

LECONSA®

HOME APPLIANCE

THERMO HYGROMETER

THERMO HYGROMETER

TERMO HYGROMETER

TERMO-HYGROMETER

THERMO-HYGROMETER

TERMOHIGRÓMETRO

THERMO-HYGROMÈTRE

THERMO-HYGROMETER

TERMOHIGROMETR

[Item no. 20599]

Ref. No.:

www.leconsa.dk
Stensgårdvej 30
DK-5500 Middelfart



Made in China



Sorted as:

PAPER
PAPIR
PAPPER



EN / DK / NO / SE / DE / ES / FR / NL / PL

THERMO HYGROMETER

I TECHNICAL DATA I

Temperature range: -20°C-70°C(-4°F-158°F)

Temperature accuracy: ±1.0°C (10°C-40°C) ; ±2.0°C (Other range)Test

Relative humidity range: 10%-99%

Relative humidity accuracy: ±5%

Refresh rate: 10s

Battery: 1xCR2032

IN ORDER FOR YOU TO USE THIS PRODUCT BETTER,
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND
STRICTLY FOLLOW THE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

FEATURES

- Display of temperature / relative humidity / comfort level
- Off and °C or °F unit switch
- Can be placed on a table or hung by a magnet on the backside

OPERATION

- The product is turned off by default before leaving the factory. Turn the switch on, on the back of the product before use. From left to right, off / °C / °F.
- Move the switch to °C or °F to turn on. After 10 seconds, it displays temperature and relative humidity. Comfort level reminder is displayed at the bottom left on the screen.
- When it is not used for a long time, turn the switch to OFF to turn off power.

PRODUCT OVERVIEW



COMFORT LEVEL REMINDER

From ☺ **OK** / 💧 **WET** / ⚡ **DRY** these three displays you can tell if the current environment is comfortable or too wet or too dry.

💧 **WET** is displayed when the temperature is between 20°C-26°C(68°F-78°F), while relative humidity is between 50%-70%

☺ **OK** is displayed if at any temperature, relative humidity is above 70%

⚡ **DRY** is displayed if at any temperature, relative humidity is below 50%

No comfort level icon will display when the temperature is below 20°C (68°F) or above 26°C (78.8°F), while relative humidity is between 50%-70%.

THERMO HYGROMETER

[TEKNISKE DATA]

Temperaturområde: -20 °C-70 °C (-4 °F-158 °F)

Temperaturøjagtighed: ±1,0 °C (10 °C-40 °C); ±2,0 °C (andet område)

Relativ luftfugtighed: 10%-99%

Nøjagtighed for relativ fugtighed: ±5

Opdateringshastighed: 10 sek.

Batteri: 1xCR2032

FOR AT BRUGE DETTE PRODUKT OPTIMALT BEDES
DU LÆSE INSTRUKTIONERNE OMHYGGELIGT OG
NØJE FØLGE DEM FØR BRUG.

FUNKTIONER

- Visning af temperatur / relativ luftfugtighed / komfortniveau
- Off og kontakt til visning af °C eller °F
- Kan placeres på et bord eller hænges op med en magnet på bagsiden

BETJENING

- Produktet er som standard blevet slukket, inden det forlader fabrikken. Tænd for kontakten på bagsiden af produktet før brug. Fra venstre mod højre, off / °C / °F.
- Flyt kontakten til °C eller °F for at tænde. Efter 10 sekunder viser den temperatur og relativ luftfugtighed. Påmindelse om komfortniveau vises nederst til venstre på skærmen.
- Hvis den ikke skal bruges i længere tid, skal du dreje kontakten til OFF for at slukke for strømmen.

PRODUKTOVERSIGT



OM KOMFORTNIVEAU

Fra de tre visninger ☺ OK / 💧 WET / ☹ DRY kan du se, om det aktuelle miljø er behageligt eller for vådt eller for tørt.

☺ OK Viser, når temperaturen er mellem 20°C-26°C (68°F-78°F), mens den relative luftfugtighed er mellem 50%-70%

💧 WET Viser, hvis den relative luftfugtighed ved en hvilken som helst temperatur er over 70%

☹ DRY Viser, hvis den relative luftfugtighed ved en hvilken som helst temperatur er under 50%

Der vises ikke noget ikon for komfortniveau, når temperaturen er under 20°C (68°F) eller over 26°C (78.8°F), mens den relative luftfugtighed er mellem 50%-70%.

TERMO HYGROMETER

I SPESIFIKASJONER I

Temperaturområde: -20 °C-70 °C (-4 °F-158 °F)

Temperaturnøyaktighet: ±1,0 °C (10 °C-40 °C); ±2,0 °C (annet intervall)

Intervall for relativ fuktighet: 10 %-99 %

Relativ fuktighets nøyaktighet: ±5 %

Oppdateringsfrekvens: 10 s

Batteri: 1xCR2032

FOR AT DU SKAL KUNNE BRUKE DETTE PRODUKTET PÅ BEST MULIG MÅTE, BER VI DEG LESE BRUKSANVISNINGEN NØYE OG FØLGE INSTRUKSJONENE FØR BRUK.

EGENSKAPER

- Visning av temperatur / relativ fuktighet / komfortnivå
- Av og °C eller °F enhetsbryter
- Kan plasseres på et bord eller henges med magneten på baksiden

OPERASJON

- Produktet er som standard slått av før det forlater fabrikk. Slå på bryteren på baksiden av produktet før bruk. Fra venstre til høyre, av / °C / °F.
- Flytt bryteren til °C eller °F for å slå det på. Etter 10 sekunder viser den temperatur og relativ fuktighet. Påminnelse om komfortnivå vises nederst til venstre på skjermen.
- Når den ikke skal brukes over lengre tid, vri bryteren til AV for å slå av strømmen.

PRODUKTOVERSIKT



OM KOMFORTNIVÅ

Fra ☺ OK / 💧 WET / ☹ DRY disse tre display-visningene kan fortelle om det nåværende miljøet er behagelig eller for vått eller for tørt.

☺ OK Viser når temperaturen er mellom 20 °C-26 °C (68 °F-78 °F), mens relativ fuktighet er mellom 50 %-70 %

💧 WET Viser hvis den relative luftfuktigheten ved en hvilken som helst temperatur er over 70 %

☹ DRY Viser hvis den relative luftfuktigheten er under 50 % ved en hvilken som helst temperatur

Ingen komfortnivåsymbol vil vises når temperaturen er under 20 °C (68 °F) eller over 26 °C (78.8 °F), mens relativ fuktighet er mellom 50 %-70 %.

TERMO- HYGROMETER

[SPECIFIKATIONER]

Temperaturområde: -20 °C-70 °C (-4 °F-158 °F)

Temperaturnoggrannhet: ±1,0 °C (10 °C -40 °C); ±2,0 °C (annat område)

Relativ luftfuktighet: 10%-99%

Noggrannhet för relativ luftfuktighet: ±5%

Uppdateringsfrekvens: 10s

Batteri: 1xCR2032

FÖR ATT DU SKA KUNNA ANVÄNDA PRODUKTEN PÅ ETT BÄTTRE SÄTT BÖR DU LÄSA INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH NOGA FÖLJA DEM INNAN DU ANVÄNDER DEN.

FUNKTIONER

- Visning av temperatur / relativ luftfuktighet / komfortnivå
- Off och enhetsomkopplare °C eller °F
- Kan placeras på ett bord eller hängas upp med en magnet på baksidan

DRIFT

- Produkten är som standard avstängd innan den lämnar fabriken. Slå på strömbrytaren på baksidan av produkten före användning. Från vänster till höger, off / °C / °F.
- Ställ omkopplaren på °C eller °F för att slå på. Efter 10 sekunder visas temperatur och relativ luftfuktighet. Påminnelse om komfortnivå visas längst ned till vänster på skärmen.
- När den inte används under en längre tid, vrid strömbrytaren till OFF för att stänga av strömmen.

PRODUKTÖVERSIKT



OM KOMFORTNIVÅ

Från ☺ OK / 💧 WET / ☹ DRY dessa tre displayer kan du se om den aktuella miljön är bekväm eller för våt eller för torr.

💧 WET Visas om den relativa fuktigheten vid någon temperatur är över 70%.

☺ OK Visas när temperaturen är mellan 20°C-26°C (68 ° F-78 ° F), medan den relativa luftfuktigheten är mellan 50%-70%

☹ DRY Visas om den relativa fuktigheten vid någon temperatur är lägre än 50%.

Ingen komfortnivåsymbol vil visas när temperaturen er under 20 °C (68 °F) eller över 26 °C (78.8 °F), mens relativ fuktighet er mellom 50 %-70 %.

THERMO-HYGROMETER

[SPEZIFIKATIONEN]

Temperaturbereich: -20°C-70°C (-4°F-158°F)

Temperatur-Genauigkeit: ±1,0°C (10°C-40°C);

±2,0°C (Anderer Temperaturbereich)

Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: 10 %-99 %

Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit: ±5 %

Aktualisierung: 10 S

Batterie: 1xCR2032

FÜR EINE BESSERE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS
LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH
UND BEFOLGEN SIE DIESE GENAU.

EIGENSCHAFTEN

- Temperaturanzeige / relative Luftfeuchtigkeit / Komfortstufe
- Funktionen: Schalter für Aus und °C oder °F
- Kann auf einem Tisch aufgestellt oder mit einem Magneten

BETRIEB

- Bevor das Gerät unser Werk verlässt, wird es standardmäßig ausgeschaltet. Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts ein, bevor Sie es verwenden. Von links nach rechts, aus / °C / °F.
- Stellen Sie den Schalter auf °C oder °F, um das Gerät einzuschalten. Nach 10 Sekunden werden Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit angezeigt. Eine Erinnerung zur Komfortstufe wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie den Schalter auf AUS stellen, um den Strom abzuschalten.

PRODUKTÜBERSICHT



KOMFORTNIVEAU

Anhand der drei Anzeigen ☺ OK/☂ WET/☀ DRY können Sie feststellen, ob die aktuelle Umgebung angenehm oder zu feucht bzw. zu trocken ist.

☂ **WET** wird angezeigt, wenn bei beliebiger Temperatur die relative Luftfeuchtigkeit über 70% beträgt.

☺ **OK** 20°C-26°C (68°F-78°F) und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50%-70% liegt.

☀ **DRY** wird angezeigt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit bei einer beliebigen Temperatur unter 50% liegt.

Wenn die Temperatur unter 20°C (68°F) oder über 26°C (78,8°F) liegt, während die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50%-70% liegt, wird kein Symbol für die Komfortstufe angezeigt.

TERMOHIGRÓMETRO

[ESPECIFICACIONES]

Rango de temperatura: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)

Precisión de temperatura: ±1,0°C (10°C~40°C); ±2,0°C (Otro rango)

Rango de humedad relativa: 10 %-99 %

Precisión de humedad relativa: ±5 %

Frecuencia de actualización: 10 s

Pila: 1xCR2032

PARA PODER UTILIZAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y SÍGALAS RIGUROSAMENTE ANTES DE USARLO.

CARACTERÍSTICAS

- Visualización de la temperatura / humedad relativa / nivel de confort
- Apagado y conmutador de unidades °C o °F
- Puede colocarse sobre una mesa o colgarse con un imán en la parte trasera

FUNCIONAMIENTO

- El producto viene apagado por defecto al salir de fábrica. Antes de utilizarlo, enciéndalo, en la parte posterior del producto. De izquierda a derecha, apagado / °C / °F.
- Mueva el interruptor a °C o °F para encender. Transcurridos 10 segundos, mostrará la temperatura y la humedad relativa. El recordatorio del nivel de confort aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- Si no se va a utilizar durante un tiempo, apáguelo poniéndolo en OFF.

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



NIVEL DE CONFORT

Desde ☺ **OK** / 💧 **WET** / ☹ **DRY** se puede saber si el ambiente actual es confortable o demasiado húmedo o seco.

💧 **WET** Se mostrará si, a cualquier temperatura, la humedad relativa es superior al 70 %.

☺ **OK** Se mostrará cuando la temperatura está entre 20 °C - 26 °C (68 °F - 78 °F), y la humedad relativa está entre 50 %-70 %

☹ **DRY** Se mostrará si, a cualquier temperatura, la humedad relativa es inferior al 50 %.

No se mostrará ningún icono de nivel de confort cuando la temperatura sea inferior a 20 °C (68°F) o superior a 26 °C (78.8 °F), y la humedad relativa está entre 50 %-70 %.

THERMO-HYGROMÈTRE

[SPÉCIFICATIONS]

Plage de température : -20 °C ~70 °C (-4 °F -158 °F)

Précision de la température : ±1,0 °C (10 °C ~40 °C)
: ±2,0 °C (Autre plage)

Plage d'humidité relative : 10 % -99 %

Précision de l'humidité relative : ±5 %

Taux d'actualisation : 10s

Batterie: 1xCR2032

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DE CET APPAREIL,
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES
SUIVRE SCRUPULEUSEMENT AVANT UTILISATION.

CARACTÉRISTIQUES

- Affichage de la température / de l'humidité relative / niveau de confort
- OFF et commutation de l'unité °C ou °F
- Peut être posé sur une table ou accroché à l'aide d'un aimant situé au dos de l'appareil

FONCTIONNEMENT

- Le produit est éteint par défaut avant de quitter l'usine. Allumez le produit à l'aide du commutateur situé au dos de l'appareil avant de l'utiliser. De gauche à droite, OFF/ °C / °F.
- Déplacez le commutateur sur °C ou °F pour l'allumer. Après 10 secondes, il affichera la température et l'humidité relative. Le rappel du niveau de confort est affiché en bas à gauche de l'écran.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, déplacez le commutateur sur OFF pour le mettre hors tension.

APERÇU DU PRODUIT



NIVEAU DE CONFORT

A partir de ☺ OK / 💧 WET / ☀ DRY ces trois affichages vous permettent de savoir si l'environnement actuel est confortable, trop humide ou trop sec.

☀ DRY S'affiche si, quelle que soit la température, l'humidité relative est supérieure à 70 %.

☺ OK S'affiche lorsque la température est comprise entre 20 °C et 26 °C (68 °F et 78 °F), tandis que l'humidité relative est comprise entre 50 % et 70 %.

💧 WET S'affiche si, quelle que soit la température, l'humidité relative est inférieure à 50 %.

Aucune icône du niveau de confort ne s'affiche lorsque la température est inférieure à 20°C (68°F) ou supérieure à 26°C (78.8°F), tandis que l'humidité relative est comprise entre 50 % et -70 %.

THERMO-HYGROMETER

[SPECIFICATIES]

Temperatuurbereik: -20 °C-70 °C (-4 °F-158 °F)

Temperatuur nauwkeurigheid: ±1,0 °C (10 °C-40 °C) ; ±2,0 °C (Overig bereik)

Relatieve vochtigheidsbereik: 10 % ~ 99 %

Nauwkeurigheid relatieve vochtigheid: ±5 %

Verversingsfrequentie: 10 s

Batterij: 1xCR2032

LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN VOLG ZE STRIKT OP VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT, ZODAT U HET BETER KUNT GEBRUIKEN.

KENMERKEN

- Weergave van temperatuur / relatieve vochtigheid / comfortniveau
- Uit en °C of °F weergave schakelaar
- Kan op een tafel worden geplaatst of worden opgehangen met een magneet aan de achterkant

WERKING

- Het product wordt standaard uitgezet voordat het de fabriek verlaat. Zet de schakelaar op de achterkant van het product op aan voor gebruik. Van links naar rechts, uit / °C / °F.
- Zet de schakelaar op °C of °F om aan te zetten. Na 10 seconden worden temperatuur en relatieve vochtigheid weergegeven. De comfortniveau herinnering wordt linksonder op het scherm weergegeven.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, zet u de schakelaar op OFF om de stroom uit te schakelen.

PRODUCTOVERZICHT



COMFORTNIVEAU HERINNERING

Tussen ☺ OK / 💧 WET / ☹ DRY met deze drie displays kunt u zien of de huidige omgeving comfortabel, te nat of te droog is.

💧 WET Wordt weergegeven als bij een gegeven temperatuur de relatieve vochtigheid hoger is dan 70%.

☺ OK Wordt weergegeven wanneer de temperatuur tussen 20°C-26°C (68°F-78°F) ligt, terwijl de relatieve vochtigheid tussen 50%-70% ligt.

☹ DRY Wordt weergegeven als bij een gegeven temperatuur de relatieve vochtigheid lager is dan 50%.

Er wordt geen icoon voor het comfortniveau weergegeven wanneer de temperatuur lager is dan 20°C (68°F) of hoger dan 26°C (78.8°F), terwijl de relatieve vochtigheid tussen 50%-70% is.

TERMOHIGROMETR

[SPECYFIKACJA]

Zakres temperatur: -20 °C-70 °C (-4 °F-158 °F)

Dokładność temperatury: ±1,0 °C (10 °C-40 °C) ; ±2,0 °C (Inny zakres)

Zakres wilgotności względnej: 10 %-99 %

Dokładność wilgotności względnej: ±5 %

Częstotliwość odświeżania: 10 s

Bateria: 1xCR2032

ABY PRAWIDŁOWO KORZYSTAĆ Z ALKOMATU,
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I
STOSOWAĆ SIĘ DO NICH.

CECHY

- Wyświetlanie temperatury / wilgotności względnej / poziomu komfortu
- Funkcje: wyłączenia i przetaczania jednostek °C lub °F
- Może być umieszczony na stole lub zawieszony na magnesie z tyłu

OBSŁUGA

- Produkt jest domyślnie wyłączony przed opuszczeniem fabryki. Przed użyciem należy włączyć przetłącznik znajdujący się z tyłu produktu. Od lewej do prawej, wyłączony / °C / °F.
- Przesuń przetłącznik do °C lub °F, aby włączyć. Po 10 sekundach wyświetli temperaturę i wilgotność względną. Przypomnienie o poziomie komfortu jest wyświetlane w lewym dolnym rogu ekranu.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy ustawić przetłącznik w pozycji OFF, aby wyłączyć zasilanie.

PRZEGLĄD PRODUKTU



PRZYPOMNIENIE O POZIOMIE KOMFORTU

Trzy wyświetlacze wartości ☺ OK / 💧 WET / 🔸 DRY pozwalają określić, czy bieżące środowisko jest komfortowe, zbyt wilgotne lub zbyt suche.

💧 WET Wyświetlana, jeśli w dowolnej temperaturze wilgotność względna przekracza 70%.

☺ OK Wyświetlana, gdy temperatura mieści się w zakresie 20 °C-26 °C (68 °F-78 °F), a wilgotność względna w zakresie 50%-70%.

🔸 DRY Wyświetlana, jeśli w dowolnej temperaturze wilgotność względna jest niższa niż 50%.

Ikona poziomu komfortu nie będzie wyświetlana, gdy temperatura jest niższa niż 20°C (68°F) lub wyższa niż 26°C (78,8°F), podczas gdy wilgotność względna wynosi od 50% do 70%.

LECONSA®