

LECONSA®

HOME APPLIANCE

CLIP-ON FAN

CLIP-ON VENTILATOR

CLIP-ON VENTILATOR

CLIP-ON VENTILATOR

CLIP-VENTILATOR

VENTILADOR DE CLIP

VENTILATEUR À CLIP

CLIP-ON VENTILATOR

WENTYLATOR

Z KLIPSEM



[Item no. 20572]

Ref. No.:

Model:

www.leconsa.dk

Stensgårdvej 30

DK-5500 Middelfart



Made in China



Sorted as:

PAPER

PAPIR

PAPPER

EN / DK / NO / SE / DE / ES / FR / NL / PL

CLIP-ON FAN

USB-C Cable included

Tecnical specifications	
Speed regulation	3 speed regulation
Output power (Max)	5W
Working time (H)	15 - 6
Battery specifcation (mA/H):	2200
Rechargeable battery	Non-removable
Charging time (H)	2 - 4
Charge voltage (V) & current (A)	DC5.0V 10A
Net weight (G)	280
Product size	150 x 75 x 170 mm
Battery type	3,7V 18650 2200mAh – Rechargeable battery (included)

> PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury.
- This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Children shall not play with the appliance.
- Ensure all packaging materials are removed from the appliance before first use.
- This appliance contains no user serviceable parts. If the power supply cable or any part of the

- appliance is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.
- This appliance is intended for indoor household use only.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or come into contact with a hot surface.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid as this may cause injury due to electric shock and will also damage the appliance.
- Before cleaning always turn off at the power.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

- Always use the appliance on a dry, level surface.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not use this appliance in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Never place the unit where it could be subject to heat sources such as radiators, stoves or other products that produce heat or direct sunlight.
- Avoid contact with moving parts. Do not insert any body parts (e.g. finger) or objects through the grill when the fan is operating.
- Do not cover the grill, or operate in close proximity to curtains, etc.
- The battery must not be taken apart, thrown in a fire, immersed in liquid or short-circuited.
- Rechargeable batteries can be deadly if swallowed. Seek medical advice immediately if a battery has been swallowed.
- If a battery has leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected area with fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.

RECHARGING SAFETY TIPS

- Avoid exposing the fan to rain, moisture, water and other liquids.
- Only use the supplied charger cable to charge this fan. Failure to do so may result in damage to battery/item/property.
- Regularly examine the cable for damage. If any damage is found do not use until the damage has been repaired by a qualified person.
- Only adults should charge this item.
- Do not charge overnight.
- Never leave the item on charge when unattended.
- Never leave the item on charge for more than the specified charge time.
- Never charge the item near to combustible materials or in damp conditions.
- Never charge the item near to other heat sources or in direct sunlight to avoid overheating of the battery.
- Always recharge the batteries out

of reach of children. Always charge on a heat resistant surface.

- If the fan overheats, has been dropped or damaged or been dropped into a liquid, discontinue use.
- This is not a toy - children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Charging Time: 3 - 4 Hours.

CHARGING YOUR DEVICE

Place the input of the USB charging cable into a type-C port on your laptop (or similar device), or a suitable adaptor. Plug the opposing end of the charging cable into the USB port found on the fan

- Red LED light will indicate that the product is charging.
- Red LED light will turn off once fully charged.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Ensure the battery is fully charged before first use.
- The fan has 3 settings - **LOW, MEDIUM, HIGH**.
- To turn on - press the 'ON/OFF' button to turn on or turn off the fan. The fan setting will be on **LOW**.
- Press the SPEED button to change to **MEDIUM**.
- Press the SPEED button again to change to **HIGH**.



ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

■ The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive(2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimize the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill.

CLIP-ON FAN

USB-C-kabel medfølger

Tekniske specifikationer	
Hastighedsregulering	3 hastighedsregulering
Udgangseffekt (Max)	5W
Funktionstid (H)	1,5 - 6
Batteri specifikation (mA/H):	2200
Genopladeligt batteri	Ikke-aftageligt
Opladningstid (H)	2 - 4
Opladningsspænding (V) & strøm (A)	DC5,0V 10A
Nettovægt (G)	280
Produktmål:	150 x 75 x 170 mm
Batteritype	3,7V 18650 2200mAh – Genopladeligt batteri (inkluderet)

> LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Når du bruger elektriske apparater, skal grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskaade.
- Dette apparat må gerne bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det.
- Opbevar apparatet og kablet utilgængeligt for børn under 8 år.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Sørg for, at alt emballagemateriale er fjernet fra apparatet før første brug.
- Dette apparat indeholder ingen dele, der

kan serviceres af brugeren. Hvis strømkablet eller nogen del af apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget, bør kun en kvalificeret elektriker udføre reparationer. Ukorrekte reparationer kan udsætte brugeren for fare.

- Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug i husholdningen.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller komme i kontakt med en varm overflade.
- Undlad at nedsænke apparatet i vand eller anden væske, da dette kan forårsage skade på grund af elektrisk stød og vil også beskadige apparatet.
- Før rengøring skal du altid slukke for strømmen.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.

- Tæt opsyn er nødvendigt, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn.
- Brug altid apparatet på en tør, jævn overflade.
- Betjen ikke enheden med våde hænder.
- Brug ikke dette apparat i umiddelbar nærhed af et badekar, en bruser eller en swimmingpool.
- Brug ikke apparatet til andet end dets tilsigtede brug.
- Placer aldrig enheden, hvor den kan blive udsat for varmekilder som radiatorer, komfurer eller andre produkter, der producerer varme eller direkte sollys.
- Undgå kontakt med bevægelige dele. Indsæt ikke kropsdele (f.eks. finger) eller genstande gennem gitteret, når ventilatoren er i brug.
- Dæk ikke gitteret, eller betjen i nærheden af gardiner osv.
- Batteriet må ikke skilles ad, kastes i ild, nedsænkes i væske eller kortsluttes.
- Genopladelige batterier kan være dødelige, hvis de sluges. Søg straks lægehjælp, hvis et batteri er blevet slugt.
- Hvis et batteri er lækket, må du ikke lade din hud, øjne og slimhinder komme i kontakt med batterisyre. Hvis du rører ved batterisyre, skyl det berørte område med frisk vand straks og kontakt en læge så hurtigt som muligt.

SIKKERHEDSTIPS FOR OPLADNING

- Undgå at udsætte ventilatoren for regn, fugt, vand og andre væsker.
- Brug kun det medfølgende opladerkabel til at oplade denne ventilator. Undlæelse heraf kan resultere i skade på batteri/genstand/ejendom.
- Undersøg regelmæssigt kablet for skader. Hvis der findes skader, må det ikke bruges, før skaden er blevet repareret af en kvalificeret person.
- Kun voksne bør oplade denne genstand.
- Oplad ikke natten over.
- Efterlad aldrig genstanden til opladning uden opsyn.
- Efterlad aldrig genstanden til opladning i længere tid end den angivne opladningstid.
- Oplad aldrig genstanden i nærheden af brændbare materialer eller under fugtige forhold.
- Oplad aldrig genstanden i nærheden af andre varmekilder eller i direkte sollys for at undgå overophedning af batteriet.

- Oplad altid batterierne uden for børns rækkevidde. Oplad altid på en varmebestandig overflade.
- Hvis ventilatoren overophedes, er blevet tabt eller beskadiget eller er blevet tabt i en væske, skal brugen ophøre.
- Dette er ikke et legetøj - børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Opladningstid: 3-4 timer

OPLADNING AF DIN ENHED

Placer USB-opladerkablets input i en type-C port på din bærbare computer (eller lignende enhed) eller en passende adapter. Sæt den modsatte ende af opladerkablet i USB-porten på ventilatoren

- Rødt LED-lys vil indikere, at produktet oplader.
- Rødt LED-lys slukker, når det er fuldt opladet.

BETJENINGSVEJLEDNING

- Sørg for, at batteriet er fuldt opladet før første brug.
- Ventilatoren har 3 indstillinger - **LAV, MEDIUM, HØJ**.
- For at tænde - tryk på 'ON/OFF'-knappen for at tænde eller slukke for ventilatoren. Ventilatorindstillingen vil være på **LAV**.
- Tryk på SPEED-knappen for at skifte til **MEDIUM**.
- Tryk på SPEED-knappen igen for at skifte til **HØJ**.



MILJØVENLIG BORTSKAFFELSE

Symbolet ovenfor og på produktet betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og ikke bør bortskaffes med andet husholdnings- eller erhvervsaffald ved slutningen af dets levetid. Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) er indført for at genanvende produkter ved brug af de bedste tilgængelige genvindings- og genbrugsteknikker for at minimere påvirkningen på miljøet, behandle eventuelle farlige stoffer og undgå den stigende mængde affald på lossepladser.

CLIP-ON VIFTE

USB-C-kabel inkludert

Tekniske spesifikasjoner	
Fartsregulering	3 hastighetsregulering
Utgangseffekt (Maks)	5W
Arbeidstid (H)	1,5 - 6
Batteri spesifikasjon (mA/H):	2200
Oppladbart batteri	Ikke-flyttbar
Ladetid (timer)	2 - 4
Ladespenning (V) & strøm (A)	DC5.0V 10A
Nettvekt (G)	280
Produktmål:	150 x 75 x 170 mm
Batteritype	3,7V 18650 2200mAh – Oppladbart batteri (inkludert)

► LES DISSE INSTRUKSENE FØR BRUK

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Når du bruker elektriske apparater, bør grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade.
- * Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene.
- Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Sørg for at alt emballasjemateriale er fjernet fra apparatet før første bruk.
- Dette apparatet inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Hvis strømkabelen eller

noen del av apparatet ikke fungerer som den skal, eller hvis det har blitt mistet eller skadet, bør kun en kvalifisert elektriker utføre reparasjoner. Feil reparasjoner kan sette brukeren i fare.

- Dette apparatet er kun beregnet for innendørs bruk i husholdninger.
- Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller komme i kontakt med en varm overflate.
- Ikke senk apparatet i vann eller annen væske, da dette kan forårsake skade på grunn av elektrisk støt og vil også skade apparatet.
- Før rengjøring, slå alltid av strømmen.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år og under oppsyn.
- * Nøye tilsyn er nødvendig når apparatet brukes av eller er i nærheten av barn.
- Bruk alltid apparatet på en tørr, jevn overflate.

- Ikke bruk enheten med våte hender.
- Ikke bruk dette apparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Ikke bruk apparatet til noe annet enn dets tiltenkte bruk.
- Plasser aldri enheten der den kan bli utsatt for varmekilder som radiatorer, ovner eller andre produkter som produserer varme eller direkte sollys.
- Unngå kontakt med bevegelige deler. Ikke sett kroppsdeler (f.eks. finger) eller gjenstander gjennom grillen når viften er i drift.
- Ikke dekk til grillen, eller bruk i nærheten av gardiner, etc.
- Batteriet må ikke tas fra hverandre, kastes i ild, senkes i væske eller kortsluttes.
- Oppladbare batterier kan være dødelige hvis de svelges. Søk medisinsk råd umiddelbart hvis et batteri er svelget.
- Hvis et batteri har lekket, må du ikke la huden, øynene og slimhinnene komme i kontakt med batterisyre. Hvis du berører batterisyre, skylld det berørte området med ferskvann umiddelbart og kontakt lege så snart som mulig.

SIKKERHETSTIPS FOR OPPLADING

- Unngå å utsette viften for regn, fuktighet, vann og andre væsker.
- Bruk kun den medfølgende ladekabelen for å lade denne viften. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade på batteri/gjenstand/eiendom.
- Undersøk regelmessig kabelen for skader. Hvis det oppdages skade, må du ikke bruke den før skaden er reparert av en kvalifisert person.
- Kun voksne skal lade denne gjenstanden.
- Ikke lad over natten.
- La aldri gjenstanden stå til lading uten tilsyn.
- La aldri gjenstanden stå til lading lenger enn den angitte ladetiden.
- Lad aldri gjenstanden i nærheten av brennbare materialer eller i fuktige forhold.
- Lad aldri gjenstanden i nærheten av andre varmekilder eller i direkte sollys for å unngå overoppheting av batteriet.
- Lad alltid batteriene utenfor rekkevidde for barn. Lad alltid på en varmebestandig overflate.
- Hvis viften overopphetes, har blitt mistet eller skadet, eller har falt i en væske, avbryt bruken.

- Dette er ikke et leketøy - barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Ladetid: 3-4 timer

LADING AV ENHETEN

Plasser inngangen til USB-ladekabelen i en type-C-port på din bærbare datamaskin (eller lignende enhet), eller en passende adapter. Koble den motsatte enden av ladekabelen til USB-porten på viften

- Rødt LED-lys vil indikere at produktet lader.
- Rødt LED-lys vil slukke når det er fulladet.

DRIFTSINSTRUKSER

- Sørg for at batteriet er fulladet før første bruk.
- Viften har 3 innstillinger - **LAV, MEDIUM, HØY**.
- For å slå på - trykk på 'ON/OFF'-knappen for å slå viften på eller av. Vifteinnstillingen vil være på **LAV**.
- Trykk på HASTIGHET-knappen for å bytte til **MEDIUM**.
- Trykk på HASTIGHET-knappen igjen for å endre til **HØY**.



MILJØVENNLIG AVHENDING

Symbolet ovenfor og på produktet betyr at produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr og ikke skal avhendes sammen med annet husholdnings- eller kommersielt avfall når det ikke lenger er i bruk. Direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) (2012/19/EU) er innført for å resirkulere produkter ved bruk av de beste tilgjengelige gjenvinnings- og resirkulerings-teknikkene for å minimere miljøpåvirkningen tilgjengelige gjenvinnings- og resirkulerings-teknikkene for å minimere miljøpåvirkningen, behandle eventuelle farlige stoffer og unngå økende deponi.

CLIP-ON FLÄKT

USB-C-kabel ingår

Tekniska specifikationer	
Hastighetsreglering	3 hastighetsreglering
Uteffekt (Max)	5W
Driftstid (H)	1,5 - 6
Batterispecifikation (mA/H):	2200
Uppladdningsbart batteri	Ej avtagbart
Laddningstid (H)	2 - 4
Laddningsspänning (V) & ström (A)	DC5,0V 1,0A
Nettovikt (G)	280
Produktstorlek	150 x 75 x 170 mm
Batterityp	3,7V 18650 2200mAh – Uppladdningsbart batteri (inkluderat)

> LÄS IGENOM DESSA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och skada.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Se till att alla förpackningsmaterial tas bort från apparaten före första användning.
- Denna apparat innehåller inga delar som kan servas av användaren. Om strömkabeln eller någon del av apparaten inte fungerar eller om den har tappats eller skadats, ska endast en kvalificerad elektriker utföra reparationer. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för risk.
- Denna apparat är endast avsedd för användning inomhus i hushåll.
- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller komma i kontakt med en het yta.
- Sänk inte ner apparaten i vatten eller någon annan vätska eftersom detta kan orsaka skada på grund av elektrisk stöt och även skada apparaten.
- Stäng alltid av strömmen innan rengöring.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år om de hålls under uppsikt.
- Noggrann tillsyn är nödvändig vid användning en apparat av något typ, eller i närheten av barn.

- Använd alltid apparaten på en torr, jämn yta.
- Använd inte enheten med våta händer.
- Använd inte värmaren i omedelbar närhet av ett bad, en dusch eller en pool.
- Använd inte enheten för något annat än det som den är avsedd för.
- Placera aldrig enheten där den kan utsättas för värmekällor som radiatorer, spisar eller andra produkter som producerar värme eller direkt solljus.
- Undvik kontakt med rörliga delar. För inte in några kroppsdelar (t.ex. finger) eller föremål genom gallret när fläkten är i drift.
- Täck inte över gallret, eller använd i närheten av gardiner, etc.
- Batteriet får inte tas isär, kastas i eld, sänkas ner i vätska eller kortslutas.
- Uppladdningsbara batterier kan vara dödliga om de sväljs. Sök omedelbart medicinsk rådgivning om ett batteri har svälts.
- Om ett batteri har läckt, låt inte din hud, ögon och slemhinnor komma i kontakt med batterisyra. Om du rör vid batterisyra, skölj det drabbade området med färskt vatten omedelbart och kontakta en läkare så snart som möjligt.

SÄKERHETSTIPS FÖR UPPLADDNING

- Undvik att utsätta fläkten för regn, fukt, vatten och andra vätskor.
- Använd endast den medföljande laddningskabeln för att ladda denna fläkt. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i skada på batteri/produkt/egendom.
- Undersök regelbundet kabeln för skador. Om några skador upptäcks, använd inte förrän skadan har reparerats av en kvalificerad person.
- Endast vuxna bör ladda denna produkt.
- Ladda inte över natten.
- Lämna aldrig produkten på laddning utan tillsyn.
- Lämna aldrig produkten på laddning längre än den angivna laddningstiden.
- Ladda aldrig produkten nära brännbara material eller i fuktiga förhållanden.
- Ladda aldrig produkten nära andra värmekällor eller i direkt solljus för att undvika överhettning av batteriet.
- Ladda alltid batterierna utom räckhåll för barn. Ladda alltid på en värmetålig yta.

- Om fläkten överhettas, har tappats eller skadats eller har fallit i en vätska, avbryt användning.
- Detta är inte en leksak - barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Laddningstid: 3-4 timmar

LADDA DIN ENHET

Placera ingången på USB-laddningskabeln i en typ-C-port på din laptop (eller liknande enhet), eller en lämplig adapter. Anslut den motsatta änden av laddningskabeln till USB-porten på fläkten

- Röd LED-lampa indikerar att produkten laddas.
- Röd LED-lampa släcks när den är fulladdad.

BRUKSANVISNINGAR

- Säkerställ att batteriet är fulladdat före första användning.
- Fläkten har 3 inställningar - **LÅG**, **MEDEL**, **HÖG**.
- För att slå på - tryck på 'ON/OFF'-knappen för att slå på eller stänga av fläkten. Fläktinställningen kommer att vara på **LÅG**.
- Tryck på HASTIGHET-knappen för att ändra till **MEDEL**.
- Tryck på SPEED-knappen igen för att byta till **HÖG**.



MILJÖVÄNLIGT BORTSKAFFANDE

Symbolen ovan och på produkten betyder att produkten klassas som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte ska bortskaffas med annat hushålls- eller kommersiellt avfall vid slutet av dess livslängd. Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (2012/19/EU) har införts för att återvinna produkter med bästa tillgängliga återvinnings- och återanvändningstekniker för att minimera påverkan på miljön, behandla eventuella farliga ämnen och undvika ökande deponier.

CLIP-ON VENTILATOR

USB-C-Kabel inklusive

Technische Spezifikationen	
Geschwindigkeitsregelung	3-Gang-Regulierung
Ausgangsleistung (Max)	5W
Arbeitszeit (H)	1,5 - 6
Akkuspezifikation (mA/h):	2200
Wiederaufladbarer Akku	Nicht entfernbar
Ladezeit (H)	2 - 4
Ladespannung (V) & Stromstärke (A)	DC5.0V 10A
Nettogewicht (G)	280
Größe des Produkts	150 x 75 x 170 mm
Akku-Typ	3,7V 18650 2200mAh – Wiederaufladbarer Akku (enthalten)

► BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitshinweise befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern.
- * Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien vor der ersten Verwendung vom Gerät entfernt werden.
- Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn das Netzkabel oder ein Teil des Geräts nicht funktioniert oder wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist, sollte nur ein qualifizierter Elektriker Reparaturen durchführen. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer gefährden.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Innenbereich und im Haushalt bestimmt.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches hängen oder mit einer heißen Oberfläche in Kontakt kommen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da dies zu Verletzungen durch elektrischen Schlag führen und das Gerät beschädigen kann.
- Schalten Sie vor der Reinigung immer den Strom ab.
- Die Reinigung und Wartung durch die Benutzer darf nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- * Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, ebenen Fläche.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

- Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.
- Platzieren Sie das Gerät niemals dort, wo es Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Produkten, die Wärme erzeugen, oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Führen Sie keine Körperteile (z. B. Finger) oder Gegenstände durch das Gitter, wenn der Ventilator in Betrieb ist.
- Decken Sie das Gitter nicht ab und betreiben Sie es nicht in der Nähe von Vorhängen usw.
- Der Akku darf nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeit getaucht oder kurzgeschlossen werden.
- Wiederaufladbare Akkus können tödlich sein, wenn sie verschluckt werden. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn ein Akku verschluckt wurde.
- Wenn ein Akku ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt Ihrer Haut, Augen und Schleimhäute mit Batteriesäure. Wenn Sie mit Batteriesäure in Berührung kommen, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit frischem Wasser ab und kontaktieren Sie so schnell wie möglich einen Arzt.

SICHERHEITSTIPPS ZUM AUFLADEN

- Vermeiden Sie es, den Ventilator Regen, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten auszusetzen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel, um diesen Ventilator aufzuladen. Andernfalls kann es zu Schäden am Akku/Gerät/Eigentum kommen.
- Untersuchen Sie das Kabel regelmäßig auf Schäden. Wenn Schäden festgestellt werden, verwenden Sie es nicht, bis die Schäden von einer qualifizierten Person repariert wurden.
- Nur Erwachsene sollten dieses Gerät aufladen.
- Nicht über Nacht aufladen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt während des Ladevorgangs.
- Lassen Sie das Gerät niemals länger als die angegebene Ladezeit aufladen.
- Laden Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren Materialien oder unter feuchten Bedingungen auf.
- Laden Sie das Gerät niemals in der Nähe anderer Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht auf,

- um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden.
- Laden Sie die Akkus immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Laden Sie immer auf einer hitzebeständigen Oberfläche.
- Wenn der Ventilator überhitzt, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder in eine Flüssigkeit gefallen ist, stellen Sie die Verwendung ein.
- Dies ist kein Spielzeug – Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- • Ladezeit: 3-4 Stunden

IHR GERÄT AUFLADEN

Stecken Sie den Eingang des USB-Ladekabels in einen Typ-C-Anschluss Ihres Laptops (oder eines ähnlichen Geräts) oder in einen geeigneten Adapter. Stecken Sie das gegenüberliegende Ende des Ladekabels in den USB-Anschluss des Ventilators

- Eine rote LED-Leuchte zeigt an, dass das Produkt geladen wird.
- Die rote LED-Leuchte erlischt, sobald es vollständig geladen ist.

BETRIEBSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der ersten Verwendung vollständig geladen ist.

- Der Ventilator hat 3 Einstellungen – **NIEDRIG, MITTEL, HOCH**.
- Zum Einschalten - drücken Sie die 'EIN/AUS'-Taste, um den Ventilator ein- oder auszuschalten. Die Ventilatoreinstellung wird auf **NIEDRIG** sein.
- Drücken Sie die GESCHWINDIGKEIT-Taste, um auf **MITTEL** zu wechseln.
- Drücken Sie erneut die SPEED-Taste, um auf **HOCH** zu wechseln.



UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Das oben und auf dem Produkt abgebildete Symbol bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft ist und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbemüll entsorgt werden sollte. Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) (2012/19/EU) wurde eingeführt, um Produkte mit den besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recycling-techniken zu recyceln um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden.

VENTILADOR DE CLIP

Incluye cable de carga USB-C

Especificaciones técnicas	
Regulación de velocidad	Regulación de 3 velocidades
Potencia de salida (Máx)	5W
Tiempo de funcionamiento (H)	1,5 - 6
Especificación de la batería (mA/H):	2200
Batería recargable	No extraíble
Tiempo de carga (H)	2 - 4
Voltaje de carga (V) y corriente (A)	DC5.0V 1.0A
Peso neto (G)	280
Tamaño del producto	150 x 75 x 170 mm
Tipo de batería:	3,7V 18650 2200mAh – Batería recargable (incluida)

> LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las instrucciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.
- * Este aparato lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia ni conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Asegúrese de que se retiren todos los materiales de embalaje del aparato antes del primer uso.
- Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario. Si el cable de alimentación o cualquier parte

- del aparato está funcionando mal o si se ha caído o dañado, solo un electricista calificado debe realizar las reparaciones. Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en riesgo de daño.
- Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico en interiores.
 - No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o entre en contacto con una superficie caliente.
 - No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ya que esto puede causar lesiones por descarga eléctrica y también dañará el aparato.
 - Antes de limpiar, siempre apague la alimentación.
 - La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
 - * Supervise atentamente el uso del aparato por parte de niños o cerca de ellos.

- Siempre use el aparato sobre una superficie seca y nivelada.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
- No utilice el producto para otros usos que no sea el previsto.
- Nunca coloque la unidad donde pueda estar sujeta a fuentes de calor como radiadores, estufas u otros productos que produzcan calor o luz solar directa.
- Evite el contacto con partes móviles. No inserte partes del cuerpo (por ejemplo, un dedo) u objetos a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- No cubra la rejilla ni opere cerca de cortinas, etc.
- La batería no debe desarmarse, arrojarse al fuego, sumergirse en líquido ni cortocircuitarse.
- Las baterías recargables pueden ser mortales si se ingieren. Busque consejo médico inmediatamente si se ha ingerido una batería.
- Si una batería ha tenido una fuga, no permita que su piel, ojos y membranas mucosas entren en contacto con el ácido de la batería. Si toca el ácido de la batería, enjuague el área afectada con agua fresca inmediatamente y contacte a un médico lo antes posible.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LA RECARGA

- Evite exponer el ventilador a la lluvia, humedad, agua y otros líquidos.
- Solo use el cable de cargador suministrado para cargar este ventilador. No hacerlo puede resultar en daño a la batería/artículo/propiedad.
- Examine regularmente el cable en busca de daños. Si se encuentra algún daño, no lo use hasta que sea reparado por una persona calificada.
- Solo los adultos deben cargar este artículo.
- No cargue durante la noche.
- Nunca deje el artículo cargando sin supervisión.
- Nunca deje el artículo cargando por más tiempo del especificado.
- Nunca cargue el artículo cerca de materiales combustibles o en condiciones húmedas.
- Nunca cargue el artículo cerca de otras fuentes de calor o bajo la luz solar directa para evitar el sobrecalentamiento de la batería.
- Siempre recargue las baterías fuera del alcance de los niños. Siempre cargue sobre una superficie resistente al calor.

- Si el ventilador se sobrecalienta, ha sido golpeado o dañado o ha caído en un líquido, suspenda su uso.
- Esto no es un juguete: los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.
- Tiempo de carga: 3-4 horas

CARGAR EL DISPOSITIVO

Coloque la entrada del cable de carga USB en un puerto tipo-C de su computadora portátil (o dispositivo similar), o un adaptador adecuado. Conecte el extremo opuesto del cable de carga en el puerto USB que se encuentra en el ventilador

- La luz LED roja indicará que el producto se está cargando.
- La luz LED roja se apagará una vez que esté completamente cargado.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes del primer uso.
- El ventilador tiene 3 configuraciones: **BAJO, MEDIO, ALTO**.
- Para encender - presione el botón 'ON/OFF' para encender o apagar el ventilador. La configuración del ventilador estará en **BAJO**.
- Presione el botón de VELOCIDAD para cambiar a **MEDIO**.
- Presione el botón de VELOCIDAD nuevamente para cambiar a **ALTO**.



ELIMINACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

El símbolo arriba y en el producto significa que el producto se clasifica como equipo Eléctrico o Electrónico y no debe eliminarse con otros desechos domésticos o comerciales al final de su vida útil. La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (2012/19/UE) se ha implementado para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de vertederos. Contacte localmente

VENTILATEUR À PINCE

Câble USB-C inclus

Spécifications techniques	
Régulation de vitesse	Régulation à 3 vitesses
Puissance de sortie (Max)	5W
Temps de travail (H)	1,5 - 6
Spécification de la batterie (mA/H) :	2200
Batterie rechargeable	Non-amovible
Temps de charge (H)	2 - 4
Tension de charge (V) et courant (A)	DC5.0V 10A
Poids net (G)	280
Dimensions du produit	150 x 75 x 170 mm
Type de batterie :	3,7V 18650 2200mAh – Batterie rechargeable (incluse)

➤ VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des consignes de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, s'ils font l'objet d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont retirés de l'appareil avant la première utilisation.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le câble d'alimentation ou toute partie de l'appareil fonctionne mal ou s'il a été tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié doit effectuer les réparations. Des réparations incorrectes peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique en intérieur uniquement.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, car cela pourrait causer des blessures dues à un choc électrique et endommager l'appareil.
- Avant de nettoyer, éteignez toujours l'appareil à la source d'alimentation.
- Le nettoyage et l'entretien par les utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des

enfants ou à proximité de ceux-ci.

- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas ce chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne placez jamais l'appareil là où il pourrait être soumis à des sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles ou d'autres produits qui produisent de la chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Évitez le contact avec les pièces mobiles. N'insérez aucune partie du corps (par exemple, un doigt) ou des objets à travers la grille lorsque le ventilateur est en fonctionnement.
- Ne couvrez pas la grille et n'utilisez pas à proximité de rideaux, etc.
- La batterie ne doit pas être démontée, jetée au feu, immergée dans un liquide ou court-circuitée.
- Les batteries rechargeables peuvent être mortelles si elles sont avalées. Consultez immédiatement un médecin si une batterie a été avalée.
- Si une batterie a fui, évitez que votre peau, vos yeux et vos muqueuses entrent en contact avec l'acide de la batterie. Si vous touchez de l'acide de batterie, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau fraîche et contactez un médecin dès que possible.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LA RECHARGE

- Évitez d'exposer le ventilateur à la pluie, à l'humidité, à l'eau et à d'autres liquides.
- Utilisez uniquement le câble de charge fourni pour charger ce ventilateur. Ne pas le faire peut entraîner des dommages à la batterie/à l'article/à la propriété.
- Examinez régulièrement le câble pour détecter tout dommage. Si un dommage est constaté, n'utilisez pas l'appareil tant que le dommage n'a pas été réparé par une personne qualifiée.
- Seuls les adultes doivent charger cet article.
- Ne chargez pas pendant la nuit.
- Ne laissez jamais l'article en charge sans surveillance.
- Ne laissez jamais l'article en charge plus longtemps que le temps de charge spécifié.
- Ne chargez jamais l'article à proximité de matériaux combustibles ou dans des conditions humides.
- Ne chargez jamais l'article près d'autres sources de chaleur ou en plein soleil pour

éviter la surchauffe de la batterie.

- Rechargez toujours les batteries hors de portée des enfants. Chargez toujours sur une surface résistante à la chaleur.
- Si le ventilateur surchauffe, a été laissé tomber ou endommagé ou est tombé dans un liquide, cessez l'utilisation.
- Ce n'est pas un jouet - les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Temps de recharge : 3 à 4 heures

CHARGER VOTRE APPAREIL

Placez l'entrée du câble de charge USB dans un port de type-C sur votre ordinateur portable (ou un appareil similaire), ou un adaptateur approprié. Branchez l'autre extrémité du câble de charge dans le port USB situé sur le ventilateur

- La lumière LED rouge indiquera que le produit est en charge.
- La lumière LED rouge s'éteindra une fois complètement chargé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant la première utilisation.
- Le ventilateur a 3 réglages - **BAS, MOYEN, ÉLEVÉ**.
- Pour allumer - appuyez sur le bouton 'ON/OFF' pour allumer ou éteindre le ventilateur. Le réglage du ventilateur sera sur **BAS**.
- Appuyez sur le bouton VITESSE pour passer à **MOYEN**.
- Appuyez de nouveau sur le bouton VITESSE pour passer à **ÉLEVÉ**.



ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

Le symbole ci-dessus et sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de son utilisation. La directive sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, traiter toute substance dangereuse et éviter l'augmentation des décharges.

CLIP-ON VENTILATOR

USB-C kabel inbegrepen

Technische specificaties	
Snelheidsregeling	3 snelheidsregelingen
Uitgangsvermogen (Max)	5W
Werktijd (U)	1,5 - 6
Accu specificatie (mA/U):	2200
Oplaadbare accu	Niet-verwijderbaar
Oplaadtijd (U)	2 - 4
Laadspanning (V) & stroom (A)	DC5.0V 1.0A
Nettogewicht (G)	280
Product grootte	150 x 75 x 170 mm
Batterijtype:	3,7V 18650 2200mAh – Oplaadbare accu (inbegrepen)

► LEES VOOR GEBRUIK DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisveiligheidsinstructies worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel te verminderen.
 - Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen.
 - Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 - Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen van het apparaat zijn verwijderd voordat het voor de eerste keer wordt gebruikt.
 - Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- Als de voedingskabel of een ander deel van het apparaat defect is of als het is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Onjuiste reparaties kunnen de gebruiker in gevaar brengen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
 - Laat het snoer niet over de rand van een tafel hangen of in contact komen met een heet oppervlak.
 - Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof, omdat dit letsel kan veroorzaken door elektrische schokken en het apparaat ook zal beschadigen.
 - Schakel altijd uit bij de stroom voordat u gaat schoonmaken.
 - Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan.
 - Nauwlettend toezicht is noodzakelijk

wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.

- Gebruik het apparaat altijd op een droge, vlakke ondergrond.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik dit verwarmingselement niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
- Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is.
- Plaats het apparaat nooit waar het kan worden blootgesteld aan warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere producten die warmte of direct zonlicht produceren.
- Vermijd contact met bewegende delen. Steek geen lichaamsdelen (bijv. vinger) of voorwerpen door het rooster wanneer de ventilator in werking is.
- Bedek het rooster niet en bedien niet in de nabijheid van gordijnen, enz.
- De accu mag niet uit elkaar worden gehaald, in een vuur worden gegooid, in vloeistof worden ondergedompeld of kortgesloten.
- Oplaadbare batterijen kunnen dodelijk zijn als ze worden ingeslikt. Zoek onmiddellijk medisch advies als een accu is ingeslikt.
- Als een accu is gaan lekken, laat uw huid, ogen en slijmvliezen dan niet in contact komen met accuzuur. Als u accuzuur aanraakt, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk met schoon water en neem zo snel mogelijk contact op met een arts.

VEILIGHEIDSTIPS VOOR HET OPLADEN

- Vermijd het blootstellen van de ventilator aan regen, vocht, water en andere vloeistoffen.
- Gebruik alleen de meegeleverde opladerkabel om deze ventilator op te laden. Het niet naleven hiervan kan schade aan de accu/ het item/de eigendom veroorzaken.
- Controleer regelmatig de kabel op schade. Als er schade wordt gevonden, gebruik het niet totdat de schade is gerepareerd door een gekwalificeerd persoon.
- Alleen volwassenen mogen dit item opladen.
- Laad niet 's nachts op.
- Laad het item nooit opladen zonder toezicht.
- Laad het item nooit langer opladen dan de gespecificeerde oplaadtijd.
- Laad het item nooit op in de buurt van brandbare materialen of in vochtige omstandigheden.
- Laad het item nooit op in de buurt van andere

warmtebronnen of in direct zonlicht om oververhitting van de accu te voorkomen.

- Laad de accu's altijd op buiten het bereik van kinderen. Laad altijd op een hittebestendig oppervlak.
- Als de ventilator oververhit raakt, is gevallen of beschadigd, of in een vloeistof is gevallen, stop dan met gebruik.
- Dit is geen speelgoed - kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Oplaadtijd: 3-4 uur

JE APPARAAT OPLADEN

Plaats de ingang van de USB-oplaadkabel in een type-C poort op uw laptop (of vergelijkbaar apparaat), of een geschikte adapter. Steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in de USB-poort van de ventilator

- Een rood LED-lampje geeft aan dat het product wordt opgeladen.
- Het rode LED-lampje gaat uit zodra het volledig is opgeladen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen voor het eerste gebruik.
- De ventilator heeft 3 standen - **LAAG, MEDIUM, HOOG**.
- Om aan te zetten - druk op de **AAN/UIT**-knop om de ventilator aan of uit te zetten. De ventilator staat op **LAAG**.
- Druk op de **SNELHEID**-knop om naar **MEDIUM** te schakelen.
- Druk nogmaals op de **SNELHEID**-knop om naar **HOOG** te schakelen.



MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Het symbool hierboven en op het product  betekent dat het product geclassificeerd is als elektrisch of elektronisch apparaatuur en niet samen met ander huishoudelijk of commercieel afval mag worden verwijderd aan het einde van zijn nuttige levensduur. De richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische Apparaatuur (AEEA) (2012/19/EU) is ingevoerd om producten te recyclen met behulp van de beste beschikbare terugwinnings- en recyclingtechnieken om de impact op het milieu te minimaliseren, gevaarlijke stoffen te behandelen en de toenemende stortplaatsen te verminderen.

WENTYLATOR PRZYPINANY

Kabel USB-C w zestawie

Specyfikacje techniczne	
Regulacja prędkości	3-stopniowa regulacja prędkości
Moc wyjściowa (Max)	5 W
Czas pracy (H)	1,5 - 6
Specyfikacja akumulatora (mA/H):	2200
Akumulator ładowalny	Niewymieniony
Czas ładowania (H)	2 - 4
Napięcie ładowania (V) i prąd (A)	DC5.0V 1.0A
Waga netto (G)	280
Wymiary produktu	150 x 75 x 170 mm
Typ akumulatora:	3,7V 18650 2200mAh – Akumulator ładowalny (w zestawie)

➤ PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, podstawowe instrukcje bezpieczeństwa powinny być zawsze przestrzegane, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte z urządzenia przed pierwszym zastosowaniem.
- To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający lub jakkolwiek część urządzenia nie działa prawidłowo, lub jeśli zostały upuszczone lub uszkodzone, naprawy powinien przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika na ryzyko szkody.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.
- Nie pozwól, aby przewód wisiał poza krawędź stołu lub stykał się z gorącą powierzchnią.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie, ponieważ może to spowodować obrażenia z powodu porażenia prądem elektrycznym i uszkodzić urządzenie.
- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz zasilanie.
- Czyszczenia i konserwacji nie wolno wykonywać dzieciom, chyba że są w wieku powyżej 8 lat i znajdują pod nadzorem.
- W przypadku korzystania z urządzenia przez

dzieci lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór.

- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej powierzchni.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.
- Nie należy używać tego urządzenia do celów innych niż przewidziane.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może być narażone na źródła ciepła, takie jak grzejniki, piece lub inne produkty wytwarzające ciepło, lub bezpośrednie światło słoneczne.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nie wkładaj żadnych części ciała (np. palca) ani przedmiotów przez kratkę, gdy wentylator jest w obrotach.
- Nie zakrywaj kratki ani nie obsługuj w pobliżu zastół itp.
- Akumulator nie może być rozbierany, wrzucany do ognia, zanurzany w płynie ani zwierany.
- Akumulatory wielokrotnego ładowania mogą być śmiertelne, jeśli zostaną połamane. W przypadku połamania akumulatora natychmiast zasięgnij porady medycznej.
- Jeśli akumulator wycieknie, nie dopuszczaj do kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z kwasem akumulatorowym. Jeśli dotkniesz kwasu akumulatorowego, natychmiast spłucz dotknięty obszar świeżą wodą i jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ŁADOWANIA

- Unikaj narażania wentylatora na deszcz, wilgoć, wodę i inne płyny.
- Używaj tylko dostarczonego kabla ładowarki do ładowania tego wentylatora. Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie akumulatora/przedmiotu/mienia.
- Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń. Jeśli zostaną znalezione jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
- Tylko dorośli powinni ładować ten przedmiot.
- Nie ładuj przez noc.
- Nigdy nie zostawiaj przedmiotu podłączonego do ładowania bez nadzoru.
- Nigdy nie zostawiaj przedmiotu podłączonego do ładowania na dłużej niż określony czas ładowania.
- Nigdy nie ładuj przedmiotu w pobliżu materiałów

łatwopalnych lub w wilgotnych warunkach.

- Nigdy nie ładuj przedmiotu w pobliżu innych źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym, aby uniknąć przegrzania akumulatora.
- Zawsze ładuj akumulatory poza zasięgiem dzieci. Zawsze ładuj na powierzchni odpornej na ciepło.
- Jeśli wentylator się przegrzewa, zostat upuszczony lub uszkodzony, lub wpadł do cieczy, zaprzestań używania.
- To nie jest zabawka - dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
- Czas ładowania: 3-4 godz.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Umieść wejście kabla do ładowania USB w porcie typu C na laptopie (lub podobnym urządzeniu) lub odpowiednim adapterze. Podłącz przeciwny koniec kabla do ładowania do portu USB znajdującego się na wentylatorze

- Czerwona dioda LED wskaże, że produkt się ładuje.
- Czerwona dioda LED wyłączy się po pełnym naładowaniu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany przed pierwszym użyciem.
- Wentylator ma 3 ustawienia - **NISKI, ŚREDNI, WYSOKI**.
- Aby włączyć - naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby włączyć lub wyłączyć wentylator. Ustawienie wentylatora będzie na **NISKIM**.
- Naciśnij przycisk **PRĘDKOŚĆ**, aby zmienić na **ŚREDNI**.
- Naciśnij ponownie przycisk **SPEED**, aby zmienić na **WYSOKI**.



PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Symbol powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być utylizowany razem z innymi odpadami domowymi lub komercyjnymi po zakończeniu jego użytkowania. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/UE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i recyklingu, aby zminimalizować wpływ na środowisko, przetwarzać wszelkie substancje niebezpieczne i unikać rosnących składowisk.

