

LECONSA®

HOME APPLIANCE

SHOE DRYER

SKOTØRRER

SKOTØRKER

SKOTORK

SCHUHTROCKNER

SECADOR DE ZAPATOS

SÈCHE-CHAUSSURES

SCHOENENDROGER

SUSZARKA DO BUTÓW

[Item no. 631009000]

Ref. No.:

www.leconsa.dk

Stensgårdvej 30

DK-5500 Middelfart



Sorted as:

PAPER
PAPIR
PAPPER



EN / DK / NO / SE / DE / ES / FR / NL / PL

SHOE DRYER

> Suitable for all types of footwear

SPECIFICATIONS

Voltage:	220-240 V 50 Hz
Cord:	1.2 m
Power:	150 W
Timer:	30/60/90/120 min
Temperature:	55°C ± 5°C



> PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

FEATURES

The housing is designed to withstand tension and pressure. It is safer and more reliable. The 360° air outlet design uses airflow principles to dissipate heat efficiently and ensures high energy efficiency.

The long-life PTC heater is fitted with high-quality heat-conducting insulation. This unique combination improves efficiency and safety while maintaining a constant surface temperature suitable for drying shoes.

Our shoe dryer featuring sterilizing, deodorizing, and drying makes shoes more comfortable and warmer. After switching on, the dryer quickly heats the air, helping to reduce moisture and odours inside the shoes. Last but not least, it is safe, convenient, and easy to carry.

INSTRUCTIONS

Connect the two air ducts to the main unit, and then pull the adjustable air ducts and put them into the shoes. Then connect the power supply and switch the unit on. The shoe dryer will start operating.

1. Can be used on freshly washed, wet, dripping shoes;
2. Due to the temperature control characteristics of the PTC heater, the power supply capacity should not be less than 150 W
3. It is recommended that the continuous drying time of the shoe dryer should not exceed 12 hours.
4. When the shoe dryer is working, the power cord should be straightened to avoid winding on the shoe dryer.
5. After drying the shoes, due to the high surface temperature of the shoe dryer, it must be handled carefully and placed properly.
6. Do not let children play with or use a shoe dryer.
7. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or other service departments, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

This product has six settings:
On, Off, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes and 120 minutes.

Once the shoe dryer is operating, no temperature adjustment is required, as the built-in control system maintains a constant drying temperature.

Dry the shoes before going to bed at night and choose the working time first. Enjoy your dry and warm shoes the next morning.

Under normal conditions, drying takes approximately 30–60 minutes. Slightly longer drying times are also acceptable. A little longer is fine as well.

Our shoe dryer provides effective deodorising and dehumidifying performance, helping to reduce moisture build-up.



SKOTØRRER

Velegnet til alle typer fodtøj

SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V 50 Hz
Ledning:	1,2 m
Effekt:	150 W
Timer:	30/60/90/120 min
Temperatur:	55°C ± 5°C



> LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG

EGENSKABER

Huset er designet til at modstå spænding og tryk. Det er sikrere og mere pålideligt. 360° luftudløbsdesignet bruger luftstrømsprincipper til effektivt at sprede varme og sikrer høj energieffektivitet.

Den langtidsholdbare PTC-varmer er udstyret med højkvalitets varmeledende isolering. Denne unikke kombination forbedrer effektiviteten og sikkerheden, mens den opretholder en konstant overfladetemperatur, der er egnet til tørring af sko.

Vores skotørrer med steriliserende, deodoriserende og tørrende funktioner gør skoene mere komfortable og varmere. Efter tænding opvarmer tørretumbleren hurtigt luften, hvilket hjælper med at reducere fugt og lugt inde i skoene. Sidst men ikke mindst er den sikker, praktisk og nem at bære.

INSTRUKTIONER

Forbind de to luftkanaler til hovedenheden, og træk derefter de justerbare luftkanaler og sæt dem ind i skoene. Forbind derefter strømforsyningen og tænd enheden. Skotørreren vil begynde at fungere.

1. Kan bruges på nyvaskede, våde, dryppende sko;
2. På grund af PTC-varmerens temperaturkontrol-karakteristika bør strømforsyningskapaciteten ikke være mindre end 150 W
3. Det anbefales, at den kontinuerlige tørretid for skotørreren ikke overstiger 12 timer.
4. Når skotørreren arbejder, skal strømkablet rettes ud for at undgå at vikles om skotørreren.
5. Efter tørring af skoene, på grund af skotørrerens høje overfladetemperatur, skal den håndteres forsigtigt og placeres korrekt.
6. Lad ikke børn lege med eller bruge en skotørrer.
7. Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller andre serviceafdelinger eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

Dette produkt har seks indstillinger: Tænd, Sluk, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter og 120 minutter.

Når skotørreren er i brug, er der ingen behov for temperaturjustering, da det indbyggede kontrolsystem opretholder en konstant driftstemperatur.

Tør skoene, inden du går i seng om aftenen, og vælg arbejdstiden først. Nyd dine tørre og varme sko næste morgen.

Under normale forhold tager tørring cirka 30-60 minutter. Lidt længere tørretider er også acceptable. En smule længere er også fint.

Vores skotørrer giver effektiv deodoriserende og affugtende ydeevne, hvilket hjælper med at reducere fugtopbygning.



SKOTØRKER

Egnet for alle typer fottøy

SPESIFIKASJONER

Spenning:	220-240 V 50 Hz
Ledning:	1,2 m
Effekt:	150 W
Timer:	30/60/90/120 min
Temperatur:	55°C ± 5°C



> LES DISSE INSTRUKSENE FØR BRUK

EGENSKAPER

Huset er designet for å tåle spenning og trykk. Det er tryggere og mer pålitelig. 360° luftutløpsdesign bruker luftstrømsprinsipper for å spre varme effektivt og sikrer høy energieffektivitet.

Den langvarige PTC-varmeren er utstyrt med høykvalitets varmeledende isolasjon. Denne unike kombinasjonen forbedrer effektivitet og sikkerhet samtidig som den opprettholder en konstant overflatetemperatur som er egnet for tørking av sko.

Vår skotørker med sterilisering, deodoriserende og tørkende funksjoner gjør skoene mer komfortable og varmere. Etter å ha slått på, varmer tørkeren raskt opp luften, noe som bidrar til å redusere fuktighet og lukt inne i skoene. Sist, men ikke minst, er den trygg, praktisk og lett å bære.

INSTRUKSJONER

Koble de to luftkanalene til hovedenheten, og trekk deretter de justerbare luftkanalene og sett dem inn i skoene. Koble deretter til strømforsyningen og slå enheten på. Skotørkeren vil starte drift.

1. Kan brukes på nyvaskede, våte, dryppende sko;
2. På grunn av temperaturkontrollkarakteristikkene til PTC-varmeren, bør strømforsyningskapasiteten ikke være mindre enn 150 W
3. Det anbefales at kontinuerlig tørketid for skotørkeren ikke overstiger 12 timer.
4. Når skotørkeren er i bruk, bør strømkabelen rettes ut for å unngå at den vikler seg rundt skotørkeren.
5. Etter tørking av skoene, på grunn av den høye overflatetemperaturen på skotørkeren, må den håndteres forsiktig og plasseres riktig.
6. Ikke la barn leke med eller bruke en skotørker.
7. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller andre serviceavdelinger, eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

Dette produktet har seks innstillinger: På, Av, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter og 120 minutter.

Når skotørkeren er i drift, er ingen temperaturjustering nødvendig, da det innebygde kontrollsystemet opprettholder en konstant driftstemperatur.

Tørk skoene før du legger deg om kvelden og velg arbeidstiden først. Nyt tørre og varme sko neste morgen.

Under normale forhold tar tørking omtrent 30–60 minutter. Litt lengre tørketid er også akseptabelt. Litt lengre er også greit.

Vår skotørker gir effektiv deodoriserende og avfuktende ytelse, og bidrar til å redusere fuktighetsoppbygging.



SKOTORK

Lämplig för alla typer av skor

SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-240 V 50 Hz
Sladd:	1.2 m
Effekt:	150 W
Timer:	30/60/90/120 min
Temperatur:	55°C ± 5°C



> LÄS IGENOM DESSA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

FUNKTIONER

Höljet är utformat för att motstå drag och tryck. Det är säkrare och mer tillförlitligt. 360° luftutloppet använder luftflödesprinciper för att effektivt sprida värme och säkerställer hög energieffektivitet.

Den långlivade PTC-värmaren är utrustad med högkvalitativ värmeledande isolering. Denna unika kombination förbättrar effektivitet och säkerhet samtidigt som den bibehåller en konstant ytemperatur lämplig för att torka skor.

Vår skotork med sterilisering, deodorering och torkning gör skorna mer bekväma och varmare. Efter att ha slagit på, värmer torken snabbt upp luften, vilket hjälper till att minska fukt och lukter inuti skorna. Sist men inte minst, den är säker, bekväm och lätt att bära.

ANVISNINGAR

Anslut de två luftkanalerna till huvudenheten, och dra sedan de justerbara luftkanalerna och sätt dem i skorna. Anslut sedan strömförsörjningen och slå på enheten. Skotorken börjar drift.

1. Kan användas på nytvättade, våta, droppande skor;
2. På grund av PTC-värmarens temperaturkontrollkaraktäristik bör strömförsörjningskapaciteten inte vara mindre än 150 W
3. Det rekommenderas att den kontinuerliga torktiden för skotorken inte överstiger 12 timmar.
4. När skotorken är i drift bör strömsladden rätas ut för att undvika att den lindas runt skotorken.
5. Efter att ha torkat skorna, på grund av den höga ytemperaturen på skotorken, måste den hanteras försiktigt och placeras korrekt.
6. Låt inte barn leka med eller använda en skotork.
7. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller andra serviceavdelningar, eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Denna produkt har sex inställningar: På, Av, 30 minuter, 60 minuter, 90 minuter och 120 minuter.

När skotorken är i drift krävs ingen temperaturjustering, eftersom det inbyggda styrsystemet upprätthåller en konstant torktemperatur.

Torka skorna innan du går och lägger dig på kvällen och välj arbetstid först. Njut av dina torra och varma skor nästa morgon.

Under normala förhållanden tar torkningen cirka 30–60 minuter. Något längre torktider är också acceptabla. Lite längre går också bra.

Vår skotork ger effektiv deodoriserande och avfuktande prestanda, vilket hjälper till att minska fuktuppsamling.



SCHUHTROCKNER

Geeignet für alle Arten von Schuhwerk

SPEZIFIKATIONEN

Spannung:	220-240 V 50 Hz
Kabel:	1,2 m
Strom	150 W
Timer:	30/60/90/120 min
Temperatur:	55°C ± 5°C



> BITTE LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH

EIGENSCHAFTEN

Das Gehäuse ist so konzipiert, dass es Spannung und Druck standhält. Es ist sicherer und zuverlässiger. Das 360°-Luftauslassdesign verwendet Luftstromprinzipien, um Wärme effizient abzuleiten und sorgt für hohe Energieeffizienz.

Der langlebige PTC-Heizer ist mit hochwertiger wärmeleitender Isolierung ausgestattet. Diese einzigartige Kombination verbessert die Effizienz und Sicherheit, während sie eine konstante Oberflächentemperatur beibehält, die zum Trocknen von Schuhen geeignet ist.

Unser Schuhtrockner mit Sterilisations-, Deodorierungs- und Trocknungsfunktion macht Schuhe komfortabler und wärmer. Nach dem Einschalten erwärmt der Trockner die Luft schnell, was hilft, Feuchtigkeit und Gerüche in den Schuhen zu reduzieren. Nicht zuletzt ist er sicher, praktisch und leicht zu transportieren.

ANWEISUNGEN

Verbinden Sie die beiden Luftkanäle mit dem Hauptgerät, ziehen Sie dann die verstellbaren Luftkanäle heraus und stecken Sie sie in die

Schuhe. Dann schließen Sie die Stromversorgung an und schalten das Gerät ein. Der Schuhtrockner beginnt mit dem Betrieb.

1. Kann auf frisch gewaschenen, nassen, tropfenden Schuhen verwendet werden;
2. Aufgrund der Temperaturregelungseigenschaften des PTC-Heizers sollte die Stromversorgungskapazität nicht weniger als 150 W betragen
3. Es wird empfohlen, dass die kontinuierliche Trocknungszeit des Schuhtrockners 12 Stunden nicht überschreiten sollte.
4. Wenn der Schuhtrockner arbeitet, sollte das Netzkabel gerade gezogen werden, um ein Aufwickeln am Schuhtrockner zu vermeiden.
5. Nach dem Trocknen der Schuhe muss der Schuhtrockner aufgrund der hohen Oberflächentemperatur vorsichtig gehandhabt und richtig platziert werden.
6. Lassen Sie Kinder nicht mit einem Schuhtrockner spielen oder ihn verwenden.
7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder andere Service-

abteilungen oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Dieses Produkt hat sechs Einstellungen: Ein, Aus, 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten und 120 Minuten.

Sobald der Schuhtrockner in Betrieb ist, ist keine Temperaturanpassung erforderlich, da das eingebaute Kontrollsystem eine konstante Betriebstemperatur aufrechterhält.

Trocknen Sie die Schuhe vor dem Schlafengehen und wählen Sie zuerst die Arbeitszeit. Genießen Sie am nächsten Morgen Ihre trockenen und warmen Schuhe.

Unter normalen Bedingungen dauert das Trocknen etwa 30–60 Minuten. Etwas längere Trocknungszeiten sind ebenfalls akzeptabel. Ein wenig länger ist auch in Ordnung. Unser Schuhtrockner bietet eine effektive Deodorierungs- und Entfeuchtungsleistung und hilft, Feuchtigkeitsansammlungen zu reduzieren.



SECADOR DE ZAPATOS

Adecuado para todo tipo de calzado

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	220-240 V 50 Hz
Cable:	1.2 m
Potencia:	150 W
Temporizador:	30/60/90/120 min
Temperatura:	55°C ± 5°C



> LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

CARACTERÍSTICAS

La carcasa está diseñada para resistir tensión y presión. Es más segura y confiable. El diseño de salida de aire de 360° usa principios de flujo de aire para disipar el calor eficientemente y asegura alta eficiencia energética.

El calentador PTC de larga duración está equipado con aislamiento de conducción de calor de alta calidad. Esta combinación única mejora la eficiencia y seguridad mientras mantiene una temperatura superficial constante adecuada para secar zapatos.

Nuestro secador de zapatos con funciones de esterilización, desodorización y secado hace que los zapatos sean más cómodos y cálidos. Después de encenderlo, el secador calienta rápidamente el aire, ayudando a reducir la humedad y los olores dentro de los zapatos. Por último, pero no menos importante, es seguro, conveniente y fácil de transportar.

INSTRUCCIONES

Conecte los dos conductos de aire a la unidad principal, luego tire de los conductos de aire ajustables y colóquelos dentro de los zapatos. Luego conecte la fuente de alimentación y

encienda la unidad. El secador de zapatos comenzará su funcionamiento.

1. Puede usarse en zapatos recién lavados, mojados y goteando;
2. Debido a las características de control de temperatura del calentador PTC, la capacidad de la fuente de alimentación no debe ser inferior a 150 W
3. Se recomienda que el tiempo de secado continuo del secador de zapatos no exceda las 12 horas.
4. Cuando el secador de zapatos esté funcionando, el cable de alimentación debe estar recto para evitar que se enrolle en el secador de zapatos.
5. Después de secar los zapatos, debido a la alta temperatura de la superficie del secador de zapatos, debe manejarse con cuidado y colocarse adecuadamente.
6. No permita que los niños jueguen con o usen un secador de zapatos.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante u otros departamentos de servicio, o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

Este producto tiene seis configuraciones: Encendido, Apagado, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos.

Una vez que el secador de zapatos está en funcionamiento, no se requiere ajuste de temperatura, ya que el sistema de control incorporado mantiene una temperatura de secado constante.

Seque los zapatos antes de ir a dormir por la noche y elija primero el tiempo de trabajo. Disfrute de sus zapatos secos y cálidos a la mañana siguiente.

En condiciones normales, el secado toma aproximadamente 30-60 minutos. Tiempos de secado ligeramente más largos también son aceptables. Un poco más largo está bien también.

Nuestro secador de zapatos proporciona un rendimiento efectivo de desodorización y deshumidificación, ayudando a reducir la acumulación de humedad.



SÈCHE-CHAUSSURES

Convient à tous les types de chaussures

SPÉCIFICATIONS

Tension :	220-240 V 50 Hz
Cordon :	1.2 m
Puissance	150 W
Minuterie :	30/60/90/120 min
Température :	55°C ± 5°C



> VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

Le boîtier est conçu pour résister à la tension et à la pression. Il est plus sûr et plus fiable. Le design de sortie d'air à 360° utilise les principes de flux d'air pour dissiper la chaleur efficacement et assure une haute efficacité énergétique.

Le chauffage PTC longue durée est équipé d'une isolation thermique de haute qualité. Cette combinaison unique améliore l'efficacité et la sécurité tout en maintenant une température de surface constante adaptée au séchage des chaussures.

Notre sèche-chaussures avec stérilisation, désodorisation et séchage rend les chaussures plus confortables et plus chaudes. Après l'allumage, le sèche-chaussures chauffe rapidement l'air, aidant à réduire l'humidité et les odeurs à l'intérieur des chaussures. Enfin, il est sûr, pratique et facile à transporter.

INSTRUCTIONS

Connectez les deux conduits d'air à l'unité principale, puis tirez les conduits d'air ajustables et placez-les dans les chaussures. Ensuite, connectez l'alimentation et allumez l'appareil. Le sèche-chaussures commencera à fonctionner.

1. Peut être utilisé sur des chaussures fraîchement lavées, mouillées, dégoulinantes ;
2. En raison des caractéristiques de contrôle de température du chauffage PTC, la capacité d'alimentation ne doit pas être inférieure à 150 W
3. Il est recommandé que le temps de séchage continu du sèche-chaussures ne dépasse pas 12 heures.
4. Lorsque le sèche-chaussures fonctionne, le cordon d'alimentation doit être redressé pour éviter de s'enrouler sur le sèche-chaussures.
5. Après le séchage des chaussures, en raison de la haute température de surface du sèche-chaussures, il doit être manipulé avec précaution et placé correctement.
6. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou utiliser un sèche-chaussures.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou d'autres services, ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Ce produit a six réglages : Marche, Arrêt, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 120 minutes.

Une fois que le sèche-chaussures est en fonctionnement, aucun réglage de température n'est nécessaire, car le système de contrôle intégré maintient une température de séchage constante.

Séchez les chaussures avant de vous coucher le soir et choisissez d'abord le temps de séchage. Profitez de vos chaussures sèches et chaudes le lendemain matin.

Dans des conditions normales, le séchage prend environ 30 à 60 minutes. Des temps de séchage légèrement plus longs sont également acceptables. Un peu plus long est aussi acceptable.

Notre sèche-chaussures offre une performance de déodorisation et de déshumidification efficace, aidant à réduire l'accumulation d'humidité.



SCHOENENDROGER

Geschikt voor alle soorten schoeisel

SPECIFICATIES

Spanning:	220-240 V 50 Hz
Snoer:	1,2 m
Vermogen:	150 W
Timer:	30/60/90/120 min
Temperatuur:	55°C ± 5°C



> LEES VOOR GEBRUIK DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

KENMERKEN

De behuizing is ontworpen om spanning en druk te weerstaan. Het is veiliger en betrouwbaarder. Het 360° luchtuitlaatontwerp gebruikt luchtstroomprincipes om warmte efficiënt af te voeren en zorgt voor een hoge energie-efficiëntie.

De duurzame PTC-verwarming is uitgerust met hoogwaardige warmtegeleidende isolatie. Deze unieke combinatie verbetert de efficiëntie en veiligheid terwijl een constante oppervlaktetemperatuur behouden blijft die geschikt is voor het drogen van schoenen.

Onze schoenendroger met sterilisatie-, deodoriserings- en droogfuncties maakt schoenen comfortabeler en warmer. Na inschakeling verwarmt de droger de lucht snel, wat helpt om vocht en geuren in de schoenen te verminderen. Last but not least, het is veilig, handig en gemakkelijk mee te nemen.

INSTRUCTIES

Verbind de twee luchtkanalen met de hoofdeenheid, trek vervolgens de verstelbare luchtkanalen uit en plaats ze in de schoenen. Verbind dan de stroomvoorziening en schakel het apparaat in. De schoenendroger begint te werken.

1. Kan worden gebruikt op pas gewassen, natte, druipende schoenen;
2. Vanwege de temperatuurcontrole-eigenschappen van de PTC-verwarming mag de stroomvoorzieningscapaciteit niet minder zijn dan 150 W
3. Het wordt aanbevolen dat de continue droogtijd van de schoenendroger niet langer dan 12 uur bedraagt.
4. Wanneer de schoenendroger werkt, moet het netsnoer worden gestrekt om windingen op de schoenendroger te voorkomen.
5. Na het drogen van de schoenen, moet de schoenendroger vanwege de hoge oppervlaktetemperatuur voorzichtig worden gehanteerd en goed worden geplaatst.
6. Laat kinderen niet spelen met of Gebruik maken van een schoenendroger.
7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of andere servicediensten, of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Dit product heeft zes instellingen:
Aan, Uit, 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten en 120 minuten.

Zodra de schoenendroger in werking is, is geen temperatuurregeling nodig, aangezien het ingebouwde controlesysteem een constante droogtemperatuur handhaaft.

Droog de schoenen voordat u 's avonds naar bed gaat en kies eerst de werktijd. Geniet de volgende ochtend van uw droge en warme schoenen. Onder normale omstandigheden duurt het

drogen ongeveer 30–60 minuten. Iets langere droogtijden zijn ook acceptabel. Een beetje langer is ook prima.

Onze schoenendroger biedt effectieve deodoriserende en ontvochtigende prestaties, wat helpt om vochtophoping te verminderen.



SUSZARKA DO BUTÓW

Odpowiedni do wszystkich rodzajów obuwia

SPECYFIKACJE

Napięcie:	220-240 V 50 Hz
Kabel:	1.2 m
Moc:	150 W
Wyłącznik czasowy:	30/60/90/120 min
Temperatura:	55°C ± 5°C



> PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

CECHY

Obudowa jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać napięcie i ciśnienie. Jest bezpieczniejsza i bardziej niezawodna. Konstrukcja wylotu powietrza 360° wykorzystuje zasady przepływu powietrza do efektywnego rozpraszania ciepła i zapewnia wysoką efektywność energetyczną.

Długowieczny grzejnik PTC jest wyposażony w wysokiej jakości izolację przewodzącą ciepło. Ta unikalna kombinacja poprawia wydajność i bezpieczeństwo, utrzymując stałą temperaturę powierzchni odpowiednią do suszenia butów.

Nasza suszarka do butów z funkcją sterylizacji, dezodoryzacji i suszenia sprawia, że buty są bardziej komfortowe i cieplejsze. Po włączeniu suszarka szybko nagrzewa powietrze, pomagając zmniejszyć wilgoć i nieprzyjemne zapachy wewnątrz butów. Co więcej, jest bezpieczna, wygodna i łatwa do przenoszenia.

INSTRUKCJE

Podłącz dwa przewody powietrzne do głównej jednostki, a następnie wyciągnij regulowane przewody powietrzne i włóż je do butów.

Następnie podłącz zasilanie i włącz urządzenie. Suszarka do butów rozpocznie obsługę.

1. Może być stosowana na świeżo umytych, mokrych, ociekających butach;
2. Ze względu na charakterystykę kontroli temperatury grzejnika PTC, pojemność zasilania nie powinna być mniejsza niż 150 W
3. Zaleca się, aby ciągły czas suszenia suszarki do butów nie przekraczał 12 godzin.
4. Podczas pracy suszarki do butów przewód zasilający powinien być wyprostowany, aby uniknąć nawijania na suszarkę do butów.
5. Po wysuszeniu butów, ze względu na wysoką temperaturę powierzchni suszarki do butów, należy ją ostrożnie obsługiwać i odpowiednio umieścić.
6. Nie pozwalaj dzieciom bawić się suszarką do butów ani jej używać.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub inne działy serwisowe, lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

Ten produkt ma sześć ustawień: Włącz, Wyłącz, 30 minut, 60 minut, 90 minut i 120 minut.

Po uruchomieniu suszarki do butów nie jest wymagana regulacja temperatury, ponieważ wbudowany system kontrolny utrzymuje stałą temperaturę suszenia.

Wysusz buty przed pójściem spać i najpierw wybierz czas pracy. Ciesz się suchymi i ciepłymi butami następnego ranka.

W normalnych warunkach suszenie trwa około 30–60 minut. Nieco dłuższe czasy suszenia są również akceptowalne. Trochę dłużej też jest w porządku.

Nasza suszarka do butów zapewnia skuteczne odświeżanie i osuszanie, pomagając zmniejszyć gromadzenie się wilgoci.



EN / WARNING! Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union. This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.

DA / ADVARSEL! Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med den usorterede husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

NO / ADVARSEL! Kassering av utstyr fra private husholdninger i EU. Dette symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som kan forårsake skade på menneskers helse og på miljøet hvis utstyret ikke resirkuleres riktig. Det er ditt ansvar å levere utstyret til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Ved å levere utstyret til resirkulering bidrar du til å hindre at disse produktene påfører naturen og miljøet unødig belastning, samt til å beskytte menneskers helse. Kontakt lokale myndigheter, det lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassering.

SE / VARNING! Bortskaffning av avfallsutrustning av användare i privata hushåll i den Europeiska Unionen. Denna symbol visar att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada människors hälsa och miljön om de inte återvinns på rätt sätt. Det är ditt ansvar att lämna in avfallet till en anvisad insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. När du lämnar in dem för korrekt återvinning bidrar du till att förhindra att dessa produkter belastar naturen och miljön i onödan och till att skydda människors hälsa. För mer information om korrekt bortskaffning, kontakta ditt lokala stadskontor, din avfallshanteringsstjänst eller den butik där du köpte denna produkt.

DE / ACHTUNG! Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräte enthalten Stoffe, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädigen können, wenn sie nicht korrekt recycelt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Elektro- und Elektronik-Altgeräte an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling abzugeben. Mit der Abgabe zum korrekten Recycling tragen Sie dazu bei, dass diese Produkte Natur und Umwelt nicht unnötig belasten und die menschliche Gesundheit geschützt wird. Für weitere Informationen zur korrekten Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Stadtverwaltung, Ihren Hausmüllentsorger oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

ES / ¡ATENCIÓN! Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos en contenedores de residuos domésticos Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar. Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen sustancias que pueden afectar a la salud humana y al medio ambiente si no se reciclan correctamente. Es su responsabilidad llevarlos a un punto limpio para su reciclaje. Al hacer esto, ayuda a cuidar de nuestra naturaleza y medio ambiente y a proteger la salud de las personas. Para más información, contacte con su ayuntamiento, su punto limpio más cercano o con la tienda donde compró este producto.

FR / ATTENTION! Élimination des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Les équipements électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent causer des dommages à la santé humaine et à l'environnement s'ils ne sont pas correctement recyclés. Il est de votre responsabilité de remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. En les remettant à un centre de recyclage approprié, vous contribuez à éviter que ces produits polluent inutilement la nature et l'environnement et à protéger la santé humaine. Pour plus d'informations concernant l'élimination appropriée, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

NL / WAARSCHUWING! Verwijdering van afgedankte apparatuur door gebruikers in privé huishoudens in de Europese Unie. Dit symbool geeft aan dat dit product niet samen met uw ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Elektrische en elektronische apparatuur bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze niet op de juiste manier gerecycled worden. Het is uw verantwoordelijkheid om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in te leveren bij een aangewezen verzamelpunt voor recycling. Wanneer u ze inlevert voor de juiste recycling, helpt u te voorkomen dat deze producten de natuur en het milieu onnodig belasten en de menselijke gezondheid te beschermen. Voor meer informatie over de juiste verwerking kunt u contact opnemen met uw lokale gemeentebestuur, uw huisvuilverwijderingsdienst of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

PL / OSTRZEŻENIE! Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników prywatnych gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli nie zostaną poddane właściwemu recyklingowi. Obowiązkiem użytkownika jest oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Przekazując go do prawidłowego recyklingu, przyczyniasz się do zapobiegania niepotrzebnemu obciążaniu przyrody i środowiska przez te produkty oraz do ochrony zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowego usuwania odpadów, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się usuwaniem odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.