

X-ZITE CITY

DK / MONTERINGSVEJLEDNING

1. JUSTER STYRETS POSITION

Løsn de 2 klemkruser (1) med en unbrakonøgle.

Bestem styrets position, og spænd styret fast med alle klemkruser (1).

Vær opmærksom på, at styrestammen kun må trækkes ud til mærket (2).

Fjern dækslet (2).

Løsn klemkraven (3) på styrestammen 1 - 2 omgange ved hjælp af en unbrakonøgle.

Fastspændingen sker ved hjælp af en skrånstillet c-one, så en drejebævegelse på styret er nok til at løsne forbindelsen.

Bestem styrets højde, og spænd klemkraven (2).

Sæt dækslet på igen (2).

2. JUSTER SADELHØJDEN

⚠ ADVARSEL

Sørg for, at sadlen kun kan trækkes ud til mærket (2).

Løsn sadelklemmen (1), bestem sadelhøjden, og spænd skruen.

Juster sadlen

Løsn skruen (3).

Juster sadlen til den ønskede vandrette position, eller flyt den frem eller tilbage, og spænd skruen (3).

3. MONTER PEDALER

OBS! Vær opmærksom på venstregevind og højregevind!

Venstre side = venstre gevind Højre side = højre gevind

Skrue pedalerne (1) i med hånden.

Brug en unbrakonøgle bagfra på pedalarmlen (2), og stram til.

NO / MONTERINGSANVISNING

1. JUSTER STYRETS POSISJON

Løsn de 2 klemkruser (1) med en unbrakonøkkel.

Bestem styrets posisjon og stram det med klemkruser (1).

Vær oppmerksom på at styrestammen kun kan trekkes ut opp til merket (2).

Fjern dekslet (2).

Løsn klemkraven (3) på styrestammen 1-2 omdreininger med en unbrakonøkkel.

Klemmen gjøres ved hjelp av en skrånnet kjegle, så en vridende bevegelse på håndtakene er nok til å løsne koblingen.

Bestem styrehøyden og stram til klemkraven (2).

Sett på dekslet (2).

2. JUSTER SETEHØYDEN

⚠ ADVARSEL

Pass på at setet kun kan trekkes ut opp til merket (2).

Løsn seteklemmen (1), bestem setehøyden og stram skruen.

Juster setet

Løsn skruen (3).

Juster setet til ønsket horisontal posisjon eller flytt den forover eller bakover og stram til skruen (3).

3. MONTER PEDALENE

MERK! Vær oppmerksom på venstre- og høyregjenger!

Venstre side = venstregjengeret Høyre side = høyregjengeret

Skrue pedalerne (1) inn for hånd.

Bruk en unbrakonøkkel bakfra på pedalarmlen (2) og stram til.

SE / MONTERINGSANVISNINGAR

1. JUSTERA STYRETS POSITION

Lossa de 2 klämskruvorna (1) med en insexnyckel.

Bestäm styrets position och dra åt styret med alla klämskravar (1).

Observera att styrestammen endast får dras ut till markeringen (2).

Ta bort täckkåpan (2).

Lossa klämskraven (3) på styrestammen med 1 - 2 varv med en insexnyckel.

Fastspänningen sker med hjälp av en lutande kon, så en vridande rörelse på styret räcker för att lossa anslutningen.

Bestäm styrets höjd och dra åt klämskraven (2).

Sätt på täckkåpan (2).

2. JUSTERA SADELHÖJDEN

⚠ VARNING

Se till att sadeln endast kan dras ut till markeringen (2).

Lossa sadelklämman (1), bestäm sadelns höjd och dra åt skruen.

Justera sadeln

Lossa skruen (3).

Justera sadeln till önskat horisontellt läge eller flytta den framåt eller bakåt och dra åt skruen (3).

3. MONTERA PEDALERNA

OBS Var uppmärksam på vänstergänga och högergänga!

Vänster sida = vänstergänga Höger sida = högergänga

Skruva fast pedalerne (1) för hand.

Använd en insexnyckel bakifrån för att dra åt pedalveven (2).

