

*MOBILINE*<sup>+</sup>

MANUAL

GB. \* DK. \* NO.

# GB.\* MANUAL


## > RING LIGHT SELFIE STICK

---

*PLEASE READ THE FOLLOWING PRODUCT INFORMATION CAREFULLY*

***REMOVE THE REMOTE CONTROL:***

- \* Pull out the lever and then slide up to remove the selfie stick.



### **HOW TO REPLACE THE BATTERY:**

- \* The remote control cover can be opened from the grooves on both sides.



### **SPECIFICATIONS:**

- \* Folding length: 19cm
- \* Remote control: Cr1632
- \* Total length: 90cm
- \* Rod material: Aluminum Alloy
- \* Weight: 310g

### **Q REMIND:**


- \* Selfie stick compatible with Android 4.2.2 and iPhone ios 5.0 and above (Android devices: If you change your "Volume key function", be sure to change it into default, or "take a picture" to let the selfie stick normal lying).

### **HOW TO USE:**

1. The long press will open in 2 seconds. When the machine is turned on, the LED indicator flashes and matches with Bluetooth "TRIPOD" by mobile phone search. The LED indicator will go out after matching with the mobile phone.
2. Click the button to take a picture and the LED flashes once.
3. There is no pairing connection status for 180s and automatically shuts down.
4. In the matching connection state, 600s without any action, automatically shut down.
5. Press and hold for 3s to turn it off, and when off, the LED flashes 3 times.

### **HOW TO OPEN A TRIPOD:**

- \* Open outwards at the bottom of the handle and become tripod mode.



### **LAMP MODE:**

- \* White Light: Soft, Medium, Bright.
- \* Warm Light: Soft, Medium, Bright.
- \* White and warm light: Soft light, medium light, bright light.

### **LAMP PARAMETERS:**

- \* White light colour temperature: 6500K 24 pcs.
- \* Warm light colour temperature: 2900K 24 pcs.
- \* Lamp power: 0.5W/pc.
  1. Maximum operating current: 1A.
  2. Motherboard standby current: <50uA.
  3. Motherboard cut-off voltage: Battery protection board decision.
  4. Charging current and voltage of the motherboard: 1A/5V.

### **THE PURPOSE OF THE RINGLAMP:**

- \* In the live broadcast more beautiful, highlighting the person's five-dimensional sense, and protect the eyes; It can also be used as a table lamp, outdoor lamp and other things multi-use.




## **HOW TO USE THE LAMP:**

### **Figure (1):**


- \* Battery: 1200mAh
- \* Maximum power usage time: 2.5h  
Light charging time: 160min.

### **Figure (2):**

- \* Tap the button to turn on the light, and then press the dimming; Press and hold to turn off the light and remember the state before turning off the lamp.



(1)



(2)



# DK.\* BRUGSANVISNING


## > SELFIESTANG MED RINGLAMPE

---

*LÆS FØLGENDE OPLYSNINGER OM  
PRODUKTET OMHYGGELIGT*

### **FJERN FJERNBETJENINGEN:**

- \* Træk håndtaget ud, og skub det op for at fjerne selfiestangen.





### **SÅDAN UDSKIFTES BATTERIET:**

- \* Fjernbetjeningens dæksel kan åbnes ved hjælp af rillerne i begge sider.



### **SPECIFIKATIONER:**

- \* Sammenfoldet længde: 19 cm
- \* Fjernbetjening: Cr1632
- \* Samlet længde: 90 cm
- \* Stangens materiale: Aluminiumlegering
- \* Vægt: 310 g

### **Q-PÅMINDELSE:**


- \* Selfistang, der er kompatibel med Android 4.2.2 og iPhone ios 5.0 og nyere (Android-enheder: Hvis du ændrer „Volumenknappens funktion“, skal du sørge for at ændre den til standard eller „tag billede“ for at få selfiestangen til at ligge normalt).

### **SÅDAN BRUGES SELFIESTANGEN:**

1. Det lange tryk åbner fjernbetjeningen på 2 sekunder. Når apparatet er tændt, blinker LED-indikatoren og parrer med Bluetooth „TRIPOD“ ved mobiltelefonsøgning. LED-indikatoren slukker efter parring med mobiltelefonen.
2. Klik på knappen for at tage et billede, og LED-indikatoren blinker én gang.
3. Hvis parring ikke lykkes inden for 180 sekunder, lukkes der automatisk ned.
4. I den tilsvarende forbindelsestilstand lukkes der automatisk ned efter 600 sekunder uden aktivitet.
5. Tryk og hold nede i 3 sekunder for at slukke. Når den er slukket, blinker LED'en 3 gange.

### **SÅDAN ÅBNES STATIVET:**

- \* Åbn udad i bunden af håndtaget, så stativet foldes ud.



### **LAMPETILSTAND:**

- \* Hvidt lys: Blødt, medium, kraftigt.
- \* Varmt lys: Blødt, medium, kraftigt.
- \* Hvidt og varmt lys: Blødt lys, medium lys, kraftigt lys.

### **LAMPEPARAMETRE:**

- \* Farvetemperatur for hvidt lys: 6500 K 24 stk.
- \* Farvetemperatur for varmt lys: 2900 K 24 stk.
- \* Lampeeffekt: 0,5 W/stk.
  1. Maksimal driftsstrøm: 1 A.
  2. Bundkortets standbystrøm: <50  $\mu$ A.
  3. Afbryderspænding for bundkort:  
Bundkortets batteribeskyttelsesgrænse.
  4. Bundkortets ladestrøm og spænding: 1 A/5 V.

### **FORMÅLET MED RINGLAMPEN:**

- \* Giver et bedre resultat ved liveoptagelser, idet den highlighter personen og beskytter øjnene. Den kan også anvendes som bordlampe, udendørs lampe og andet.




## **SÅDAN BRUGER DU LAMPEN:**

### **Figur (1):**

- \* Batteri: 1200 mAh
- \* Batterilevetid med maksimalt strømforbrug: 2,5 timers lys.
- \* Opladningstid: 160 min.

### **Figur (2):**

Tryk på knappen for at tænde lyset, og tryk derefter på dæmpningen. Tryk på knappen, og hold den inde for at slukke lyset. Gem tilstanden, før du slukker lampen.






# NO.\* BRUKSANVISNING

## > SELFIESTANG MED RINGLYS

**LES FØLGENDE PRODUKTINFORMASJON NØYE**

### **FJERN FJERNKONTROLLEN:**

- \* Trekk ut spaken og skyv den opp for å fjerne selfiestangen.



### **HVORDAN SKIFTE BATTERIET:**

- \* Dekelet på fjernkontrollen kan åpnes fra sporene på begge sider.



### **SPESIFIKASJONER:**

- \* Lengde i sammenslått tilstand: 19 cm.
- \* Fjernkontroll: Cr1632.
- \* Total lengde: 90 cm.
- \* Stangmateriale: Aluminiumslegering.
- \* Vekt: 310 g.

### **Q - PÅMINNELSE:**


- \* Selfiestang kompatibel med Android 4.2.2 og iPhone iOS 5.0 og nyere (Android-enheter: Hvis du endrer "volumtastfunksjonen", må du sørge for å endre den til standard, eller "ta et bilde" slik at selfiestangen står normalt).

### **BRUK:**

1. Langt trykk, åpnes på 2 sekunder. Når maskinen er slått på, blinker LED-indikatoren og finner Bluetooth "TRIPOD" ved bruk av mobiltelefonsøk. LED-indikatoren slukker etter at mobiltelefonen er funnet.
2. Klikk på knappen for å ta et bilde, og LED-lyset blinker én gang.
3. Hvis sammenkobling ikke lykkes innen 180 sekunder, slås den automatisk av.
4. I den tilsvarende tilkoblingstilstanden slås den automatisk av etter 600 sekunder uten aktivitet.
5. Trykk i 3 sekunder for å slå den av. Når den er slått av, blinker LED-lyset i 3 sekunder.

### **HVORDAN ÅPNE STATIVET:**

- \* Åpne utover nederst på håndtaket, og få et stativ med tre ben.





### **LAMPEMODUS:**

- \* Hvitt lys: Mykt, middels, sterkt.
- \* Varmt lys: Mykt, middels, sterkt.
- \* Hvitt, varmt lys: Mykt lys, middels lys, sterkt lys.

### **SPESIFIKASJONER FOR LYSET:**

- \* Kald hvit fargetemperatur: 6500K 24 stk.
- \* Varm hvit fargetemperatur: 2900K 24 stk.
- \* Lampeeffekt: 0,5 W/stk.
  1. Maksimal driftsstrøm: 1A
  2. Standby-strøm hovedkort: <50uA
  3. Utkoblingsspenning hovedkort:  
Batteribeskyttelse bestemt av kortet
  4. Ladestrøm og spenning på hovedkortet: 1A/5V

### **ENSIKTEN MED RINGLYSET:**

- \* Gir et flottere bilde og en femdimensjonal opplevelse ved direktesending, og beskytter øynene. Den kan også brukes som bordlampe, utelampe og annet flerbruk.




## **SLIK BRUKER DU LAMPEN:**

### **Figur (1):**

- \* Batteri: 1200mAh.
- \* Maksimal brukstid: 2,5t.
- \* Lysets ladetid: 160min.

### **Figur (2):**

- \* Trykk på knappen for å slå på lyset, og trykk deretter på dimmingen. Trykk og hold inne for å slå av lyset og huske statusen før du slår av lyset.







+ // HIGH PERFORMANCE