

UV PROTECT

BEACH TENT [POP-UP]

[Item no. 306015000]

DK_BEACH TENT

NO_STRANDELT

SE_STRANDTÄLT


DE_STRANDZELT

ES_TIENDA DE CAMPAÑA DE PLAYA



FR_TENTE DE PLAGE

NL_STRANDTENT


PL_NAMİOT PLAŻOWY



- > FOLD THE BOTTOM BAR AND FRONT BARS TOGETHER AND TWIST
- > FOLD BUNDSTANG OG FRONTSTÆNGER SAMMEN OG VRID
- > BRETT BUNNSTANGEN OG FRONTSTENGENE SAMMEN OG VRI
- > VIK IHOP DEN NEDRE OCH FRÄMRE STÅNGEN OCH VRID
- > FALTEN SIE DIE UNTERE UND VORDERE STANGE ZUSAMMEN UND DREHEN SIE SIE.
- > PLIEGUE LA VARILLA INFERIOR Y LAS VARILLAS DELANTERAS Y RETUERZA
- > PLIEZ ENSEMBLE LA BARRE INFÉRIEURE ET LES BARRES AVANT ET TOURNÉZ-LES.
- > VOEW DE ONDERSTE STANG EN DE VOORSTE STANGEN SAMEN EN DRAAI
- > ZŁOŻYĆ RAZEM SPODNIĄ I PRZEDNIĄ LISTWĘ I SKRĘCIĆ JE



- > PUT IN THE BAG AND ADJUST
- > LÆG I POSEN OG TILPAS
- > LEGG I POSEN OG JUSTER
- > PLACERA I VÄSKAN OCH JUSTERA
- > STECKEN SIE DIE TASCHEN EIN UND PASSEN SIE ENTSPRECHEND AN
- > GUÁRDELA EN LA BOLSA Y AJUSTE
- > PLACEZ DANS LE SAC ET AJUSTEZ
- > STOP IN DE TAS EN PAS AAN
- > UMIĘŚCIĆ W WORKU I WYREGULOWAĆ



Sorted as:
PAPER
PAPIR
PAPPER