

[®] *MOBILINE* +

MANUAL

EN. * DK. * NO.

* SE. * DE. * ES.

* FR. * NL. * PL.

EN.* USER GUIDE

> POWER BANK

IN THE BOX

1x Power bank 1x User guide 1x USB-C charging cable

PRODUCT OVERVIEW:

1. ON/Off Switch
2. Wireless Charging (magnetic)
3. LED Indicator Lights
4. LED Indicator Light for Wireless Charger Status
5. USB.C Input & Output
6. Stand



CHARGING THE POWER BANK

1. Before using it for the first time, fully charge the battery.
2. Use the USB-C cable provided to charge the powerbank. Connect the USB-C end to the powerbank. Connect the other end to your adapter: a QC 3.0 adaptor is recommended for fast charging.
3. While it is charging, the battery indicator will flash.
The four indicators separately show the battery remaining capacity: 100%-75%-50%-25%.
4. When charging is completed, four LED indicator lights will stay white. Remove the charge cable when the power bank is fully charged.

CHARGING YOUR DEVICES BY USB-C CABLE

1. Use your USB-C cable to connect the USB-C output port on the powerbank to your phone or any other device for charging.
2. While charging your phone or other device, the LED indicator light for wireless charger status will be green.

WIRELESS CHARGING FOR PHONE

Place your mobile phone which supports wireless charging in the centre of the wireless charging surface, and then press the ON/OFF Switch Button to turn on the wireless charging function to wirelessly charge your phone. While charging your phone, the LED indicator light for wireless charger status will be blue or blue-green.

Note:

1. Powerbank wireless charging position can charge any device which supports wireless charging technology.
2. Powerbank has an inner magnet on the wireless charging position, which can work with your iPhone which has the Magsafe function.
3. While the powerbank is wirelessly charging your phone, the wireless charging LED indicator will stay green.
4. If the wireless charging indicator light flashes then there is an issue with charging. Try re-positioning the phone.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery capacity: 3.7 V / 10000 mAh

USB-C Input:

5V==3A, 9V==2A, 12V==1.5A (Max 18W)

USB-C Output:

5V==3A, 9V==2.23A, 12V==1.67A (Max 20W)

Power output efficiency: 60-70%

Wireless charging output: 15W

Approx charging time: 3h

Size: 105 x 68 x 13mm

Life cycle: 300 times

DK.* BRUGSANVISNING

> POWERBANK

KASSEN INDEHOLDER:

1x Powerbank 1x brugsanvisning 1x USB-C-ladekabel

PRODUKTOVERSIGT:

1. ON/Off-knap
2. Trådløs opladning (magnetisk)
3. LED-indikatorlys
4. LED-indikatorlys for trådløs opladningsstatus
5. USB-C-indgang og -udgang
6. Stativ



6 // DK.* BRUGSANVSNING

OPLADNING AF POWERBANK

1. Før du bruger den første gang, skal du oplade batteriet helt.
2. Brug det medfølgende USB-C-kabel til at oplade powerbanken. Slut USB-C-enden til powerbanken. Slut den anden ende til din adapter: en QC 3.0-adapter anbefales til hurtig opladning.
3. Mens den oplader, blinker batteriindikatoren. De fire indikatorer viser hver for sig batteriets resterende kapacitet: 100%-75%-50%-25%.
4. Når opladningen er færdig, forbliver de fire LED-indikatorlamper hvide. Fjern ladekablet, når powerbanken er fuldt opladet.

OPLADNING AF DINE ENHEDER MED USB-C-KABEL

1. Brug dit USB-C-kabel til at forbinde USB-C-udgangsporten på powerbanken med din telefon eller en anden enhed til opladning.
2. Mens du oplader din telefon eller anden enhed, lyser LED-indikatorlampen for trådløs opladerstatus grønt.

TRÅDLØS OPLADNING TIL TELEFON

Placer din mobiltelefon, som understøtter trådløs opladning, i midten af den trådløse opladningsflade, og tryk derefter på ON/OFF-knappen for at tænde for den trådløse opladningsfunktion og oplade din telefon trådløst. Mens telefonen oplades, lyser LED-indikatorlyset for den trådløse opladningsstatus blåt eller blågrønt.

Bemærk:

1. Powerbankens trådløse opladningsposition kan oplade enhver enhed, der understøtter trådløs opladningsteknologi.
2. Powerbank har en indvendig magnet på den trådløse opladningsposition, som kan fungere med din iPhone, der har Magsafe-funktionen.
3. Mens powerbanken oplader din telefon trådløst, forbliver LED-indikatoren for trådløs opladning grøn.
4. Hvis indikatorlampen for trådløs opladning blinker, er der et problem med opladningen. Prøv at placere telefonen et andet sted.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet: 3,7 V / 10000 mAh

USB-C-indgang:

5 V == 3 A, 9 V == 2 A, 12 V == 1,5A (maks. 18 W)

USB-C-udgang:

5 V == 3 A, 9 V == 2,23 A, 12 V == 1,67 A (maks. 20 W)

Effektivitet af strømudgang: 60-70 %.

Trådløs opladningsoutput: 15 W

Ca. opladningstid: 3 t

Mål: 105 x 68 x 13 mm

Livscyklus: 300 gange

DK.* BRUGSANVSNING // 9

NO.* BRUKSANVISNING

> POWERBANK

I BOKSEN

1x powerbank 1x bruksanvisning 1x USB-C ladekabel

PRODUKTOVERSIKT:

1. ON/Off-bryter
2. Trådløs lading (magnetisk)
3. LED-indikatorlamper
4. LED-indikatorlampe for trådløs ladestatus
5. USB-C-inngang og -utgang
6. Stativ



10 // NO* BRUKSANVSNING

LADING AV POWERBANKEN

1. Før du bruker den for første gang, må batteriet lades helt opp.
2. Bruk USB-C-kabelen som følger med, til å lade powerbanken.
Koble USB-C-enden til powerbanken. Koble den andre enden til adapteren din: en QC 3.0-adapter anbefales for hurtiglading.
3. Under lading blinker batteriindikatoren, og de fire indikatorene viser batteriets gjenværende kapasitet hver for seg: 100 %-75 %-50 %-25 %.
4. Når ladingen er fullført, vil de fire LED-indikatorlampene forbli hvite. Fjern ladekabelen når powerbanken er fulladet.

LADING AV ENHETENE DINE MED USB-C-KABEL

1. Bruk USB-C-kabelen til å koble USB-C-utgangen på strømbanken til telefonen eller en annen enhet for lading.
2. Når du lader telefonen eller en annen enhet, lyser LED-indikatorlampen for trådløs ladestatus grønt.

TRÅDLØS LADING FOR TELEFON

Plasser mobiltelefonen som støtter trådløs lading, midt på den trådløse ladeflaten, og trykk deretter på PÅ/AV-knappen for å slå på den trådløse ladefunksjonen for å lade telefonen trådløst. Når du lader telefonen, vil LED-indikatorlampen for trådløs ladestatus lyse blått eller blågrønt.

Merk:

1. Powerbanks trådløse ladeposisjon kan lade alle enheter som støtter trådløs ladeteknologi.
2. Powerbank har en indre magnet på den trådløse ladeposisjonen, som kan fungere med din iPhone som har Magsafe-funksjonen.
3. LED-indikatoren for trådløs lading lyser grønt mens powerbanken lader telefonen trådløst.
4. Hvis indikatorlampen for trådløs lading blinker, er det et problem med ladingen. Prøv å plassere telefonen på nytt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batterikapasitet: 3,7 V / 10000 mAh

USB-C-inngang:

5 V == 3 A, 9 V == 2 A, 12 V == 1,5 A (maks. 18 W)

USB-C-utgang:

5 V == 3 A, 9 V == 2,23 A, 12 V == 1,67 A (maks. 20 W)

Effektivitet på utgangseffekten: 60-70 %

Utgangseffekt for trådløs lading: 15 W

Ca. ladetid: 3 t

Mål: 105 x 68 x 13 mm

Livssyklus: 300 ganger

SE.* BRUKSANVISNING

> POWERBANK

I FÖRPACKNINGEN

1x Powerbank 1 x Bruksanvisning 1x USB-C laddningskabel

PRODUKTÖVERSIKT:

1. PÅ/AV-omkopplare
2. Trådlös laddning (magnetisk)
3. LED-indikatorlampor
4. LED-indikatorlampa för status för trådlös laddare
5. USB-C-ingång och -utgång
6. Stativ



14 // SE.* BRUKSANVSNING

LADDNING AV POWERBANK

1. Innan du tar Användning av den för första gången ska batteriet laddas helt.
2. Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda powerbanken. Anslut USB-C-änden till powerbanken. Anslut den andra änden till din adapter: en QC 3.0-adapter rekommenderas för snabbaddning.
3. Under laddning blinkar batteriindikatorn. De fyra indikatorerna visar var för sig batteriets återstående kapacitet: 100%-75%-50%-25%.
4. När laddningen är klar lyser de fyra LED-indikatorlamporna vitt. Ta bort laddningskabeln när powerbanken är fulladdad.

LADDA DINA ENHETER MED USB-C-KABEL

1. Använd din USB-C-kabel för att ansluta USB-C-utgången på powerbanken till din telefon eller någon annan enhet för laddning.
2. När du laddar din telefon eller annan enhet lyser LED-indikatorlampan för trådlös laddningsstatus grönt.

TRÅDLÖS LADDNING FÖR TELEFON

Placera din mobiltelefon som stöder trådlös laddning i mitten av den trådlösa laddningsytan och tryck sedan på ON/OFF Switch Button för att slå på den trådlösa laddningsfunktionen och ladda din telefon trådlöst. När du laddar din telefon lyser LED-indikatorn för den trådlösa laddaren blått eller blågrönt.

Observera:

1. Powerbankens trådlösa laddningsposition kan ladda alla enheter som stöder trådlös laddningsteknik.
2. Powerbank har en inre magnet på den trådlösa laddningspositionen, som kan fungera med din iPhone som har Magsafe-funktionen.
3. Medan powerbanken laddar din telefon trådlöst lyser LED-indikatorn för trådlös laddning grönt.
4. Om indikatorlampan för trådlös laddning blinkar är det ett problem med laddningen. Försök att placera om telefonen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet 3,7 V / 10000 mAh

USB-C-ingång:

5 V == 3 A, 9 V == 2 A, 12 V == 1,5 A (Max 18 W)

USB-C-utgång:

5 V == 3 A, 9 V == 2,23 A, 12 V == 1,67 A (Max 20 W)

Verkningsgrad för uteffekt: 60-70 %

Utgång för trådlös laddning: 15 W

Ungefärlig laddningstid: 3 timmar

Storlek: 105 x 68 x 13 mm

Livscykel: 300 gånger

DE.* GEBRAUCHSANLEITUNG

> POWERBANK

INHALT

1x Powerbank 1 x Gebrauchsanleitung 1 x USB-C-Ladekabel

PRODUKTÜBERSICHT:

1. EIN/AUS-Schalter
2. Kabellose Aufladung (magnetisch)
3. LED-Anzeigeleuchten
4. LED-Anzeigeleuchte für den Status des kabellosen Ladegeräts
5. USB.C Eingang & Ausgang
6. Stand



AUFLADEN DER POWERBANK

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um die Powerbank aufzuladen.
Schließen Sie das USB-C-Ende an die Powerbank an. Schließen Sie das andere Ende an Ihren Adapter an: Für das Schnellladen wird ein QC 3.0-Adapter empfohlen.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die Batterieanzeige, die vier Anzeigen zeigen getrennt voneinander die verbleibende Batteriekapazität an: 100%-75%-50%-25%.
4. wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchten die vier LED-Anzeigen weiß. Entfernen Sie das Ladekabel, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.

AUFLADEN IHRER GERÄTE MIT EINEM USB-C-KABEL

1. Verwenden Sie Ihr USB-C-Kabel, um den USB-C-Ausgang der Powerbank mit Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät zur Verwendung beim Laden zu verbinden.
2. Während des Ladens Ihres Telefons oder eines anderen Geräts leuchtet die LED-Anzeige für den Status des kabellosen Ladegeräts grün.

KABELLOSES AUFLADEN FÜR DAS TELEFON

Legen Sie Ihr Mobiltelefon, das kabelloses Laden unterstützt, in die Mitte der kabellosen Ladefläche und drücken Sie dann den Ein-/Ausschalter, um die kabellose Ladefunktion einzuschalten und Ihr Telefon kabellos zu laden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige für den Status des kabellosen Ladegeräts blau oder blau-grün.

Hinweis:

1. Die drahtlose Ladestation der Powerbank kann jedes Gerät aufladen, das die drahtlose Ladetechnologie unterstützt.
2. Powerbank hat einen inneren Magneten auf der kabellosen Ladestation, die mit Ihrem iPhone, das die Magsafe-Funktion hat, arbeiten kann.
3. Während die Powerbank Ihr Telefon drahtlos auflädt, leuchtet die LED-Anzeige für drahtloses Laden grün.
4. Wenn die LED-Anzeige für das kabellose Laden blinkt, gibt es ein Problem mit dem Ladevorgang. Versuchen Sie, das Telefon neu zu positionieren.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Akkukapazität: 3,7 V / 10000 mAh

USB-C-Eingang:

5 V == 3 A, 9 V == 2 A, 12 V == 1,5 A (Max 18 W)

USB-C-Ausgang:

5 V == 3 A, 9 V == 2,23 A, 12 V == 1,67 A (Max. 20 W)

Effizienz der Leistungsabgabe: 60-70 %

Kabellose Ladeleistung: 15 W

Ungefähre Ladezeit: 3 h

Größe: 105 x 68 x 13mm

Lebenszyklus: 300 Mal

ES.* INSTRUCCIONES DE USO

> BATERÍA EXTERNA

EN LA CAJA

1x batería externa 1 x instrucciones de uso 1x cable de carga USB-C

RESUMEN DEL PRODUCTO:

1. Botón encendido/apagado
2. Carga inalámbrica (magnética)
3. Indicadores led
4. Indicador luminoso LED del estado del cargador inalámbrico
5. Entrada y salida USB-C
6. Stand



22 // ES.* INSTRUCCIONES DE USO

CÓMO CARGAR LA BATERÍA EXTERNA

1. Antes de su primer uso, cargue completamente la batería.
2. Utiliza el cable USB-C suministrado para cargar la powerbank.
Conecta el extremo USB-C al powerbank. Conecta el otro extremo a tu adaptador: se recomienda un adaptador QC 3.0 para carga rápida.
3. Mientras se está cargando, el indicador de batería parpadeará. Los cuatro indicadores muestran por separado la capacidad restante de la batería: 100%-75%-50%-25%.
4. Cuando la carga se haya completado, cuatro luces indicadoras LED permanecerán blancas. Retira el cable de carga cuando la batería externa esté completamente cargada.

CARGA DE DISPOSITIVOS CON CABLE USB-C

1. Haz uso de tu cable USB-C para conectar el puerto de salida USB-C de la powerbank a tu teléfono o cualquier otro dispositivo para cargarlo.
2. Mientras se carga el teléfono u otro dispositivo, la luz indicadora LED del estado del cargador inalámbrico se iluminará en verde.

CARGA INALÁMBRICA PARA TELÉFONO

Coloque el teléfono móvil compatible con la carga inalámbrica en el centro de la superficie de carga inalámbrica y, a continuación, pulse el botón ON/OFF para activar la función de carga inalámbrica y cargar el teléfono de forma inalámbrica. Durante la carga de su teléfono, la luz indicadora LED del estado del cargador inalámbrico será azul o azul-verde.

Nota:

1. La posición de carga inalámbrica de Powerbank puede cargar cualquier dispositivo que admita la tecnología de carga inalámbrica.
2. Powerbank tiene un imán interior en la posición de carga inalámbrica, que puede trabajar con su iPhone que tiene la función Magsafe.
3. Mientras el powerbank está cargando inalámbricamente tu teléfono, el indicador LED de carga inalámbrica permanecerá verde.
4. Si el indicador luminoso de carga inalámbrica parpadea, hay un problema con la carga. Intenta cambiar la posición del teléfono.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de la batería: 3,7 V / 10000 mAh

Entrada USB C:

5 V == 3 A, 9 V == 2 A, 12 V == 1,5 A (máx. 18 W)

Salida USB-C:

5 V == 3 A, 9 V == 2,23 A, 12 V == 1,67 A (Max 20 W)

Eficiencia de salida de energía: 60-70 %

Salida de carga inalámbrica: 15 W

Tiempo de carga aproximado: 3 h

Tamaño: 105 x 68 x 13 mm

Ciclo vital: 300 veces

FR.* INSTRUCTIONS D'OPERATION

> BATTERIE EXTERNE

CONTENU DE LA BOÎTE

1xBatterie externe 1xInstructions d'operation 1xCâble de recharge USB-C

APERÇU DU PRODUIT :

1. Interrupteur ON/OFF
2. Chargement sans fil (magnétique)
3. Témoins lumineux LED
4. Témoin lumineux pour l'état du chargement sans fil
5. Entrée et sortie USB-C
6. Support



26 // FR.* INSTRUCTIONS D'OPERATION

RECHARGE DE LA BATTERIE EXTERNE

1. avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
2. Utilisation du câble USB-C fourni pour charger le powerbank. Connectez l'extrémité USB-C au powerbank. Connectez l'autre extrémité à votre adaptateur : un adaptateur QC 3.0 est recommandé pour une charge rapide.
3. Pendant la charge, l'indicateur de batterie clignote.
Les quatre indicateurs indiquent séparément la capacité restante de la batterie : 100 %-75 %-50 %-25 %.
4. Lorsque la charge est terminée, les quatre voyants LED restent blancs. Retirez le câble de charge lorsque la batterie externe est complètement chargée.

CHARGER VOS APPAREILS AVEC LE CÂBLE USB-C

1. Faites l'utilisation de votre câble USB-C pour connecter le port de sortie USB-C du powerbank à votre téléphone ou à tout autre appareil pour le charger.
2. Lorsque vous chargez votre téléphone ou un autre appareil, le voyant DEL indiquant l'état du chargeur sans fil s'allume en vert.

CHARGEMENT SANS FIL POUR TÉLÉPHONE

Placez votre téléphone portable compatible avec la recharge sans fil au centre de la surface de recharge sans fil, puis appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer la fonction de recharge sans fil et recharger votre téléphone sans fil. Pendant le chargement de votre téléphone, le témoin lumineux de l'état du chargeur sans fil s'allume en bleu ou en bleu-vert.

Remarque :

1. La position de charge sans fil de Powerbank peut charger n'importe quel appareil compatible avec la technologie de charge sans fil.
2. Le Powerbank possède un aimant interne sur la position de charge sans fil, qui peut fonctionner avec votre iPhone qui a la fonction Magsafe.
3. Pendant que le powerbank charge votre téléphone sans fil, le voyant LED de charge sans fil reste vert.
4. Si le voyant de charge sans fil clignote, cela signifie qu'il y a un problème de charge. Essayez de repositionner le téléphone.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de la batterie : 3,7 V / 10000 mAh

Entrée USB-C :

5 V == 3 A, 9 V == 2 A, 12 V == 1,5 A (Max 18 W)

Sortie USB-C :

5 V == 3 A, 9 V == 2,23 A, 12 V == 1,67 A (Max 20 W)

Efficacité de la puissance de sortie : 60-70 %

Sortie de charge sans fil : 15 W

Temps de charge approximatif : 3 h

Dimensions : 105 x 68 x 13 mm

Cycle de vie : 300 cycle

NL.* GEBRUIKSAANWIJZING

> POWERBANK

IN DE DOOS

1x Powerbank 1x Gebruiksaanwijzing 1x USB-C oplaadkabel

PRODUCTOVERZICHT

1. AAN/UIT Schakelaar
2. Draadloos opladen (magnetisch)
3. LED-indicatoren
4. LED-lampje voor status draadloze oplader
5. USB-C-ingang en -uitgang
6. Stand



30 // NL.* GEBRUIKSAANWIJZING

DE POWERBANK OPLADEN

1. Laad de batterij volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt.
2. Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om de powerbank op te laden. Sluit het USB-C uiteinde aan op de powerbank. Sluit het andere uiteinde aan op uw adapter: een QC 3.0-adapter wordt aanbevolen voor snel opladen.
3. Tijdens het opladen knippert de batterij-indicator.
De vier indicatoren geven afzonderlijk de resterende capaciteit van de batterij aan: 100%-75%-50%-25%.
4. Wanneer het opladen is voltooid, blijven de vier LED-lampjes wit.
Verwijder de oplaadkabel wanneer de powerbank volledig is opgeladen.

UW APPARATEN OPLADEN MET EEN USB-C-KABEL

1. Gebruik uw USB-C-kabel om de USB-C-uitgang op de powerbank aan te sluiten op uw telefoon of een ander apparaat om op te laden.
2. Tijdens het opladen van uw telefoon of ander apparaat zal het LED-lampje voor de draadloze oplaadstatus groen branden.

DRAADLOOS OPLADEN VOOR TELEFOON

Plaats je mobiele telefoon die draadloos opladen ondersteunt in het midden van het draadloze oplaadoppervlak en druk vervolgens op de AAN/UIT-schakelaar om de draadloze oplaadfunctie in te schakelen om je telefoon draadloos op te laden. Tijdens het opladen van je telefoon is het LED-lampje voor de status van de draadloze oplader blauw of blauwgroen.

Let op:

1. De draadloze oplaadpositie van Powerbank kan elk apparaat opladen dat draadloze oplaadtechnologie ondersteunt.
2. Powerbank heeft een interne magneet op de draadloze oplaadpositie, die kan werken met je iPhone die de Magsafe-functie heeft.
3. Terwijl de powerbank je telefoon draadloos oplaadt, blijft de LED-indicator voor draadloos opladen groen branden.
4. Als het indicatorlampje voor draadloos opladen knippert, is er een probleem met het opladen. Probeer de positie van de telefoon te veranderen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijcapaciteit: 3,7 V / 10000 mAh

USB-C invoer:

5 V == 3 A, 9 V == 2 A, 12 V == 1,5 A (Max 18 W)

USB-C Uitgang:

5 V == 3 A, 9 V == 2,23 A, 12 V == 1,67 A (Max 20 W)

Uitgangsefficiëntie: 60-70 %

Draadloos opladen uitgang: 15 W

Oplaadtijd ongeveer: 3 uur

Grootte: 105 x 68 x 13 mm

Levenscyclus: 300 keer

PL.* INSTRUKCJA OBSŁUGI

> POWERBANK

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1x Powerbank 1x instrukcja obsługi 1x kabel USB-C do ładowania

PRZEGLĄD PRODUKTU:

1. Przełącznik WŁ./WYŁ.
2. Ładowanie bezprzewodowe (magnetyczne)
3. Lampki kontrolne LED
4. Wskaźnik LED stanu bezprzewodowego ładowania
5. Wejście i wyjście USB-C
6. Podstawka



34 // PL.* INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁADOWANIE POWERBANKU

1. Przed pierwszym zastosowaniem należy w pełni naładować baterię.
2. użyj dostarczonego kabla USB-C do ładowania powerbanku.
Podłącz końcówkę USB-C do powerbanku. Podłącz drugi koniec do adaptera: adapter QC 3.0 jest zalecany do szybkiego ładowania.
3. Podczas ładowania wskaźnik baterii będzie migać.
cztery wskaźniki oddzielnie pokazują pozostałą pojemność baterii: 100%-75%-50%-25%.
4. Po zakończeniu ładowania cztery wskaźniki LED pozostaną białe. Odłącz kabel ładujący, gdy powerbank jest w pełni naładowany.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZA POMOCĄ KABLA USB-C

1. Użyj kabla USB-C, aby podłączyć port wyjściowy USB-C na powerbanku do telefonu lub innego urządzenia w celu naładowania.
2. Podczas ładowania telefonu lub innego urządzenia wskaźnik LED stanu ładowania bezprzewodowego będzie świecić na zielono.

BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE TELEFONU

Umieść telefon komórkowy obsługujący ładowanie bezprzewodowe na środku powierzchni ładowania bezprzewodowego, a następnie naciśnij przycisk włącznika/wyłącznika, aby włączyć funkcję ładowania bezprzewodowego w celu bezprzewodowego naładowania telefonu. Podczas ładowania telefonu wskaźnik LED stanu ładowarki

bezprzewodowej będzie świecić na niebiesko lub niebiesko-zielono.

Uwaga:

1. Pozycja ładowania bezprzewodowego Powerbank może ładować dowolne urządzenie obsługujące technologię ładowania bezprzewodowego.
2. Powerbank ma wewnętrzny magnes w pozycji ładowania bezprzewodowego, który może współpracować z iPhone'm z funkcją Magsafe.
2. Podczas bezprzewodowego ładowania telefonu wskaźnik LED ładowania bezprzewodowego pozostanie zielony.
3. Jeśli wskaźnik ładowania bezprzewodowego miga, wystąpił problem z ładowaniem. Spróbuj zmienić położenie telefonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wydajność baterii: 3,7 V / 10000 mAh

Wejście USB-C:

5 V == 3 A, 9 V == 2 A, 12 V == 1,5A (maks. 18 W)

Wyjście USB-C:

5 V == 3 A, 9 V == 2,23 A, 12 V == 1,67 A (maks. 20 W)

Wydajność mocy wyjściowej: 60-70 %

Wyjście ładowania bezprzewodowego: 15 W

Przybliżony czas ładowania: 3 h

Wymiary: 105 x 68 x 13 mm



If at any time in the future you should need to dispose of this product, please noted that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Hvis du på et tidspunkt i fremtiden får brug for at bortskaffe dette produkt, skal du være opmærksom på: Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det bør afleveres et sted, hvor der er genbrugsfaciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd om genbrug. (Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)



Hvis du på noe tidspunkt i fremtiden skulle få behov for å kaste dette produktet, vær klar over at: Elektriske produkter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler ved egnede fasiliteter. Ta kontakt med din lokale myndighet eller forhandler for råd om gjenvinning. (Forskrift om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr).



Om du någon gång i framtiden skulle behöva kassera den här produkten, vänligen notera att: Avfall av elektriska produkter får inte kasseras med hushållsavfall. Återvinn där det finns anläggningar. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning. (Direktivet om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning)



Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft dieses Produkt entsorgen müssen, beachten Sie dies bitte: Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie dort, wo Anlagen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Einzelhändler über das Recycling. (Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten).



Si en algún momento necesita desechar este producto, tenga en cuenta que: los productos eléctricos no deben desecharse como basura doméstica. Por favor, reciclelos cuando haya instalaciones para ello. Consulte a las autoridades o al distribuidor para más información sobre el reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)



Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que : Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).



Als u in de toekomst dit product moet afvoeren, houd er dan rekening mee dat: Afgedankte elektrische producten niet bij het huishoudelijk afval mogen. Gelieve te recyclen waar voorzieningen aanwezig zijn. Neem contact op met uw gemeente of detailhandelaar voor advies over recycling. (Richtlijn Afgedankte Elektrische En Elektronische Apparatuur)



Jeśli w przyszłości znajdzie potrzeba zutylizowania tego produktu, należy pamiętać, że: zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o recykling w miejscach, w których znajdują się odpowiednie to tego celu obiekty. W celu uzyskania informacji na temat recyklingu należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub sprzedawcą. (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

mobiline⁺

[Item no. 645033002]

www.mobiline.dk
DK-5500 Middelfart



 Made in China