



MANUAL

EN. *DK. *NO.

SE. *DE. *ES.

FR. *NL. *PL.

EN.* USER GUIDE

> SELFIE LIGHT

Please read the instructions carefully and strictly follow the instructions before use.

PACKAGE CONTENTS



Mag-Fill Light



USB-C cable



Magnetic
iron sheet





User Guide

KEY INSTRUCTIONS


Brightness
adjustment

Power
switch

Type-C
charging port




-  **Power:** Long press to turn on/off, and click to switch the light color.
-  **Lighting Modes:** Click to switch between white light, mixed light and warm light, and adjust in three levels: low, medium and high.
-  **Charging:** The red light remains on during charging and goes off when fully charged.



Supports 360° rotation
180° opening and closing



Mag-Fill Light can extend and
retract up and down



When taking selfies, you can turn
on the fill light to fill in the light.



Magnetic attraction is compatible
with all kinds of electronic products

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Material: ABS+ zinc alloy

Product colors: Black

Net weight: 93g

Charging time: 1.5h

Battery capacity: 600mAh

Usage time: 1-6hours

Charging voltage: 5V/1A

WARNINGS

- * Please store it carefully to avoid pinching your hands
- * Before use, please confirm the places with geographical and facility restrictions, and prohibit acts against public order.
- * Do not place the product on high places, uneven countertops and floors to prevent falling damage.
- * Do not use the power supply exceeding the load of the product, which will cause the product to heat up and the circuit board to burn out.
- * Do not disassemble or modify this product by yourself.
- * Do not hit or throw this product, which may cause internal failure.
- * Do not put the product in a low temperature and humid place.
- * Do not throw the product into the fire and keep away from the fire source.
- * Warning: This product is not suitable for children under 3 years old to operate alone.

DA.* BRUGSANVISNING

> SELFIE-LYS

Læs vejledningen omhyggeligt, og følg den nøje, før du tager produktet i brug.

PAKKENS INDHOLD



Mag-Fill Lys



USB-C-kabel



Magnetisk
jernplade





Brugsanvisning

NØGLEINSTRUKTIONER


Lysstyrke
justering

Tænd/sluk
kontakt

Type-C
opladningsport




-  **Strøm:** Tryk længe for at tænde/slukke, og klik for at skifte lysfarve.
-  **Lysindstillinger:** Klik for at skifte mellem hvidt lys, blandet lys og varmt lys, og juster i tre niveauer: lav, medium og høj.
-  **Opladning:** Det røde lys forbliver tændt under opladning og slukker, når det er fuldt opladet.



Understøtter 360° rotation
180° åbning og lukning



Mag-Fill Light kan forlænges
og trækkes op og ned.



Når du tager selfies, kan du
tænde for udfyldningslyset for
at forbedre belysningen.



Magnetisk tiltrækning er kompatibel med
alle former for elektroniske produkter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktmateriale: ABS+ zinklegering

Produktfarver: Sort

Nettovægt: 93g

Opladningstid: 1,5 t

Batterikapacitet: 600mAh

Brugstid: 1-6 timer

Ladespænding: 5V/1A

ADVARSLER

- * Opbevar det omhyggeligt for at undgå at klemme dine hænder.
- * Før brug, bekræft venligst stederne med geografiske og anlægsbegrænsninger og forbyde handlinger mod den offentlige orden.
- * Placer ikke produktet på høje steder, ujævne bordplader og gulve for at undgå faldskader.
- * Brug ikke strømforsyningen, der overstiger produktets belastning, da det vil få produktet til at blive varmt og kredsløbskortet til at brænde ud.
- * Må ikke adskille eller ændre dette produkt selv.
- * Må ikke slå eller kaste dette produkt, da det kan forårsage intern fejl.
- * Placer ikke produktet et sted med lav temperatur og høj luftfugtighed.
- * Smid ikke produktet i ilden, og hold det væk fra ildkilden.
- * Advarsel: Dette produkt er ikke egnet til, at børn under 3 år betjener alene.

NO.* BRUKSANVISNING

> SELFIELYS

Les instruksene før bruk og følg dem nøye.

PAKKENS INNHOLD NØKKELINSTRUKSJONER



Mag-Fill Light



USB-C-kabel



Magnetisk
jernplate





Bruksanvisning


Lysstyrke
justering

På/av
bryter

Type-C-ladeport




-  **Strøm:** Langt trykk for å slå på/av, og klikk for å bytte lysfarge.
-  **Lysmoduser:** Klikk for å bytte mellom hvitt lys, blandet lys og varmt lys, og juster i tre nivåer: lav, middels og høy.
-  **Lading:** Det røde lyset forblir på under lading og slås av når det er fulladet.



Støtter 360° rotasjon 180°
åpning og lukking



Mag-Fill Light kan forlenges
og trekkes opp og ned



Når du tar selfies, kan du
slå på utfyllingslyset for å
forbedre belysningen.



Magnetisk tiltrekning er kompatibel
med alle typer elektroniske produkter

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Produktmateriale: ABS+ sinklegering

Produktfarger: Svart,

Nettvekt: 93 g

Ladetid: 1,5 timer

Batterikapasitet: 600 mAh

Brukstid: 1-6 timer

Ladespenning: 5 V/1 A

ADVARSLER

- * Vennligst oppbevar det forsiktig for å unngå å klemme hendene
- * Før bruk, vennligst bekreft stedene med geografiske
- * og fasilitetsbegrensninger, og forby handlinger mot offentlig orden.
- * Ikke plasser produktet på høye steder, ujevne benkeplater og gulv for å forhindre fallskader.
- * Ikke bruk strømforsyningen som overstiger produktets belastning, da dette vil føre til at produktet varmes opp og kretskortet brenner ut.
- * Ikke demonter eller modifier dette produktet selv.
- * Ikke slå eller kast dette produktet, da det kan forårsake intern feil.
- * Ikke sett produktet på et sted med lav temperatur og høy luftfuktighet.
- * Ikke kast produktet i ilden og hold det borte fra ildkilden.
- * Advarsel: Dette produktet er ikke egnet for barn under 3 år til å bruke alene.

SE. BRUKSANVISNING

> SELFIELAMPA

Läs anvisningarna noggrant och följ anvisningarna noga före användning.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



Mag-Fill Light



USB-C-kabel



Magnetisk
järnplåt





Bruksanvisning

NYCKELINSTRUKTIONER


Ljusstyrka
justering

På/av
strömbrytare

Typ-C
laddningsport




-  **Ström:** Långtryck för att slå på/av, och klicka för att byta ljusfärg.
-  **Belysningslägen:** Klicka för att växla mellan vitt ljus, blandat ljus och varmt ljus, och justera i tre nivåer: låg, medel och hög.
-  **Laddning:** Det röda ljuset förblir på under laddning och släcks när det är fulladdat.



Stöder 360° rotation 180°
öppning och stängning



Mag-Fill Light kan förlängas och
dras tillbaka upp och ner



När du tar selfies kan du
slå på fyllnadsljuset för att
förbättra belysningen.



Magnetisk attraktion är kompatibel med
alla typer av elektroniska produkter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktmaterial: ABS+ zinklegering

Produktfärger: Svart

Nettovikt: 93g

Laddningstid: 1,5 tim

Batterikapacitet: 600mAh

Användningstid: 1-6 timmar

Laddningsspänning: 5V/1A

VARNINGAR

- * Vänligen förvara den noggrant för att undvika att klämma dina händer
- * Innan användning, bekräfta platser med geografiska
- * och anläggningsbegränsningar, och förbjud handlingar mot allmän ordning.
- * Placera inte produkten på höga platser, ojämna bänkskivor och golv för att förhindra fallskador.
- * Använd inte strömförsörjning som överstiger produktens belastning, vilket kommer att orsaka att produkten värms upp och kretskortet bränns ut.
- * Demontera eller modifiera inte denna produkt själv.
- * Slå eller kasta inte denna produkt, vilket kan orsaka intern fel.
- * Placera inte produkten på en låg temperatur och fuktig plats.
- * Kasta inte produkten i elden och håll den borta från eldkällor.
- * Varning: Denna produkt är inte lämplig för barn under 3 år att använda ensamma.

DE.* GEBRAUCHSANLEITUNG

> SELFIE-LICHT

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen vor der Verwendung genau.

PAKETINHALT



Mag-Fill-Licht



USB-C-Kabel



Magnetisches
Eisenblech





Gebrauchsanleitung

WICHTIGE ANWEISUNGEN


Helligkeit
Anpassung

Strom
Schalter

Typ-C-
Ladeanschluss




-  **Leistung:** Lange drücken, um ein-/auszuschalten, und klicken, um die Lichtfarbe zu wechseln.
-  **Beleuchtungsmodi:** Klicken Sie, um zwischen weißem Licht, gemischtem Licht und warmem Licht zu wechseln, und passen Sie in drei Stufen an: niedrig, mittel und hoch.
-  **Laden:** Das rote Licht bleibt während des Ladevorgangs an und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.



Unterstützt 360°-Drehung
180° Öffnen und Schließen



Mag-Fill Light kann nach oben und
unten ausfahren und einziehen.



Beim Aufnehmen von Selfies können
Sie das Fülllicht einschalten, um
die Beleuchtung zu verbessern.



Magnetische Anziehung ist mit
allen Arten von elektronischen
Produkten kompatibel.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktmaterial: ABS+ Zinklegierung

Produktfarben: Schwarz

Nettogewicht: 93g

Ladezeit: 1,5 Std.

Akkukapazität: 600mAh

Nutzungszeit: 1-6 Stunden

Ladespannung: 5V/1A

ACHTUNG

- * Bitte bewahren Sie es sorgfältig auf, um ein Einklemmen der Hände zu vermeiden.
- * Vor der Verwendung bitte die Orte mit geografischen Daten bestätigen.
- * und Einrichtungsbeschränkungen und verbieten Handlungen gegen die öffentliche Ordnung.
- * Platzieren Sie das Produkt nicht an hohen Stellen, unebenen Arbeitsplatten und Böden, um Sturzschäden zu vermeiden.
- * Verwenden Sie nicht das Netzteil, das die Last des Produkts überschreitet, da dies dazu führt, dass das Produkt sich erhitzt und die Leiterplatte durchbrennt.
- * Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst.
- * Schlagen oder werfen Sie dieses Produkt nicht, da es zu einem internen Defekt führen kann.
- * Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort mit niedriger Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit.
- * Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und halten Sie es von der Feuerquelle fern.
- * Achtung: Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, um es allein zu betreiben.

ES.* INSTRUCCIONES DE USO

> LUZ PARA SELFIE

Lea detenidamente las instrucciones y sígala antes de utilizar el producto.

CONTENIDO DEL PAQUETE



Luz Mag-Fill



Cable USB-C



Hoja de hierro magnético



Instrucciones de uso

INSTRUCCIONES CLAVE


Brillo ajuste

Batería botón

Puerto de carga tipo C




-  **Poder:** Mantén presionado para encender/apagar, y haz clic para cambiar el color de la luz.
-  **Modos de iluminación:** Haga clic para cambiar entre luz blanca, luz mixta y luz cálida, y ajuste en tres niveles: bajo, medio y alto.
-  **Cargando:** La luz roja permanece encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.



Soporta rotación de 360°
Apertura y cierre de 180°



La luz Mag-Fill puede extenderse y retraerse hacia arriba y hacia abajo.



Al tomar selfies, puedes encender la luz de relleno para mejorar la iluminación.



La atracción magnética es compatible con todo tipo de productos electrónicos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material del producto:	Aleación de zinc ABS
Colores del producto:	Negro
Peso neto:	93g
Tiempo de carga:	1,5 h
Capacidad de la batería:	600mAh
Tiempo de uso:	1-6 horas
Voltaje de carga:	5V/1A

ADVERTENCIAS

- * Por favor, guárdelo con cuidado para evitar pellizcarse las manos.
- * Antes de su uso, por favor confirme los lugares con geográficos.
- * y restricciones de instalaciones, y prohíben actos contra el orden público.
- * No coloque el producto en lugares altos, encimeras desiguales y pisos para evitar daños por caídas.
- * No haga Uso de la fuente de alimentación que exceda la carga del producto, ya que esto provocará que el producto se caliente y la placa de circuito se queme.
- * No desarmes ni modifiques este producto por tu cuenta.
- * No golpee ni arroje este producto, ya que puede causar un fallo interno.
- * No coloque el producto en un lugar de baja temperatura y humedad.
- * No arroje el producto al fuego y manténgalo alejado de la fuente de fuego.
- * Advertencia: Este producto no es adecuado para que los niños menores de 3 años lo usen solos.

FR.* INSTRUCTIONS D'OPERATION

> LAMPE À SELFIE

Veillez lire attentivement les instructions et les respecter scrupuleusement avant d'utiliser le produit.

CONTENU DU PAQUET



Lumière Mag-Fill



Câble USB-C



Feuille de fer magnétique





Instructions d'opération

INSTRUCTIONS CLÉS


Luminosité
ajustement

Puissance
commutateur

Port de recharge
de type C




-  **Alimentation:** Appuyez longuement pour allumer/éteindre, et cliquez pour changer la couleur de la lumière.
-  **Modes d'éclairage :** Cliquez pour passer entre la lumière blanche, la lumière mixte et la lumière chaude, et ajustez sur trois niveaux : bas, moyen et haut.
-  **Chargement :** Le voyant rouge reste allumé pendant le chargement et s'éteint lorsque la charge est complète.



Prend en charge une rotation à 360°
ouverture et fermeture à 180°



La lumière Mag-Fill peut s'étendre
et se rétracter de haut en bas.



Lorsque vous prenez des selfies, vous
pouvez activer la lumière d'appoint
afin d'améliorer l'éclairage.



L'attraction magnétique est
compatible avec tous les types
de produits électroniques.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Matériau du produit :	ABS + alliage de zinc
Couleurs du produit :	Noir
Poids net :	93g
Durée de la recharge :	1,5 h
Capacité de la batterie :	600mAh
Temps d'utilisation :	1-6 heures
Tension de charge :	5V/1A

AVERTISSEMENTS

- * Veuillez le ranger soigneusement pour éviter de vous pincer les mains.
- * Avant utilisation, veuillez confirmer les lieux avec géographique.
- * et les restrictions des installations, et interdire les actes contraires à l'ordre public.
- * Ne placez pas le produit sur des endroits élevés, des comptoirs ou des sols inégaux pour éviter les dommages dus aux chutes.
- * N'utilisez pas l'alimentation électrique dépassant la charge du produit, ce qui entraînera le réchauffement du produit et la combustion du circuit imprimé.
- * Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même.
- * Ne frappez pas ou ne jetez pas ce produit, cela pourrait entraîner une défaillance interne.
- * Ne placez pas le produit dans un endroit à basse température et humide.
- * Ne jetez pas le produit dans le feu et gardez-le à l'écart de la source de feu.
- * Avertissement : Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans pour un fonctionnement seul.

NL.* GEBRUIKSAANWIJZING

> SELFIE-LAMP

Lees de instructies zorgvuldig en volg de aanwijzingen nauwkeurig op voor gebruik.

INHOUD VAN HET PAKKET



Mag-Fill Licht



USB-C-kabel



Magnetisch
ijzerplaat





Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE INSTRUCTIES


Helderheid
aanpassing

Vermogen
Schakelaar

Type-C
oplaadpoort




-  **Aan/uit:** Lang indrukken om in/uit te schakelen, en klik om de lichtkleur te veranderen.
-  **Verlichtingsmodi:** Klik om te schakelen tussen wit licht, gemengd licht en warm licht, en pas aan in drie niveaus: laag, medium en hoog.
-  **Opladen:** Het rode lampje blijft branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer volledig opgeladen.



Ondersteunt 360° rotatie
180° openen en sluiten



Mag-Fill Light kan omhoog en omlaag
worden uitgeschoven en ingetrokken.



Wanneer u selfies maakt, kunt
u het invullicht inschakelen om
de belichting te verbeteren.



Magnetische aantrekkingskracht
is compatibel met alle soorten
elektronische producten.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productmateriaal: ABS+ zinklegering

Productkleuren: Zwart

Nettogewicht: 93g

Oplaadtijd: 1,5 uur

Accucapaciteit: 600mAh

Gebruikstijd: 1-6 uur

Oplaadspanning: 5V/1A

WAARSCHUWINGEN

- * Bewaar het zorgvuldig op te voorkomen dat je je handen bezeert.
- * Voor gebruik, bevestig alstublieft de plaatsen met geografische en faciliteitsbeperkingen, en verbiedt handelingen tegen de openbare orde.
- * Plaats het product niet op hoge plaatsen, oneffen aanrechten en vloeren om valbeschadigingen te voorkomen.
- * Gebruik de stroomvoorziening niet die de belasting van het product overschrijdt, wat ervoor zal zorgen dat het product opwarmt en de printplaat doorbrandt.
- * Demonteer of wijzig dit product niet zelf.
- * Sla of gooi niet met dit product, dit kan interne schade veroorzaken.
- * Plaats het product niet op een koude en vochtige plek.
- * Gooi het product niet in het vuur en houd het uit de buurt van de vuurbron.
- * Waarschuwing: Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar om alleen te bedienen.

PL.* INSTRUKCJA OBSŁUGI

> LAMPA DO SELFIE

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i ściśle się do niej stosować.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Światło Mag-Fill



Kabel USB-C




Magnetyczna
blacha żelazna




Instrukcja obsługi

KLUCZOWE INSTRUKCJE


Jasność
dostosowanie Moc
przełącznik



Port ładowania
typu C




-  **Moc:** Przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć, a kliknij, aby zmienić kolor światła.
-  **Tryby oświetlenia:** Kliknij, aby przełączyć między światłem białym, mieszanym i ciepłym, oraz dostosować w trzech poziomach: niskim, średnim i wysokim.
-  **Ładowanie:** Czerwona lampka świeci się podczas ładowania i gaśnie, gdy jest w pełni naładowana.



Obsługa obrotu o 360°
180° otwieranie i zamykanie



Światło Mag-Fill może się rozciągać
i chować w górę i w dół.



Podczas robienia selfie możesz
włączyć światło doświetlające,
aby poprawić oświetlenie.



Przyciąganie magnetyczne jest
kompatybilne ze wszystkimi rodzajami
produktów elektronicznych.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Materiał produktu:	ABS+ stop cynku
Kolory produktu:	Czarny
Waga netto:	93g
Czas ładowania:	1,5 godz.
Pojemność akumulatora:	600mAh
Czas użytkowania:	1-6 godzin
Napięcie ładowania:	5V/1A

OSTRZEŻENIA

- * Proszę przechowywać to ostrożnie, aby uniknąć przyciśnięcia rąk.
- * Przed zastosowaniem proszę potwierdzić miejsca z geograficznymi
- * i ograniczenia obiektów, oraz zakazują działań przeciwko porządkowi publicznemu.
- * Nie umieszczaj produktu na wysokich miejscach, nierównych blatach i podłogach, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym upadkiem.
- * Nie należy stosować zasilacza przekraczającego obciążenie produktu, co spowoduje nagrzewanie się produktu i przepalenie płytki drukowanej.
- * Nie demontuj ani nie modyfikuj tego produktu samodzielnie.
- * Nie uderzaj ani nie rzucaj tym produktem, ponieważ może to spowodować wewnętrzną awarię.
- * Nie umieszczaj produktu w niskiej temperaturze i wilgotnym miejscu.
- * Nie wrzucaj produktu do ognia i trzymaj z dala od źródła ognia.
- * Ostrzeżenie: Ten produkt nie jest odpowiedni do samodzielnej obsługi przez dzieci poniżej 3 lat.

***mobiline*⁺**

[Item no. 9925015]

www.mobiline.dk
DK-5500 Middelfart



 Made in China

Ref. No.: