

MOBILINE⁺



Wireless microphones


USER GUIDE / BRUGSANVISNING / BRUKSANVISNING /
BRUKSANVISNING / GEBRAUCHSANWEISUNG /
INSTRUCCIONES DE USO / MODE D'EMPLOI /
GEBRUIKSAANWIJZING / INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN **Wireless microphones**


Introduction

This product is a smart wireless microphone that provides professional-grade recording output, plug-and-play, no app required. Multiple scenes: can be used in online livebroadcast, video vlog shooting, program interview recording, video teaching and outdoor occasions.

This product consists of three parts: charging case, microphone transmitter and receiver.



Charging case



Receiver (USB-C)



Adapter (lightning)




Wind cover

Microphones



Product overview

- 1.** Magnetic microphone clip
- 2.** Power button
- 3.** Sound holes
- 4.** Receiver indicator ice blue light
- 5.** Receiver (USB-C port)
- 6.** Receiver (USB-C) charging port
- 7.** Charging indicator light (microphone)
- 8.** Connection indicator light
- 9.** Mute indicator light
- 10.** Noise cancelling indicator light
- 11.** Transmitter USB-C port
- 12.** Charging electrode
- 13.** Charging case display
- 14.** Charging case USB-C port



How to use

Step 1: Take the microphone out of the charging case (press and hold the microphone's power button for 3 seconds. The indicator light flashes quickly, indicating that the power-on is successful).

Step 2: Plug one end of the receiver into the phone port.

Step 3: The indicator light of the receiver and the transmitter are always on, indicating that the connection is successful.

The microphone can be used to record sound by opening the camera, video, or other APPs from the phone.

Note: OPPO/VIVO/IQOO/Realme brand mobile phones are not supported normally (only after the app gets the system's OTG function and 10W/20W OTG power supply).



Power
button

Indicator light
always on

Troubleshooting

TRANSMITTER

Function status	Operation	Indicator Light	Remark
Power on	Remove from charging case	Connected ice blue light flashes quickly	
	Press and hold the power button for 2 seconds	Connected ice blue light flashes quickly	
Power off	Put it in the charging case	Charging red light on	
	Press and hold the power button for 2 seconds	All lights off	
	Automatically power off after 3 minutes of no connection	All lights off	
Connected		Connected ice blue light is always on	
Not connected		Connected ice blue light flashes slowly	


Noise-canceling	Click the button to turn on/off Noise-canceling	On: Noise-canceling ice blue light on Off: Noise-canceling ice blue light off	Noise-canceling is off by default
Mute	Double-click the button to turn off/on mute	On: Mute ice blue light on Off: Mute ice blue light off	
Reverberation	Triple-click to turn on/off reverb	On: When connected, the ice blue light flashes three times quickly. Off: When connected, the ice blue light flashes once quickly.	Reverb is off by default
Charging		Charging red light keeps on	
Fully charged		All lights off	
Low battery alarm		When connected, the ice blue light flashes once every 5s	

DK Trådløse mikrofoner


Indledning

Dette produkt er en smart trådløs mikrofon, der giver et professionelt optageoutput, plug-and-play, ingen app påkrævet. Flere scener: kan bruges i online livebroadcast, video vlog-optagelse, optagelse af programinterview, videoundervisning og udendørs optagelser.

Dette produkt består af tre dele: opladningsetui, mikrofoner og modtager.



Etui til opladning



Modtager (USB-C)



Modtager (lightning)




Vindhætte

Mikrofoner



Produktoversigt

- 1.** Magnetisk mikrofonklips
- 2.** Tænd-/slukknop
- 3.** Huller til lyd
- 4.** Modtagerindikator isblåt lys
- 5.** Modtager (USB-C-port)
- 6.** USB-C opladningsport
- 7.** Indikatorlampe for opladning (mikrofon)
- 8.** Indikatorlampe for tilslutning
- 9.** Mute-indikatorlampe
- 10.** Indikatorlampe for støjreduktion
- 11.** Senderens USB-C-port
- 12.** Cahrting-elektrode
- 13.** Opladningskuffert, forskydning
- 14.** USB-C-port til opladningsetui



Sådan bruges handskerne

Trin 1: Tag mikrofonen ud af opladningsetuiet (tryk på mikrofonens tænd/sluk-knap og hold den nede i 3 sekunder). Indikatorlampen blinker hurtigt, hvilket indikerer, at tændingen er vellykket).

Trin 2: Sæt den ene ende af modtageren i telefonporten.

Trin 3: Indikatorlyset på modtageren og senderen er altid tændt, hvilket indikerer, at forbindelsen er vellykket. Mikrofonen kan bruges til at optage lyd ved at åbne kameraet, video eller andre APP'er fra telefonen.

Bemærk: Mobiltelefoner af mærket OPPO/VIVO/IQOO/Realme understøttes normalt ikke (først når appen har fået systemets OTG-funktion og 10W/20W OTG-strømforsyning).



Tænd-/
sluk-knap

Indikatorlyset
er altid tændt

Fejlfinding

SENDER

Funktionsstatus	Betjening	Lysindikator	OBS
Tænd for det	Tag den ud af opladningskassen	Tilsluttet isblåt lys blinker hurtigt	
	Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder	Tilsluttet isblåt lys blinker hurtigt	
Sluk for strømmen	Sæt den i opladningsetuiet	Opladningens røde lys er tændt	
	Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder	Alt lys er slukket	
	Slukker automatisk efter 3 minutter uden forbindelse	Alt lys er slukket	
Forbundet		Tilsluttet isblåt lys er altid tændt	
Ikke tilsluttet		Tilsluttet isblåt lys blinker langsomt	
Støjreducerende	Klik på knappen for at slå støjreducering til/fra	På: Støjreducerende isblåt lys tændt Off: Støjreducerende isblåt lys slået fra	Støjreduktion er slået fra som standard

Mute (lydløs)	Dobbeltklik på knappen for at slå lyden fra/til	Tændt: Mute isblåt lys tændt Off: Mute isblåt lys slukket	
Efterklang	Klik tre gange for at slå rumklang til og fra	Tændt: Når den er tilsluttet, blinker det isblå lys tre gange hurtigt. Fra: Når den er tilsluttet, blinker det isblå lys en gang hurtigt.	Rumklang er slået fra som standard
Opladning		Opladningens røde lys bliver ved med at lyse	
Fuldt opladet		Alt lys er slukket	
Alarm for lavt batteriniveau		Når der er forbindelse, blinker det isblå lys en gang hvert 5. sekund.	

MODTAGER


Knapfunktion	Betjening	Lysindikator	OBS
Tænd for det	Sæt enheden i stikkontakten, og tænd den	Det isblå lys er altid tændt	
Sluk for strømmen	Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen	Sluk lyset	
Søg og par		Isblåt lys blinker langsomt	
Parring vellykket		Det isblå lys er altid tændt	

NO **Trådløse mikrofoner**


Introduksjon

Dette produktet er en smart trådløs mikrofon som gir profesjonell opptakseffekt, plug-and-play, ingen app kreves. Flere scener: kan brukes i direktesendinger på nettet, video vlog-opptak, programintervjuopptak, videoundervisning og utendørs anledninger.

Dette produktet består av tre deler: ladeetui, mikrofonsender og mottaker.



Ladeveske



Mottaker (USB-C)



Mottaker (lightning)




Vindhette

Mikrofoner



Produktoversikt

- 1.** Magnetisk mikrofonklips
- 2.** Strømknapp
- 3.** Hull i lyden
- 4.** Mottakerindikator isblått lys
- 5.** Mottaker (USB-C-port)
- 6.** USB-C-ladeport
- 7.** Indikatorlampe for lading (mikrofon)
- 8.** Indikatorlampe for tilkobling
- 9.** Mute-indikatorlampe
- 10.** Indikatorlampe for støyreduksjon
- 11.** USB-C-port på senderen
- 12.** Cahrting-elektrode
- 13.** Ladetasken forskyves
- 14.** Ladeveske USB-C-port



Bruksanvisning


Trinn 1: Ta mikrofonen ut av ladeetuiet (trykk på mikrofonens strømknapp og hold den inne i 3 sekunder). Indikatorlampen blinker raskt, noe som indikerer at påslåingen er vellykket).

Trinn 2: Plugg den ene enden av mottakeren inn i telefonporten.

Trinn 3: Indikatorlampen på mottakeren og senderen lyser alltid, noe som indikerer at tilkoblingen er vellykket.

Mikrofonen kan brukes til å ta opp lyd ved å åpne kamera, video eller andre apper fra telefonen.

Merk: OPPO/VIVO/IQOO/Realme-mobiltelefoner støttes normalt ikke (bare etter at appen har fått systemets OTG-funksjon og 10W/20W OTG-strømforsyning).



Feilsøking

SENDER

Funksjonsstatus	Operasjon	Indikatorlys	Merknad
Slå på	Ta ut av ladevesken	Tilkoblet isblått lys blinker raskt	
	Trykk på og hold inne strømknappen i 2 sekunder	Tilkoblet isblått lys blinker raskt	
Slå av	Sett den i ladeetuiet	Rødt lys for lading lyser	
	Trykk på og hold inne strømknappen i 2 sekunder	Alle lys slukket	
	Slår seg automatisk av etter 3 minutter uten tilkobling	Alle lys slukket	
Tilkoblet		Tilkoblet isblått lys er alltid på	
Ikke tilkoblet		Tilkoblet isblått lys blinker sakte	
Støydempende	Klikk på knappen for å slå støyreduksjon av/på	På: Støydempende isblått lys på Av: Støyreduserende isblått lys av	Støyreduksjon er slått av som standard
Mute	Dobbeltklikk på knappen for å slå av/på lyddemping	På: Mute isblått lys på Av: Mute isblått lys av	

Etterklang	Trippelklikk for å slå på/av romklang	På: Når den er tilkoblet, blinker det isblå lyset tre ganger raskt. Av: Når den er tilkoblet, blinker det isblå lyset én gang raskt.	Etterklang er av som standard
Lading		Det røde ladelyset fortsetter å lyse	
Fulladet		Alle lys slukket	
Alarm for lavt batterinivå		Når den er tilkoblet, blinker det isblå lyset en gang hvert 5. sekund	

MOTTAKER


Knappefunksjon	Operasjon	Indikatorlys	Merknad
Slå på	Koble til enheten og slå den på	Det isblå lyset er alltid på	
Slå av	Koble fra enheten for å slå av strømmen	Slukk lyset	
Søk og par		Isblått lys blinker sakte	
Sammenkobling vellykket		Det isblå lyset er alltid på	

SE Trådlösa mikrofoner


Inledning

Den här produkten är en smart trådlös mikrofon som ger professionell inspelningsoutput, plug-and-play, ingen app krävs. Flera scener: kan användas i direktsändning online, video vlog-inspelning, inspelning av programintervjuer, videoundervisning och utomhustillfällen.

Denna produkt består av tre delar: laddningsfodral, mikrofonsändare och mottagare.



Laddningsfodral



Mottagare (USB-C)



Mottagare (lightning)




Vindskydd

Mikrofoner



Produktöversikt

- 1. Magnetisk mikrofonklämma**
- 2. Strömbrytare**
- 3. Ljudhåll**
- 4. Mottagarens indikator isblått ljus**
- 5. Mottagare (USB-C-port)**
- 6. USB-C-laddningsport**
- 7. Indikatorlampa för laddning (mikrofon)**
- 8. Indikatorlampa för anslutning**
- 9. Mute-indikatorlampa**
- 10. Indikatorlampa för brusreducering**
- 11. Sändarens USB-C-port**
- 12. Cahrting-elektrod**
- 13. Laddningsväska displau**
- 14. Laddningsfodral USB-C-port**



Hur man använder

Steg 1: Ta ut mikrofonen ur laddningsfodralet (tryck och håll in mikrofonens strömknapp i 3 sekunder. Indikeringslampan blinkar snabbt för att visa att påslagningen har lyckats).

Steg 2: Anslut ena änden av mottagaren till telefonporten.

Steg 3: Indikatorlampan på mottagaren och sändaren är alltid tänd, vilket indikerar att anslutningen har lyckats. Mikrofonen kan användas för att spela in ljud genom att öppna kamera-, video- eller andra APP:ar från telefonen.

Obs: Mobiltelefoner av märket OPPO/VIVO/IQOO/Realme stöds inte normalt (endast efter att appen har fått systemets OTG-funktion och 10W/20W OTG-strömförsörjning).



Strömbrytare

Indikeringslampan
lyser alltid

Felsökning

SÄNDARE			
Funktionsstatus	Drift	Indikatorlampa	Anmärkning
Slå på	Ta bort från laddningsfodralet	Ansluten isblå lampa blinkar snabbt	
	Tryck och håll in strömbrytaren i 2 sekunder	Ansluten isblå lampa blinkar snabbt	
Avstängning	Lägg den iladdningsfodralet	Laddning röd lampa tänd	
	Tryck och håll in strömbrytaren i 2 sekunder	Alla lampor släckta	
	Stängs av automatiskt efter 3 minuter utan anslutning	Alla lampor släckta	
Ansluten		Ansluten isblå lampa är alltid på	
Inte ansluten		Ansluten isblå lampa blinkar långsamt	
Brusreducering	Klicka på knappen för att slå på/av brusreducering	På: Brusreducerande isblått ljus på Off: Brusreducerande isblått ljus av	Brusreducering är avstängd som standard
Mute	Dubbelklicka på knappen för att stänga av/sätta på ljudet	På: Mute isblått ljus tänd Off: Mute isblått ljus av	

Reverberation	Trippelklicka för att slå på/av reverb	Påslagen: När den är ansluten blinkar den isblå lampan tre gånger snabbt. Off: När den är ansluten blinkar den isblå lampan en gång snabbt.	Reverb är avstängt som standard
Laddning		Laddningens röda lampa fortsätter att lysa	
Fulladdat		Alla lampor släckta	
Larm om lågt batteri		När den är ansluten blinkar den isblå lampan en gång var 5:e sekund	

MOTTAGARE


Knappens funktion	Drift	Indikatorlampor	Anmärkning
Slå på	Anslut enheten och slå på den	Isblått ljus är alltid på	
Avstängning	Koppla ur enheten för att stänga av strömmen	Släck lamporna	
Sök och para ihop		Isblått ljus blinkar långsamt	
Parning framgångsrik		Isblått ljus är alltid på	

DE **Drahtlose Mikrofone**


Einführung

Dieses Produkt ist ein intelligentes drahtloses Mikrofon, das eine professionelle Aufnahmeleistung bietet, Plug-and-Play, keine App erforderlich. Mehrere Szenen: kann in Online-Livebroadcast, Video-Vlog Dreharbeiten, Programm-Interview-Aufnahme, Video-Unterricht und Outdoor-Anlässe Verwendung finden.

Dieses Produkt besteht aus drei Teilen: Ladekoffer, Mikrofonsender und Empfänger.



Ladekoffer



Empfänger (USB-C)



Empfänger (Lightning)




Windschutz

Mikrofone



Produktübersicht

- 1.** Magnetische Mikrofonklammer
- 2.** Einschalttaste
- 3.** Schalllöcher
- 4.** Empfängeranzeige eisblaues Licht
- 5.** Empfänger (USB-C-Anschluss)
- 6.** USB-C-Ladeanschluss
- 7.** Ladekontrollleuchte (Mikrofon)
- 8.** Kontrollleuchte für die Verbindung
- 9.** Stummschalt-Kontrollleuchte
- 10.** Anzeigeleuchte für Geräuschunterdrückung
- 11.** USB-C-Anschluss des Senders
- 12.** Cahrting-Elektrode
- 13.** Ladekoffer displaziert
- 14.** Ladegehäuse USB-C-Anschluss



Gebrauchsanweisung

Schritt 1: Nehmen Sie das Mikrofon aus der Ladeschale (halten Sie die Einschalttaste des Mikrofons 3 Sekunden lang gedrückt). Die Kontrollleuchte blinkt schnell und zeigt damit an, dass der Einschaltvorgang erfolgreich war).

Schritt 2: Stecken Sie das eine Ende des Hörers in den Telefonanschluss.

Schritt 3: Die Kontrollleuchten des Empfängers und des Senders leuchten ständig und zeigen damit an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Das Mikrofon kann zur Tonaufnahme durch die Verwendung der Kamera, des Videos oder anderer APPs auf dem Telefon geöffnet werden.

Hinweis: Mobiltelefone der Marken OPPO/VIVO/IQOO/Realme werden normalerweise nicht unterstützt (erst nachdem die App die OTG-Funktion des Systems und die 10W/20W OTG-Stromversorgung erhalten hat).



Einschalttaste

Anzeigelampe
immer an

Fehlersuche

SENDER			
Status der Funktion	Betrieb	Anzeigelicht	Bemerkung
Einschalten	Aus dem Ladekoffer nehmen	Verbundenes eisblaues Licht blinkt schnell	
	Drücken und halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang	Verbundenes eisblaues Licht blinkt schnell	
Ausschalten	Legen Sie es in den Ladekoffer	Rotes Ladelicht leuchtet	
	Drücken und halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang	Alle Lichter aus	
	Automatisches Ausschalten nach 3 Minuten ohne Verbindung	Alle Lichter aus	
Verbunden		Angeschlossenes eisblaues Licht ist immer an	
Nicht verbunden		Verbundenes eisblaues Licht blinkt langsam	
Rauschunterdrückung	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Rauschunterdrückung ein-/auszuschalten.	An: Rauschunterdrückung, eisblaues Licht an Aus: Rauschunterdrückung und blaues Licht aus	Rauschunterdrückung ist standardmäßig deaktiviert
Stummschalten	Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um die Stummschaltung ein- oder auszuschalten.	Ein: Stummschaltung, blaues Licht an Aus: Stummschaltung des blauen Lichts aus	

Nachhall	Dreifachklick zum Ein- und Ausschalten des Halls	An: Wenn es angeschlossen ist, blinkt das eisblaue Licht dreimal schnell. Aus: Wenn die Verbindung hergestellt ist, blinkt das eisblaue Licht einmal schnell.	Reverb ist
Aufladen		Rotes Ladelicht leuchtet weiter	
Vollständig geladen ist		Alle Lichter aus	
Alarm bei schwacher Batterie		Wenn es angeschlossen ist, blinkt das eisblaue Licht einmal alle 5 Sekunden.	

EMPFÄNGER


Funktion der Taste	Betrieb	Anzeigelicht	Bemerkung
Einschalten	Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein.	Eisblaues Licht ist immer an	
Ausschalten	Ziehen Sie den Stecker des Geräts, um die Stromversorgung zu unterbrechen.	Lichter aus	
Suchen und paaren		Eisblaues Licht blinkt langsam	
Pairing erfolgreich		Eisblaues Licht ist immer an	

ES Micrófonos inalámbricos


Introducción

Este producto es un micrófono inalámbrico inteligente que proporciona una salida de grabación de calidad profesional, plug-and-play, sin necesidad de aplicación. Múltiples escenas: se puede utilizar en livebroadcast en línea, grabación de vídeo vlog, grabación de entrevista de programa, enseñanza de vídeo y ocasiones al aire libre.

Este producto consta de tres partes: estuche de carga, micrófono transmisor y receptor.



Maletín de carga



Receptor (USB-C)



Receptor (lightning)




Paraviento

Micrófonos



Lista de componentes

- 1.** Pinza magnética para micrófono
- 2.** Botón de encendido
- 3.** Agujeros sonoros
- 4.** Indicador del receptor luz azul hielo
- 5.** Receptor (puerto USB-C)
- 6.** Puerto de carga USB-C
- 7.** Indicador luminoso de carga (micrófono)
- 8.** Indicador luminoso de conexión
- 9.** Indicador luminoso de silencio
- 10.** Indicador luminoso de cancelación de ruido
- 11.** Puerto USB-C del transmisor
- 12.** Electrodo de carga
- 13.** Caja de carga displau
- 14.** Puerto USB-C del estuche de carga



Modo de empleo

Paso 1: Saca el micrófono del estuche de carga (mantén pulsado el botón de encendido del micrófono durante 3 segundos. El indicador luminoso parpadea rápidamente, indicando que el encendido se ha realizado correctamente).

Paso 2: Conecte un extremo del receptor al puerto del teléfono.

Paso 3: La luz indicadora del receptor y el transmisor están siempre encendidas, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente.

El micrófono se puede utilizar para grabar sonido abriendo la cámara, el vídeo u otras APP desde el teléfono.

Nota: Los teléfonos móviles de las marcas OPPO/VIVO/IQOO/Realme no son compatibles normalmente (sólo después de que la aplicación obtenga la función OTG del sistema y la fuente de alimentación OTG de 10W/20W).



Solución de problemas

TRANSMISOR

Estado de las funciones	Funcionamiento	Indicador luminoso	Atención
Encendido	Sacar del estuche de carga	La luz azul hielo conectada parpadea rápidamente	
	Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos	La luz azul hielo conectada parpadea rápidamente	
Apagado	Colócalo en el estuche de carga	Luz roja de carga encendida	
	Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos	Todas las luces apagadas	
	Apagado automático tras 3 minutos sin conexión	Todas las luces apagadas	
Conectado		La luz azul hielo conectada está siempre encendida	
No conectado		La luz azul hielo conectada parpadea lentamente	
Anulación de ruido	Pulsa el botón para activar o desactivar la supresión de ruido	Encendido: Luz azul de hielo con supresión de ruido encendida Apagado: luz azul hielo con supresión de ruido apagada	La supresión de ruido está desactivada por defecto
Silenciar	Haz doble clic en el botón para desactivar/activar el silencio	Encendido: Luz azul hielo silenciada encendida Apagado: Luz azul hielo silenciada apagada	

Reverberación	Triple clic para activar/desactivar la reverberación	Encendido: Cuando está conectado, la luz azul hielo parpadea tres veces rápidamente. Apagado: Cuando está conectado, la luz azul hielo parpadea una vez rápidamente.	La reverberación está desactivada por defecto
Carga		La luz roja de carga se mantiene encendida	
Está cargada		Todas las luces apagadas	
Alarma de batería baja		Cuando está conectado, la luz azul hielo parpadea una vez cada 5s	

RECEPTOR


Función de los botones	Funcionamiento	Indicadores luminosos	Atención
Encendido	Enchufa el dispositivo y enciéndelo	La luz azul hielo está siempre encendida	
Apagado	Desenchufa el aparato para cortar la corriente	Luces apagadas	
Buscar y emparejar		La luz azul hielo parpadea lentamente	
Emparejamiento satisfactorio		La luz azul hielo está siempre encendida	

FR Microphones sans fil


Introduction

Ce produit est un microphone sans fil intelligent qui fournit une sortie d'enregistrement de qualité professionnelle, prêt à l'emploi, sans application requise. Scènes multiples : peut être utilisé pour l'utilisation en direct en ligne, le tournage de blogs vidéo, l'enregistrement d'interviews, l'enseignement vidéo et les occasions en plein air.

Ce produit se compose de trois éléments : l'étui de chargement, le microphone émetteur et le récepteur.



Étui de chargement



Récepteur (USB-C)



Récepteur (foudre)




Bonnette
anti-vent

Microphones



Aperçu du produit

- 1.** Clip magnétique pour microphone
- 2.** Bouton d'alimentation
- 3.** Trous sonores
- 4.** Indicateur de récepteur glace bleue
- 5.** Récepteur (port USB-C)
- 6.** Port de recharge USB-C
- 7.** Témoin de charge (microphone)
- 8.** Témoin lumineux de connexion
- 9.** Témoin lumineux de mise en sourdine
- 10.** Témoin lumineux de réduction du bruit
- 11.** Port USB-C de l'émetteur
- 12.** Électrode d'encastrement
- 13.** Boîtier de chargement displau
- 14.** Port USB-C de l'étui de chargement



Mode d'emploi

Étape 1 : Sortez le microphone de son étui de chargement (appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote rapidement, indiquant que la mise sous tension est réussie).

Étape 2 : Branchez une extrémité du récepteur sur le port du téléphone.

Étape 3 : Les voyants lumineux du récepteur et de l'émetteur sont toujours allumés, ce qui indique que la connexion est réussie. Le microphone peut être utilisé pour enregistrer des sons en ouvrant l'appareil photo, la vidéo ou d'autres applications du téléphone.

Note : Les téléphones mobiles de marque OPPO/VIVO/IQOO/Realme ne sont pas pris en charge normalement (seulement après que l'application ait obtenu la fonction OTG du système et l'alimentation OTG 10W/20W).



Bouton
d'alimentation

Voyant lumineux
toujours allumé

Dépannage

ÉMETTEUR

Statut de la fonction	Fonctionnement	Voyant lumineux	Remarque
Mettre en marche	Retirer de l'étui de chargement	La lumière bleue de la glace connectée clignote rapidement	

	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes	La lumière bleue de la glace connectée clignote rapidement	
Mise hors tension	Placer l'appareil dans l'étui de chargement	Voyant rouge de charge allumé	
	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes	Toutes les lumières sont éteintes	
	Mise hors tension automatique après 3 minutes d'absence de connexion	Toutes les lumières sont éteintes	
Connecté		La lumière bleue de la glace connectée est toujours allumée	
Non connecté		La lumière bleue glacée connectée clignote lentement	
Réduction du bruit	Cliquez sur le bouton pour activer/désactiver la réduction des bruits.	Sur : Lumière bleue de la glace anti-bruit allumée Éteint : réduction du bruit, glace et lumière bleue éteintes	La réduction du bruit est désactivée par défaut
Muet	Double-cliquez sur le bouton pour activer/désactiver la sourdine.	Activé : Mute : lumière bleue de la glace allumée Éteint : éteint la lumière bleue de la glace	

Réverbération	Triple-clic pour activer/désactiver la réverbération	Allumé : Lorsque l'appareil est connecté, le voyant bleu glacier clignote trois fois rapidement. Éteint : Lors de la connexion, le voyant bleu glacier clignote une fois rapidement.	La réverbération est désactivée par défaut
Recharge		Le voyant rouge de charge reste allumé	
Complètement rechargée		Toutes les lumières sont éteintes	
Alarme de batterie faible		Lorsqu'il est connecté, le voyant bleu glacier clignote une fois toutes les 5 secondes.	

RÉCEPTEUR


Fonction des boutons	Fonctionnement	Voyant lumineux	Remarque
Mettre en marche	Branchez l'appareil et mettez-le sous tension	La lumière bleue glaciale est toujours allumée	
Mise hors tension	Débrancher l'appareil pour couper l'alimentation	Extinction des feux	
Recherche et appariement		Une lumière bleue glaciale clignote lentement	
Appairage réussi		La lumière bleue glaciale est toujours allumée	

NL **Draadloze microfoons**


Inleiding

Dit product is een slimme draadloze microfoon met een professionele opname-uitvoer, plug-and-play, geen app nodig. Meerdere scènes: kan worden gebruikt voor online livebroadcasts, video-vlogs, programma-interviews, videolessen en buitenopnamen.

Dit product bestaat uit drie onderdelen: oplaaddoosje, microfoonzender en ontvanger.



Oplaadkoffer



Ontvanger (USB-C)



Ontvanger (lightning)




Windkap

Microfoons



Productoverzicht

- 1. Magnetische microfoonclip**
- 2. Aan/uit knop**
- 3. Geluidsgaten**
- 4. Ontvangerindicator ijsblauw licht**
- 5. Ontvanger (USB-C-poort)**
- 6. USB-C oplaadpoort**
- 7. Oplaadindicatorlampje (microfoon)**
- 8. Controlelampje aansluiting**
- 9. Indicatorlampje dempen**
- 10. Controlelampje ruisonderdrukking**
- 11. USB-C-poort voor zender**
- 12. Cahrting elektrode**
- 13. Laadkoffer verplaatsen**
- 14. Oplaadhoes USB-C poort**



Hoe te gebruiken

Stap 1: Haal de microfoon uit het oplaaddoosje (houd de aan/uit-knop van de microfoon 3 seconden ingedrukt. Het indicatorlampje knippert snel om aan te geven dat het inschakelen is geslaagd).

Stap 2: Steek één uiteinde van de ontvanger in de telefoonpoort.

Stap 3: Het indicatielampje van de ontvanger en de zender brandt altijd, wat aangeeft dat de verbinding succesvol is. De microfoon kan worden gebruikt om geluid op te nemen door de camera, video of andere APP's van de telefoon te openen.

Opmerking: mobiele telefoons van het merk OPPO/VIVO/IQOO/Realme worden normaal gesproken niet ondersteund (alleen nadat de app de OTG-functie van het systeem en 10W/20W OTG-voeding heeft gekregen).



Indicatielampje
altijd aan



Aan/
uit-knop

Probleemoplossing

ZENDER

Functie status	Werking	Controlelampje	Let op
Aanzetten	Verwijderen uit de laadkoffer	Aangesloten ijsblauw licht knippert snel	
	Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt	Aangesloten ijsblauw licht knippert snel	
Uitschakelen	Plaats het in de laadkoffer	Opladen rood lampje aan	
	Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt	Alle lichten uit	
	Schakelt automatisch uit na 3 minuten zonder verbinding	Alle lichten uit	
Aangesloten		Aangesloten ijsblauw licht brandt altijd	
Niet aangesloten		Aangesloten ijsblauw licht knippert langzaam	
Ruisonderdrukking	Klik op de knop om Ruisonderdrukking in of uit te schakelen	Aan: Ruisonderdrukkend ijsblauw licht aan Uit: Ruisonderdrukking ijsblauw licht uit	Ruisonderdrukking is standaard uitgeschakeld

Mute	Dubbelklik op de knop om dempen in/uit te schakelen	Aan: Stomme ijsblauwe lamp aan Uit: dempen ijsblauw licht uit	
Nagalm	Driemaal klikken om reverb in of uit te schakelen	Aan: Wanneer aangesloten, knippert het ijsblauwe lampje drie keer snel. Uit: Wanneer aangesloten, knippert het ijsblauwe lampje één keer snel.	Galm is standaard uitgeschakeld
Opladen		Het rode lampje blijft branden	
Volledig opgeladen is		Alle lichten uit	
Lage accu-alarm		Wanneer aangesloten, knippert het ijsblauwe lampje elke 5 seconden.	

ONTVANGER


Knopfunctie	Werking	Controlelampjes	Let op
Aanzetten	Sluit het apparaat aan en zet het aan	Ijsblauw licht brandt altijd	
Uitschakelen	Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact	Licht uit	
Zoeken en koppelen		Ijsblauw licht knippert langzaam	
Succesvol koppelen		Ijsblauw licht brandt altijd	

PL Mikrofony bezprzewodowe


WPROWADZENIE

Ten produkt to inteligentny mikrofon bezprzewodowy, który zapewnia profesjonalną jakość nagrywania, plug-and-play, bez konieczności korzystania z aplikacji. Wiele scen: może być używana w internetowych transmisjach na żywo, nagrywaniu vlogów wideo, nagrywaniu wywiadów programowych, nauczaniu wideo i okazjach plenerowych.

Produkt składa się z trzech części: etui ładującego, nadajnika mikrofonu i odbiornika.



Etui ładujące



Odbiornik (USB-C)



Odbiornik (błyskawica)




Ośłona
przeciwwiatrowa

Mikrofony



Przegląd produktu

- 1. Magnetyczny klips do mikrofonu**
- 2. Przycisk zasilania**
- 3. Otwory dźwiękowe**
- 4. Wskaźnik odbiornika świeci na niebiesko**
- 5. Odbiornik (port USB-C)**
- 6. Port ładowania USB-C**
- 7. Kontrolka ładowania (mikrofon)**
- 8. Kontrolka połączenia**
- 9. Kontrolka wyciszenia**
- 10. Lampka kontrolna redukcji szumów**
- 11. Port USB-C nadajnika**
- 12. Elektroda do czyszczenia**
- 13. Obudowa ładowarki displau**
- 14. Port USB-C etui ładującego**



Sposób użycia

Krok 1: Wyjmij mikrofon z etui ładującego (naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania mikrofonu przez 3 sekundy). Kontrolka miga szybko, wskazując, że włączenie zasilania powiodło się.)

Krok 2: Podłącz jeden koniec słuchawki do portu telefonu.

Krok 3: Kontrolki odbiornika i nadajnika są zawsze włączone, wskazując, że połączenie się powiodło. Mikrofon może być używany do nagrywania dźwięku poprzez otwarcie kamery, wideo lub innych aplikacji z telefonu.

Uwaga: Telefony komórkowe marek

OPPO/VIVO/IQOO/Realme nie są normalnie obsługiwane (dopiero po uzyskaniu przez aplikację funkcji OTG systemu i zasilania OTG 10W/20W).



Przycisk
zasilania

Dioda wskaźnika
zawsze włączona

Rozwiązywanie problemów

NADAJNIK

Status funkcji	Obsługa	Lampka kontrolna	Uwaga
Włączanie zasilania	Wyjmij z etui ładującego	Podłączone lodowe niebieskie światło miga szybko	
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy	Podłączone lodowe niebieskie światło miga szybko	
Wyłącz zasilanie	Umieść urządzenie w etui ładującym	Świeci się czerwona lampka ładowania	
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy	Wszystkie światła wyłączone	
	Automatyczne wyłączenie po 3 minutach braku połączenia	Wszystkie światła wyłączone	
Podłączony		Podłączone niebieskie światło jest zawsze włączone	
Niepodłączony		Podłączone lodowe niebieskie światło miga powoli	
Redukcja szumów	Kliknij przycisk, aby włączyć/wyłączyć redukcję szumów	Wł: Włączone niebieskie światło redukcji szumów Wyl.: Niebieskie światło redukcji szumów wyłączone	Funkcja redukcji szumów jest domyślnie wyłączona

Wyciszenie	Kliknij dwukrotnie przycisk, aby wyłączyć/włączyć wyciszenie	Wł: Niebieskie światło wyciszenia włączone Wyl.: Wyciszenie niebieskiego światła	
Pogłos	Potrójne kliknięcie włącza/wyłącza pogłos	Wł: Po podłączeniu lodowe niebieskie światło miga szybko trzy razy. Off (Wyl.): Po podłączeniu lodowe niebieskie światło miga szybko jeden raz.	Pogłos jest domyślnie wyłączony
Ładowanie		Czerwona kontrolka ładowania ciągle się świeci	
W pełni naładowany		Wszystkie światła wyłączone	
Alarm niskiego poziomu baterii		Po podłączeniu niebieskie światło miga raz na 5 sekund.	

ODBIORNIK

Funkcja przycisku	Obsługa	Lampki kontrolne	Uwaga
Włączanie zasilania	Podłącz urządzenie i włącz je	Lodowe niebieskie światło jest zawsze włączone	
Wyłącz zasilanie	Odłącz urządzenie, aby odciąć zasilanie	Wyłączone światła	
Wyszukiwanie i parowanie		Lodowe niebieskie światło miga powoli	
Parowanie zakończone sukcesem		Lodowe niebieskie światło jest zawsze włączone	

® mobiline⁺

Item no. 649090000

Ref. no. XXXXXX



www.mobiline.dk
Stensgårdvej 1
DK-5500 Middelfart



 Made in China