


# VENTILATOR/ VIFTE/ FAN

> USB

ON/OFF (I/II)

USB



## DK\_ INSTRUKTIONER

1. Tilslut USB-stikket til en computer eller en 5V strømforsyningsenhed. Tryk på I-siden af tænd/sluk-knappen for at tænde for blæseren og tryk på II-siden for at stoppe den.
2. Denne USB-ventilator virker fra computer, bærbar computer, Powerbank, USB-stik eller strømadapter.

## BEMÆRK

1. Brug kun 5V adapter / PC / Powerbank og andre 5V input enheder. Brug ikke højere eller lavere spændingsadapters.
2. Sæt ikke fingrene i blæseren, når den er i brug.
3. Ventilationsbladene vil være i højhastighedsrotation når den er i brug.
4. Sæt ikke noget i ventilatoren, ellers kan det blive alvorligt beskadiget.
5. Børn under 10 år kan kræve hjælp fra en voksen til at bruge denne ventilator.
6. For at sikre produktets ydeevne og levetid, skal du bruge produktspecifikt tilbehør.

## SPECIFIKATIONER

_INPUT:	5V
_MAX. EFFEKT:	4W
_MÅL:	185X156X120 MM
_LEDNING:	1.2 M

## NO\_ INSTRUKSJONER

1. Koble USB-kontakten til en datamaskin eller en 5V-strømforsyning. Trykk på I-siden av strømknappen for å slå på viften og trykk på II-siden for å stoppe den.
2. Denne USB-viften fungerer fra stasjonær og bærbar PC, strømforsyning, USB-kontakt eller strømadapter.

## MERK

1. Bruk kun 5V adapter / PC / Powerbank og andre 5V inngangsenheter. Ikke bruk høyere eller lavere spenningsadapters.
2. Ikke legg fingrene i viften når den er i bruk.
3. Ventilasjonsbladene vil være i høyhastighetsrotasjon når de er i bruk.
4. Ikke legg noe i viften. Det kan medføre alvorlig skade.
5. Det anbefales at barn under 10 år kun bruker viften med assistanse fra en voksen.
6. For å sikre produktets ytelse og levetid, anbefales det bruk av produktspecifikt tilbehør.

## SPESIFIKASJONER

_STRØM INN:	5V
_MAKS. EFFEKT:	4W
_MÅL:	185X156X120 MM
_LEDNING:	1.2 M

## GB\_ INSTRUCTIONS

1. Connect the USB plug with computer or any 5V power-supply device. Press the I side of the power button to turn on the fan and press the II side to stop it.
2. This USB fan works from computer, laptop, power bank, USB outlet or power adapter.

## NOTE

1. Only use 5V Adapter / Personal PC / Portable Power Bank and other 5V input devices. Do not use any higher or lower voltage adapters.
2. Do not put fingers into the fan when it is working.
3. Fan blades will be at high-speed rotation while working.
4. Don't put anything into the fan, otherwise, it may be serious damaged.
5. Children under 10 years old may require adult assistance to use this fan.
6. To ensure the performance and service life of the product, please use company specified accessories.

## SPECIFICATIONS

_INPUT:	5V
_MAX. POWER:	4W
_SIZE:	185X156X120 MM
_LEAD:	1.2 M