Storm Lite

QUICK START GUIDE





EN Included in box

1. Storm Lite 2. Strap
3.Type-C charging cable
4.Quick start guide
5. Safety Instruction and Warranty Card

FR Inclus dans la boîte

1. Storm Lite 2. Sangle
3. Câble de chargement Type-C
4. Guide de démarrage rapide
5. Consignes de sécurité et carte de garantie

PL W zestawie

1. Storm Lite 2. Pasek
3. Kabel ładujący typu C
4. Skrócona instrukcja obsługi
5. Instrukcja bezpieczeństwa i karta gwarancyjna

CHS 配件清单

1. Storm Lite 2. 背带
3.Type-C 充电线
4. 快速入门指南
5. 安全说明及保修卡

CHT 配件清單

1.Storm Lite 2.錶帶
3.Type-C充電線
4. 快速入門指南
5. 安全使用說明書及保固卡

SV Ingår i kartong

1. Storm Lite 2. Rem
3. Laddningskabel av typ C
4. Snabbstartguide
5. Säkerhetsinstruktioner och garantikort

JP 箱入り

1. Storm Lite 2. ストラップ
3. Type-C充電ケーブル
4. クイックスタートガイド
5. 安全に関する説明書と保証書

KR 박스에 포함됨

1. Storm lite 2. 스트랩
3. Type-C 충전 케이블
4. 빠른 시작 가이드
5. 안전 지침 및 보증 카드

RU Входит в комплект

1. Storm Lite 2. Ремешок
3. Кабель для зарядки Type-C
4. Краткое руководство пользователя
5. Инструкция по технике безопасности и гарантийный талон

DE Im Lieferumfang enthalten

1. Storm Lite 2. Tragegurt
3. Type-C-Ladekabel
4. Kurzanleitung
5. Sicherheitshinweise und Garantiekarte

CZ Zahrnuto v krabici

1. Storm Lite 2. Popruh
3. Nabíjecí kabel typu C
4. Rychlý průvodce
5. Bezpečnostní pokyny a záruční list

SK Zahrnuté v krabici

1. Storm Lite 2. Popruh
3. Nabíjací kábel typu C
4. Sprievodca rýchlym spustením
5. Bezpečnostné pokyny a záručný list

DK Inkluderet i æske

1. Storm Lite 2. Rem
3.Type-C ladekabel
4. Hurtig startguide
5. Sikkerhedsinstruktion og garantikort

HU Dobozában található

1. Storm Lite 2. Szíj
3.C típusú töltőkábel
4. Gyors üzembe helyezési útmutató
5. Biztonsági utasítások és jótállási jegy

NO Inkludert i boksen

1. Storm Lite 2. Stropp
3. Type-C ladekabel
4. Hurtigstartguide
5. Sikkerhetsinstruksjoner og garantikort

TUR Kutunun içinde dahil

1. Storm Lite 2. Kayış
3. Type-C şarj kablosu
4. Hızlı başlangıç kılavuzu
5. Güvenlik Talimatı ve Garanti Kartı

ID Termasuk dalam kotak

1. Storm Lite 2. Tali
3. Kabel pengisi daya Tipe-C
4. Panduan memulai cepat
5. Petunjuk Keselamatan dan Kartu Garansi

AE متضمن في الصندوق

1. Storm Lite 2. حزام
3. كابل شحن من النوع C
4. دليل البدء السريع
5. تعليمات السلامة وبطاقة الضمان





EN Power ON/OFF

1. Press 2 seconds to turn on
2. Find "NowGo Storm LIte" on phone to pair
3. Long press and hold for 10 seconds to reset if it's crashed.

FR Marche/Arrêt

1. Appuyez pendant 2 secondes pour allumer
2. Recherchez « NowGo Storm LIte » sur le téléphone pour l'associer
3. Appuyez longuement et maintenez pendant 10 secondes pourréinitialiser en cas de panne.

PL Włączanie/wyłączanie zasilania

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć
2. Znajdź „NowGo Storm Lite” na telefonie, aby sparować
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby zresetować, jeśli telefon się zawiesił.

CHS 电源开/关

1. 长按2秒打开
2. 在手机上找到"NowGo Storm Lite"进行配对
3. 音箱死机时，长按10秒复位

CHT 電源開/關

1.長按2秒打開
2. 在手機上找到「NowGo Storm Lite」進行配對
3. 音箱當機時，長按10秒復位

SV Ström PÅ/AV

1. Tryck på 2 sekunder för att slå på
2. Find "NowGo Storm LIte" on phone to pair
3. Håll intryckt länge i 10 sekunder för att återställ om den har kraschat.

JP 電源オン/オフ

1. 2秒ほどで起動
2. 手机上で「NowGo Storm Lite」を割り当てます
3. クラッシュした場合は、10秒間長押ししてリセットします。

KR 전원 켜기/끄기

1. 2초간 눌러 켜기
2. 휴대폰에서 "NowGo Storm Lite"을 찾아 페어링하세요.
3. 10초간 길게 눌러서 충돌한 경우 재설정합니다.

RU Включение/выключение питания

1. Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы включить
2. Найдите «NowGo Storm LIte» на телефоне для сопряжения.
3. Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы выполнить сброс в случае сбоя.

DE Ein-/Ausschalten

1. Drücken Sie 2 Sekunden zum Einschalten
2. Suchen Sie auf dem Telefon nach „NowGo Storm LIte“, um es zu koppeln
3. 10 Sekunden lang gedrückt halten, um einen Reset durchzuführen, wenn es abgestürzt ist.

CZ Zapnutí/vypnutí napájení

1. Stiskněte 2 sekundy pro zapnutí
2. Najděte na telefonu „NowGo Storm LIte“, který chcete spárovat
3. Dlouhým stisknutím a podržením po dobu 10 sekund resetovat, pokud dojde k havárii.

SK Zapnutie/vypnutie

1. Stlačte 2 sekundy pre zapnutie
2. Nájdite na telefóne „NowGo Storm LIte“, ktorý chcete spárovať
3. Dlhým stlačením a podržaním na 10 sekúnd resetovať, ak sa zrúti.

DK Tænd/sluk

1. Tryk på 2 sekunder for at tænde
2. Find "NowGo Storm LIte" på telefonen for at parre
3. Tryk og hold længe i 10 sekunder for at nulstilles, hvis den er gået ned.

HU Be-/kikapcsolás

1. Nyomja meg 2 másodpercig a bekapcsoláshoz
2. A párosításhoz keresse meg a "NowGo Storm LIte" elemet a telefonon
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig reset, ha összeomlik.

NO Strøm PÅ/AV

1. Trykk på 2 sekunder for å slå på
2. Finn "NowGo Storm LIte" på telefonen for å pare
3. Trykk lenge og hold i 10 sekunder for å tilbakestille hvis den har krasjet.

TUR Güç AÇIK/KAPALI

1. Açmak için 2 saniye basın
2. Eşleştirmek için telefonda "NowGo Storm LIte" i bulun
3. Çökerse sıfırlamak için 10 saniye boyunca uzun süre basılı tutun.

ID Daya HIDUP/MATI

1. Tekan 2 detik untuk menyalakan
2. Temukan "NowGo Storm LIte" di telepon untuk dipasangkan
3. Tekan lama dan tahan selama 10 detik untuk mereset jika macet.

AE تشغيل/إيقاف الطاقة

1. اضغط لمدة ثانيتين للتشغيل
2. ابحث عن "NowGo Storm LIte" على الهاتف لإقرانه
3. اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ لإعادة التعيين في حالة تعطله.







EN +/-

1. Click to volume down
2. Press 2 seconds to previous song
3. Click to volume up
4. Press 2 seconds to next song

FR +/-

1. Cliquez pour baisser le volume
2. Appuyez 2s pour passer à la chanson précédente
3. Cliquez pour augmenter le volume
4. Appuyez 2s pour passer à la chanson suivante

PL +/-

1. Kliknij, aby zmniejszyć głośność
2. Naciśnij 2 sekundy, aby przejść do poprzedniej piosenki
3. Kliknij, aby zwiększyć głośność
4. Naciśnij 2 sekundy, aby przejść do następnej piosenki

CHS +/-

1. 点击降低音量
2. 按 2 秒转到上一首歌曲
3. 点击提高音量
4. 按 2 秒转到下一首歌曲

CHT +/-

1.點選降低音量
2. 按 2 秒前往上一首歌曲
3.點選提高音量
4. 按 2 秒前往下一首歌曲

SV +/-

1. Klicka för att sänka volymen
2. Tryck 2s till föregående låt
3. Klicka för att öka volymen
4. Tryck 2s till nästa låt

JP +/-

1. クリックして音量を下げる
2. 2 秒押して前の曲に戻る
3. クリックして音量を上げる
4. 2 秒押して次の曲に戻る

KR +/-

1. 클릭하여 볼륨 낮추기
2. 2초를 눌러 이전 노래로 이동
3. 클릭하여 볼륨 높이기
4. 2초를 눌러 다음 노래로 이동

RU +/-

1. Нажмите, чтобы уменьшить громкость
2. Нажмите 2s, чтобы перейти к предыдущей песне
3. Нажмите, чтобы увеличить громкость
4. Нажмите 2s, чтобы перейти к следующей песне

DE +/-

1. Klicken, um die Lautstärke zu verringern
2. 2 s drücken, um zum vorherigen Lied zu gelangen
3. Klicken, um die Lautstärke zu erhöhen
4. 2 s drücken, um zum nächsten Lied zu gelangen

CZ +/-

1. Klepnutím snížíte hlasitost
2. Stiskněte 2s na předchozí skladbu
3. Klepnutím zvýšíte hlasitost
4. Stiskněte 2s pro další skladbu

SK +/-

1. Kliknutím znížite hlasitosť
2. Stlačením 2 s prejdete na predchádzajúcu skladbu
3. Kliknutím zvýšite hlasitosť
4. Stlačením 2s prejdete na ďalšiu skladbu

DK +/-

1. Klik for at sænke lydstyrken
2. Tryk 2s til forrige sang
3. Klik for at øge lydstyrken
4. Tryk 2s til næste sang

HU +/-

1. Kattintson a hangerő csökkentéséhez
2. Nyomja meg a 2s gombot az előző dalhoz
3. Kattintson a hangerő növeléséhez
4. Nyomja meg a 2s gombot a következő dalhoz

NO +/-

1. Klikk for å redusere volum
2. Trykk 2s til forrige sang
3. Klikk for å øke volum
4. Trykk 2s til neste sang

TUR +/-

1. Sesi kısmak için tıklayın
2. Önceki şarkıya geçmek için 2s'ye basın
3. Sesi açmak için tıklayın
4. Sonraki şarkıya geçmek için 2s'ye basın

ID +/-

1. Klik untuk mengecilkan volume
2. Tekan 2s untuk lagu sebelumnya
3. Klik untuk memperbesar volume
4. Tekan 2s untuk lagu berikutnya

AE +/-

1. انقر لخفض مستوى الصوت
2. اضغط على 2s للانتقال إلى الأغنية السابقة
3. انقر لرفع مستوى الصوت
4. اضغط على 2s للانتقال إلى الأغنية التالية





EN Play/Pause

1. Click to Play or Pause
2. Long press and hold for 5 seconds to clear pairing list. It will automatically shut down.

FR Lecture/Pause

1. Cliquez pour lire ou mettre en pause
2. Appuyez longuement et maintenez pendant 5 secondes pour effacer la liste de couplage. L'appareil s'éteindra automatiquement.

PL Odtwórz/Pauza

1. Kliknij, aby odtworzyć lub wstrzymać
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyczyścić listę parowania. Urządzenie wyłączy się automatycznie.

CHS 播放/暂停

1. 点击播放或暂停
2. 长按5秒清除配对列表，自动关机。

CHT 播放/暫停

1. 點選播放或暫停
2. 長按 5 秒可清除配對清單。它會自動關閉。

SV Spela/Pausa

1. Klicka för att spela upp eller pausa
2. Håll nedtryckt i 5 sekunder för att rensa ihopkopplingslistan. Den stängs av automatiskt.

JP 再生/一時停止

1. クリックして再生または一時停止します
2. ペアリングリストをクリアするには、5秒間長押しします。自動的にシャットダウンします。

KR 재생/일시 정지

1. 재생 또는 일시 정지를 클릭하세요
2. 5초간 길게 눌러 페어링 목록을 지웁니다. 자동으로 꺼집니다.

RU Воспроизведение/Пауза

1. Нажмите, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение.
2. Долгое нажатие и удержание в течение 5 секунд для очистки списка сопряжений. Устройство автоматически выключится.

DE Abspielen/Pause

1. Klicken Sie zum Abspielen oder Anhalten
2. 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kopplungsliste zu löschen. Das Gerät wird automatisch heruntergefahren.

CZ Přehrát/Pozastavit

1. Klepnutím na tlačítko Přehrát nebo Pozastavit
2. Dlouhým stisknutím a podržením po dobu 5 sekund vymažete seznam párování. Automaticky se vypne.

SK Prehrať/Pozastaviť

1. Kliknite na tlačidlo Prehrať alebo Pozastaviť
2. Dlhým stlačením a podržaním na 5 sekúnd vymažete zoznam párovania. Automaticky sa vypne.

DK Afspil/pause

1. Klik for at afspille eller sætte på pause
2. Tryk længe og hold i 5 sekunder for at rydde parringslisten. Den lukker automatisk ned.

HU Lejátszás/Szünet

1. Kattintson a Lejátszás vagy Szünet lehetőségre
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a párosítási lista törléséhez. Automatikusan leáll.

NO Spill av/pause

1. Klikk for å spille av eller sette på pause
2. Hold inne i 5 sekunder for å slette sammenkoblingslisten. Den vil automatisk slå seg av.

TUR Oynat/Duraklat

1. Oynatmak veya Duraklatmak için tıklayın
2. Eşleştirme listesini temizlemek için 5 saniye boyunca uzun süre basılı tutun. Otomatik olarak kapanacaktır.

ID Putar/Jeda

1. Klik untuk Memutar atau Menjeda
2. Tekan lama dan tahan selama 5 detik untuk menghapus daftar pasangan. Perangkat akan mati secara otomatis.

AE تشغيل/إيقاف مؤقت

1. انقر للتشغيل أو الإيقاف المؤقت
2. اضغط مطولاً لمدة 5 ثوانٍ لمسح قائمة الاقتران. سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا.



EN Party Mode

1. Connect one unit Storm Lite with mobile phone
2. Short press power button on all Storm Lite, up to 99 units could connect together
3. Short press on power button again to quit party mode

FR Mode fête

1. Connectez une unité Storm Lite à un téléphone portable
2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de toutes les unités Storm Lite, jusqu'à 99 unités peuvent se connecter ensemble
3. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode fête

PL Tryb imprezy

1. Podłącz jedną jednostkę Storm Lite do telefonu komórkowego
2. Naciśnij krótko przycisk zasilania na wszystkich Storm Lite, do 99 jednostek może się połączyć
3. Naciśnij krótko przycisk zasilania ponownie, aby wyjść z trybu imprezy

CHS 派对模式

1. 将一台 Storm Lite 与手机连接
2. 短按所有 Storm Lite 上的电源按钮，最多可连接 99 台
3. 再次短按电源按钮退出派对模式

CHT 派對模式

1. 將一台 Storm Lite 與手機連接
2. 短按所有 Storm Lite 上的電源按鈕，最多可連接 99 個設備
3. 再次短按電源按鈕退出派對模式

SV Festläge

1. Anslut en enhet Storm Lite med mobiltelefon
2. Kort tryck på strömbrytaren på alla Storm Lite, upp till 99 enheter kan anslutas
3. Tryck kort på strömbrytaren igen för att avsluta partyläget

JP パーティーモード

1. 1 台の Storm Lite を携帯電話に接続します
2. すべての Storm Lite の電源ボタンを短く押します。最大 99 台まで接続できます
3. パーティー モード を終了するには、もう一度電源ボタンを短く押します

KR 파티 모드

1. Storm Lite 한 대를 휴대전화에 연결
2. 모든 Storm Lite의 전원 버튼을 짧게 누르면 최대 99대까지 연결 가능
3. 전원 버튼을 다시 짧게 누르면 파티 모드 종료

RU Режим вечеринки

1. Подключите одно устройство Storm Lite к мобильному телефону
2. Коротко нажмите кнопку питания на всех устройствах Storm Lite, можно подключить до 99 устройств одновременно
3. Коротко нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выйти из режима вечеринки

DE Party-Modus

1. Verbinden Sie ein Storm Lite-Gerät mit dem Mobiltelefon.
2. Drücken Sie kurz die Einschalttaste an allen Storm Lite-Geräten. Bis zu 99 Geräte können miteinander verbunden werden.
3. Drücken Sie erneut kurz die Einschalttaste, um den Partymodus zu beenden.

CZ Párty režim

1. Verbinden Sie ein Storm Lite-Gerät mit dem Mobiltelefon.
2. Drücken Sie kurz die Einschalttaste an allen Storm Lite-Geräten. Bis zu 99 Geräte können miteinander verbunden werden.
3. Drücken Sie erneut kurz die Einschalttaste, um den Partymodus zu beenden.

SK Párty režim

1. Pripojte jednu jednotku Storm Lite k mobilnému telefónu
2. Krátkym stlačením tlačidla napájania na všetkých Storm Lite sa môže spojiť až 99 jednotiek
3. Opätovným krátkym stlačením tlačidla napájania ukončíte režim párty

DK Festtilstand

1. Forbind én enhed Storm Lite med mobiltelefon
2. Kort tryk på tænd/sluk-knappen på alle Storm Lite, op til 99 enheder kan forbindes
3. Tryk kort på tænd/sluk-knappen igen for at afslutte festtilstand

HU Party mód

1. Csatlakoztasson egy Storm Lite egységet a mobiltelefonhoz
2. Röviden nyomja meg az összes Storm Lite bekapcsológombját, akár 99 egység is csatlakoztatható egymáshoz
3. Nyomja meg ismét röviden a bekapcsológombot a party módból való kilépéshez

NO Festmodus

1. Koble en enhet Storm Lite til mobiltelefonen
2. Kort trykk på strømknappen på alle Storm Lite, opptil 99 enheter kan kobles sammen
3. Trykk kort på strømknappen igjen for å avslutte festmodus

TUR Parti Modu

1. Bir ünite Storm Lite'ı cep telefonuna bağlayın
2. Tüm Storm Lite'larda güç düğmesine kısa basın, 99 üniteye kadar birbirine bağlanabilir
3. Parti modundan çıkmak için güç düğmesine tekrar kısa basın

ID Mode Pesta

1. Hubungkan satu unit Storm Lite dengan ponsel
2. Tekan sebentar tombol daya pada semua Storm Lite, hingga 99 unit dapat terhubung bersama
3. Tekan sebentar tombol daya lagi untuk keluar dari mode pesta

AE وضع الحفلة

1. قم بتوصيل وحدة Storm Lite واحدة بالهاتف المحمول
2. اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة في جميع وحدات Storm Lite، ويمكن توصيل ما يصل إلى 99 وحدة معًا
3. اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة مرة أخرى للخروج من وضع الحفلة



EN **Bass Boost**

Short press to boost bass or turn of bass.

FR **Amplification des basses**

Appuyez brièvement pour augmenter les basses ou les désactiver.

PL **Wzmocnienie basów**

Naciśnij krótko, aby podbić lub wyłączyć bas.

CHS **低音增强**

短按可增强低音或关闭低音。

CHT **低音增強**

短按可增強低音或關閉低音。

SV **Basförstärkning**

Kort tryck för att förstärka basen eller stänga av basen.

JP **ベースブースト**

短く押すと低音が増幅され、低音がオフになります。

KR **베이스 부스트**

짧게 누르면 베이스를 강화하거나 끕니다.

RU **Усиление басов**

Короткое нажатие для усиления или выключения басов.

DE **Bassverstärkung**

Kurz drücken, um den Bass zu verstärken oder auszuschalten.

CZ **Zesílení basů**

Krátkým stisknutím zvýrazníte basy nebo změníte basy.

SK **Zosilnenie basov**

Krátkym stlačením zvýrazníte basy alebo zmeníte basy.

DK **Bas Boost**

Kort tryk for at forstærke bassen eller slå bas.

HU **Bass Boost**

Röviden nyomja meg a mélyhang kiemeléséhez vagy a mélyhang elforgatásához.

NO **Bass Boost**

Kort trykk for å øke bassen eller slå av bassen.

TUR **Bas Güçlendirme**

Bası artırmak veya bası kapatmak için kısa basın.

ID **Penguat Bass**

Tekan sebentar untuk meningkatkan bass atau mematikan bass.

AE **تعزيز الجهير**

اضغط لفترة قصيرة لتعزيز صوت الجهير أو إيقاف صوت الجهير.



EN Switch modes

1. Short press to switch between AUX, USB, Bluetooth modes.
2. Press and hold for 2 seconds to disconnect the current connection.

FR Réinitialiser

1. Appuyez brièvement pour basculer entre les modes AUX, USB et Bluetooth.
2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour déconnecter la connexion actuelle.

PL Zmień tryby

1. Naciśnij krótko, aby przełączać się między trybami AUX, USB,
Bluetooth. 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby rozłączyć
bieżące połączenie.

CHS 切换模式

1. 短按可在 AUX、USB、蓝牙模式之间切换。
2. 长按 2 秒可断开当前连接。

CHT 切換模式

1. 短按可在 AUX、USB、藍牙模式之間切換。
2. 按住 2 秒可中斷目前連線。

SV Växla lägen

1. Kort tryck för att växla mellan lägena AUX, USB, Bluetooth.
2. Tryck och håll ned i 2 sekunder för att koppla bort den aktuella anslutningen.

JP モードを切り替える

1. 短く押すと、AUX、USB、Bluetooth モードが切り替わります。
2. 2 秒間押し続けると、現在の接続が切断されます。

KR 모드 전환

1. AUX, USB, Bluetooth 모드를 전환하려면 짧게 누르세요.
2. 2초간 길게 눌러 현재 연결을 끊습니다.

RU Переключение режимов

1. Короткое нажатие для переключения между режимами AUX, USB, Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы отключить текущее соединение.

DE Modi wechseln

1. Kurz drücken, um zwischen den Modi AUX, USB und Bluetooth zu wechseln.
2. 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die aktuelle Verbindung zu trennen.

CZ Přepínání režimů

1. Krátkým stisknutím přepnete mezi režimy AUX, USB, Bluetooth.
2. Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund odpojíte aktuální připojení.

SK Prepínajte režimy

1. Krátkym stlačením prepínate medzi režimami AUX, USB, Bluetooth.
2. Stlačením a podržaním na 2 sekundy odpojíte aktuálne pripojenie.

DK Skift tilstande

1. Kort tryk for at skifte mellem AUX, USB, Bluetooth-tilstande.
2. Tryk og hold i 2 sekunder for at afbryde den aktuelle forbindelse.

HU Módok váltása

1. Rövid megnyomásával válthat az AUX, USB, Bluetooth módok között.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az aktuális kapcsolat megszakításához.

NO Bytt modus

1. Kort trykk for å bytte mellom AUX, USB, Bluetooth-modus.
2. Trykk og hold i 2 sekunder for å koble fra gjeldende tilkobling.

TUR Modları değiştir

1. AUX, USB, Bluetooth modları arasında geçiş yapmak için kısa basın.
2. Mevcut bağlantıyı kesmek için 2 saniye basılı tutun.

ID Beralih mode

1. Tekan sebentar untuk beralih antara mode AUX, USB, Bluetooth.
2. Tekan dan tahan selama 2 detik untuk memutus sambungan saat ini.

AE تبديل الأوضاع

1. اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين أوضاع AUX وUSB وBluetooth.
2. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لفصل الاتصال الحالي.

EN Technical Specification

Model: NowGo Storm Lite
Bluetooth version:5.3
Waterproof:IPX7
Speaker unit: Tweeter (L/R):2*10W
Woofer (L/R):2*30W
Passive Radiator: 2pcs
Rated output power: 80W
Net weight of product: 3000g
Dimension:340*154*164mm
Playback mode: Bluetooth/USB/AUX
Decoding format: APE,FLAC, MP3, WMA, WAV
Power supply: 7.2V/5000mAh rechargeable lithium battery
Charging input: 5V/3A,9V/2A,12V/1.67A,15V/2A,20V/1.5A
Power bank output: USB 5V 2A
Play battery life: Approximately 12 hours (depending on volume)

Warning

To protect the battery life, it is recommended to fully charge speaker once every 3 months.
Unplug the charger in time after charging is completed, which can reduce the pressure on the battery and extend its life.
Do not wait until the battery is completely exhausted before charging. Moderate charging can keep the battery in a healthy state.
Do not expose the speaker to liquids without cable connection. Do not expose to water while charging. It may result in permanent damage to the speaker or power source.
After a liquid spill or rinse, do not charge your speaker until it's completely dry and clean. Charging when wet might damage your speaker.

FR Spécifications techniques

Modèle : NowGo Storm Lite
Version Bluetooth : 5.3
Étanche : IPX7
Haut-parleur : Tweeter (G/D) : 2 x 10 W
Woofer (G/D) : 2 x 30 W
Radiateur passif : 2 pièces
Puissance de sortie nominale : 80 W
Poids net du produit : 3 000 g
Dimension : 340 x 154 x 164 mm
Mode de lecture : Bluetooth/USB/AUX
Format de décodage : APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
Alimentation : batterie au lithium rechargeable 7,2 V/5 000 mAh
Entrée de charge : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Sortie de la batterie externe : USB 5 V 2 A
Autonomie de la batterie de lecture : environ 12 heures (selon le volume)

Avertissement

Pour préserver la durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger complètement l'enceinte une fois tous les 3 mois.
Débranchez le chargeur à temps une fois la charge terminée, ce qui peut réduire la pression sur la batterie et prolonger sa durée de vie.
N'attendez pas que la batterie soit complètement épuisée avant de la charger. Une charge modérée peut maintenir la batterie en bon état.
N'exposez pas l'enceinte à des liquides sans connexion par câble. Ne l'exposez pas à l'eau pendant la charge. Cela pourrait endommager définitivement l'enceinte ou la source d'alimentation.
Après un déversement ou un rinçage de liquide, ne chargez pas votre enceinte tant qu'elle n'est pas complètement sèche et propre. La charge lorsqu'elle est mouillée peut endommager votre enceinte.

PL Specyfikacja techniczna

Model: NowGo Storm Lite
Wersja Bluetooth: 5.3
Wodoodporność: IPX7
Jednostka głośnikowa: Głośnik wysokotonowy (L/R): 2*10 W
Głośnik niskotonowy (L/R): 2*30 W
Radiator pasywny: 2 szt.
Moc wyjściowa znamionowa: 80 W
Masa netto produktu: 3000 g
Wymiary: 340*154*164 mm
Tryb odtwarzania: Bluetooth/USB/AUX
Format dekodowania: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 7,2 V/5000 mAh
Wejście ładowania: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Wyjście powerbanku: USB 5 V 2 A
Czas odtwarzania na baterii: około 12 godzin (w zależności od głośności)

Ostrzeżenie

Aby chronić żywotność baterii, zaleca się pełne ładowanie głośnika raz na 3 miesiące.
Odłącz ładowarkę na czas po zakończeniu ładowania, co może zmniejszyć nacisk na baterię i wydłużyć jej żywotność.
Nie czekaj, aż bateria będzie całkowicie rozładowana przed ładowaniem. Umiarkowane ładowanie może utrzymać baterię w zdrowym stanie.
Nie wystawiaj głośnika na działanie płynów bez połączenia kablowego. Nie wystawiaj go na działanie wody podczas ładowania. Może to spowodować trwałe uszkodzenie głośnika lub źródła zasilania.
Po rozlaniu płynu lub wypłukaniu nie ładuj głośnika, dopóki nie będzie całkowicie suchy i czysty. Ładowanie, gdy jest mokry, może uszkodzić głośnik.

CHS 技术规格

型号：NowGo Storm Lite
蓝牙版本：5.3
防水：IPX7
扬声器单元：高音扬声器（L/R）：2*10W
低音扬声器（L/R）：2*30W
无源辐射器：2个
额定输出功率：80W
产品净重：3000g
尺寸：340*154*164mm
播放模式：蓝牙/USB/AUX
解码格式：APE、FLAC、MP3、WMA、WAV
电源：7.2V/5000mAh可充电锂电池
充电输入：5V/3A、9V/2A、12V/1.67A、15V/2A、20V/1.5A
移动电源输出：USB 5V 2A
播放续航时间：约12小时（取决于音量）

警示语

为了保护电池寿命，建议每3个月为扬声器完全充电一次。
充电完成后及时拔掉充电器，可以减轻对电池的压力，延长其使用寿命。
不要等到电池完全耗尽才充电。适度的充电可以保持电池处于健康状态。
请勿在未连接电缆的情况下将扬声器暴露于液体中。请勿在充电时暴露于水中。这可能会对扬声器或电源造成永久性损坏。
在发生液体溢出或冲洗后，在完全干燥和清洁之前不要给扬声器充电。在潮湿时充电可能会损坏扬声器。

CHT 技術規格

型號：NowGo Storm Lite
藍牙版本：5.3
防水：IPX7
喇叭單元：高音喇叭（L/R）：2*10W
低音揚聲器（左/右）：2*30W
被動輻射器：2個
額定輸出功率：80W
產品淨重：3000g
尺寸：340*154*164mm
播放模式：藍牙/USB/AUX
解碼格式：APE,FLAC,MP3,WMA,WAV
電源：7.2V/5000mAh可充電鋰電池
充電輸入：5V/3A、9V/2A、12V/1.67A、15V/2A、20V/1.5A
行動電源輸出：USB 5V 2A
播放電池壽命：約12小時（取決於音量）

警示語

為了保護電池壽命，建議每3個月為揚聲器完全充電一次。
充電完成後及時拔掉充電器，可減輕對電池的壓力，延長其使用壽命。
不要等到電池完全耗盡才充電。適度的充電可以保持電池處於健康狀態。
請勿在未連接電纜的情況下將揚聲器暴露於液體中。請勿在充電時暴露於水中。這可能會對揚聲器或電源造成永久性損壞。
在發生液體溢出或沖洗後，在完全乾燥和清潔之前不要給揚聲器充電。在潮濕時充電可能會損壞揚聲器。

SV teknisk specifikation

Modell: NowGo Storm Lite
Bluetooth-version: 5.3
Vattentät: IPX7
Högtalarenhet: Tweeter (L/R):2*10W
Bashögtalare (L/R):2*30W
Passiv Kylare: 2st
Nominell uteffekt: 80W
Produktens nettovikt: 3000g
Mått: 340*154*164mm
Uppspelningsläge: Bluetooth/USB/AUX
Avkodningsformat: APE,FLAC, MP3, WMA, WAV
Strömförsörjning: 7,2V/5000mAh uppladdningsbart litiumbatteri
Laddningsingång: 5V/3A,9V/2A,12V/1.67A,15V/2A,20V/1.5A
Strömbanksutgång: USB 5V 2A
Spela batteritid: Cirka 12 timmar (beroende på volym)

Varning

För att skydda batteriets livslängd rekommenderas att högtalaren laddas helt var tredje månad.
Koppla ur laddaren i tid efter att laddningen är klar, vilket kan minska trycket på batteriet och förlänga dess livslängd.
Vänta inte tills batteriet är helt urladdat innan du laddar. Måttlig laddning kan hålla batteriet i ett hälsosamt tillstånd.
Utsätt inte högtalaren för vätskor utan kabelanslutning. Utsätt inte för vatten under laddning. Det kan resultera i permanent skada på högtalaren eller strömkällan.
Efter vätskespill eller sköljning, ladda inte högtalaren förrän den är helt torr och ren. Att ladda när det är vått kan s kada din högtalare.

JP 技術仕様

モデル: NowGo Storm Lite
Bluetooth バージョン:5.3
防水:IPX7
スピーカーユニット:ツイーター (L/R):2*10W
ウーファー (L/R):2*30W
パッシブラジエーター: 2個
定格出力: 80W
製品の正味重量: 3000g
寸法:340*154*164mm
再生モード : Bluetooth/USB/AUX
デコード形式: APE、FLAC、MP3、WMA、WAV
電源: 7.2V/5000mAh 充電式リチウム電池
充電入力: 5V/3A、9V/2A、12V/1.67A、15V/2A、20V/1.5A
パワーバンク出力: USB 5V 2A
再生バッテリー寿命: 約12時間 (音量によって異なります)

警告

バッテリー寿命を保護するために、3 か月に 1 回スピーカーを完全に充電することをお勧めします。
充電が完了したら、すぐに充電器を取り外してください。これにより、バッテリーへの負担が軽減され、寿命が延びます。
バッテリーが完全に消耗するまで充電を待たないでください。適度に充電することで、バッテリーを良好な状態に保つことができます。
ケーブルを接続していない状態でスピーカーを液体にさらさないでください。充電中に水にさらさないでください。スピーカーまたは電源に永久的な損傷を与える可能性があります。
液体をこぼしたり洗い流したりした後は、完全に乾いてきれいになるまでスピーカーを充電しないでください。濡れた状態で充電すると、スピーカーが損傷する可能性があります。

KR 기술 사양

모델: NowGo Storm Lite
블루투스 버전: 5.3
방수: IPX7
스피커 유닛: 트위터(좌/우): 2*10W
우퍼(좌/우): 2*30W
패시브 라디에이터: 2개
정격 출력 전력: 80W
제품 순중량: 3000g
크기: 340*154*164mm
재생 모드: 블루투스/USB/AUX
디코딩 형식: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
전원 공급 장치: 7.2V/5000mAh 충전식 리튬 배터리
충전 입력: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A, 15V/2A, 20V/1.5A
파워뱅크 출력: USB 5V 2A
재생 배터리 수명: 약 12시간(볼륨에 따라 다름)

경고

배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번씩 스피커를 완전히 충전하는 것이 좋습니다.
충전이 완료된 후 적절한 시기에 충전기를 뽑아 배터리에 가해지는 압력을 줄이고 수명을 연장할 수 있습니다.
배터리가 완전히 방전될 때까지 기다리지 말고 충전하세요. 적당히 충전하면 배터리를 건강한 상태로 유지할 수 있습니다.
케이블 연결 없이 스피커를 액체에 노출시키지 마세요. 충전하는 동안 물에 노출시키지 마세요. 스피커나 전원이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
액체를 쏟거나 헹군 후에는 스피커가 완전히 마르고 깨끗해질 때까지 충전하지 마세요. 젖은 상태에서 충전하면 스피커가 손상될 수 있습니다.

RU Технические характеристики

Модель: NowGo Storm Lite
Версия Bluetooth: 5.3
Водонепроницаемость: IPX7
Акустическая система: твитер (Л/П): 2*10 Вт
Низкочастотный динамик (Л/П): 2*30 Вт
Пассивный излучатель: 2 шт.
Номинальная выходная мощность: 80 Вт
Вес нетто продукта: 3000 г
Размеры: 340*154*164 мм
Режим воспроизведения: Bluetooth/USB/AUX
Формат декодирования: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
Источник питания: литиевая аккумуляторная батарея 7,2 В/5000 мАч
Вход для зарядки: 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1,67 А, 15 В/2 А, 20 В/1,5 А
Выход внешнего аккумулятора: USB 5 В 2 А
Время работы от аккумулятора: около 12 часов (в зависимости от громкости)

Предупреждение

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, рекомендуется полностью заряжать динамик каждые 3 месяца.
Вовремя отключайте зарядное устройство после завершения зарядки, что может снизить давление на аккумулятор и продлить срок его службы.
Не ждите, пока аккумулятор полностью разрядится перед зарядкой. Умеренная зарядка может поддерживать аккумулятор в работоспособном состоянии.
Не подвергайте динамик воздействию жидкостей без кабельного подключения. Не подвергайте его воздействию воды во время зарядки. Это может привести к необратимому повреждению динамика или источника питания.
После проливания или промывания жидкостью не заряжайте динамик, пока он полностью не высохнет и не очистится. Зарядка мокрого динамика может повредить динамик.

DE Technische Spezifikation

Modell: NowGo Storm Lite
Bluetooth-Version: 5.3
Wasserdicht: IPX7
Lautsprechereinheit: Hochtöner (L/R): 2 x 10 W
Tieftöner (L/R): 2 x 30 W
Passiver Radiator: 2 Stück
Nennausgangsleistung: 80 W
Nettogewicht des Produkts: 3000 g
Abmessungen: 340 x 154 x 164 mm
Wiedergabemodus: Bluetooth/USB/AUX
Dekodierformat: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
Stromversorgung: wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 7,2 V/5000 mAh
Ladeeingang: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A
Powerbank-Ausgang: USB 5 V 2 A
Akkulaufzeit: ca. 12 Stunden (je nach Lautstärke)

Warnung

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, wird empfohlen, den Lautsprecher alle 3 Monate vollständig aufzuladen.
Ziehen Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs rechtzeitig aus der Steckdose. Dadurch wird die Belastung der Batterie verringert und ihre Lebensdauer verlängert.
Warten Sie mit dem Aufladen nicht, bis die Batterie vollständig entladen ist. Mäßiges Aufladen kann die Batterie in einem gesunden Zustand halten.
Setzen Sie den Lautsprecher ohne Kabelverbindung keinen Flüssigkeiten aus. Setzen Sie ihn während des Ladevorgangs keinem Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Lautsprecher oder an der Stromquelle führen.
Laden Sie Ihren Lautsprecher nach dem Verschütten oder Abspülen mit Flüssigkeit erst auf, wenn er vollständig trocken und sauber ist. Das Aufladen im nassen Zustand kann Ihren Lautsprecher beschädigen.

CZ Technická specifikace

Model: NowGo Storm Lite
Verze Bluetooth: 5.3
Vodotěsnost: IPX7
Reproduktorová jednotka: Tweeter (L/R): 2*10W
Basový reproduktor (L/R): 2*30W
Pasivní radiátor: 2ks
Jmenovitý výstupní výkon: 80W
Čistá hmotnost produktu: 3000 g
Rozměr: 340*154*164mm
Režim přehrávání: Bluetooth/USB/AUX
Formát dekódování: APE,FLAC, MP3, WMA, WAV
Napájení: 7,2V/5000mAh dobíjecí lithiová baterie
Nabíjecí vstup: 5V/3A,9V/2A,12V/1,67A,15V/2A,20V/1,5A
Výstup powerbanky: USB 5V 2A
Výdrž baterie přehrávání: Přibližně 12 hodin (v závislosti na hlasitosti)

Varování

Pro ochranu životnosti baterie se doporučuje reproduktor plně nabít každé 3 měsíce.
Po dokončení nabíjení včas odpojte nabíječku, což může snížit tlak na baterii a prodloužit její životnost.
Před nabíjením nečekejte, až se baterie zcela vybije. Mírné nabíjení může udržet baterii ve zdravém stavu.
Bez připojení kabelu nevystavujte reproduktor kapalinám. Během nabíjení nevystavujte vodě. Mohlo by dojít k trvalému poškození reproduktoru nebo zdroje napájení.
Po polití nebo opláchnutí reproduktor nenabíjejte, dokud nebude zcela suchý a čistý. Nabíjení za mokra může reproduktor poškodit.

SK Technická špecifikácia

Model: NowGo Storm Lite
Verzia Bluetooth: 5.3
Vodotesnosť: IPX7
Reproduktorová jednotka: Tweeter (L/R): 2*10W
Basový reproduktor (L/R): 2*30W
Pasívny radiátor: 2ks
Menovitý výstupný výkon: 80W
Čistá hmotnosť produktu: 3000 g
Rozmer: 340*154*164mm
Režim prehrávania: Bluetooth/USB/AUX
Formát dekódovania: APE,FLAC, MP3, WMA, WAV
Napájanie: 7,2V/5000mAh nabíjateľná lítiová batéria
Nabíjací vstup: 5V/3A,9V/2A,12V/1,67A,15V/2A,20V/1,5A
Výstup powerbanky: USB 5V 2A
Výdrž batérie prehrávania: Približne 12 hodín (v závislosti od hlasitosti)

POZOR

Pre ochranu životnosti batérie sa odporúča reproduktor úplne nabiť každé 3 mesiace.
Po dokončení nabíjania nabíjačku včas odpojte, čo môže znížiť tlak na batériu a predĺžiť jej životnosť.
Pred nabíjaním nečakajte, kým sa batéria úplne vybije. Mierne nabíjanie môže udržať batériu v dobrom stave.
Bez káblového pripojenia nevystavujte reproduktor kvapalinám. Počas nabíjania nevystavujte pôsobeniu vody. Môže to viesť k trvalému poškodeniu reproduktora alebo zdroja napájania.
Po rozliatí tekutiny alebo opláchnutí reproduktor nenabíjajte, kým nebude úplne suchý a čistý. Nabíjanie za mokra môže poškodiť váš reproduktor.

DK Teknisk specifikation

Model: NowGo Storm Lite
Bluetooth-version: 5.3
Vandtæt: lPX7
Højttalerenhed: Diskanthøjttaler (L/R):2*10W
Bashøjttaler (L/R):2*30W
Passiv Radiator: 2 stk
Nominel udgangseffekt: 80W
Produktets nettovægt: 3000g
Dimensioner: 340*154*164mm
Afspilningstilstand: Bluetooth/USB/AUX
Afkodningsformat: APE,FLAC, MP3, WMA, WAV
Strømforsyning: 7,2V/5000mAh genopladeligt lithiumbatteri
Opladningsindgang: 5V/3A,9V/2A,12V/1,67A,15V/2A,20V/1,5A
Power bank output: USB 5V 2A
Spil batterilevetid: Cirka 12 timer (afhængig af lydstyrke)

Advarsel

For at beskytte batteriets levetid anbefales det at oplade højttaleren helt hver 3. måned.
Tag opladeren ud i tide, efter at opladningen er afsluttet, hvilket kan reducere trykket på batteriet og forlænge dets levetid.
Vent ikke, til batteriet er helt opbrugt, før du oplader. Moderat opladning kan holde batteriet i en sund tilstand.
Udsæt ikke højttaleren for væsker uden kabelforbindelse. Udsæt ikke for vand under opladning. Det kan resultere i permanent skade på højttaleren eller strømkilden.
Efter væskespild eller skylning må du ikke oplade din højttaler, før den er helt tør og ren. Opladning, når den er våd, kan beskadige din højttaler.

HU Műszaki előírás

Modell: NowGo Storm Lite
Bluetooth verzió: 5.3
Vízálló: lPX7
Hangszóró egység: Magassugárzó (bal/jobb): 2*10W
Mélysugárzó (bal/jobb): 2*30W
Passzív radiátor: 2db
Névleges kimeneti teljesítmény: 80W
A termék nettó tömege: 3000g
Méretek: 340*154*164mm
Lejátszási mód: Bluetooth/USB/AUX
Dekódolási formátum: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
Tápellátás: 7,2V/5000mAh újratölthető lítium akkumulátor
Töltő bemenet: 5V/3A,9V/2A,12V/1.67A,15V/2A,20V/1.5A
Power bank kimenet: USB 5V 2A
Lejátszási akkumulátor-élettartam: Körülbelül 12 óra (a hangerőtől függően)

Figyelmeztetés

Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében ajánlatos a hangszórót 3 havonta egyszer teljesen feltölteni.
A töltés befejezése után időben húzza ki a töltőt, ami csökkentheti az akkumulátorra nehezedő nyomást és meghosszabbíthatja annak élettartamát.
Töltés előtt ne várja meg, amíg az akkumulátor teljesen lemerül. A mérsékelt töltés az akkumulátort egészséges állapotban tarthatja.
Kábelcsatlakozás nélkül ne tegye ki a hangszórót folyadéknak. Töltés közben ne tegye ki víz hatásának. Ez a hangszóró vagy az áramforrás maradandó károsodását okozhatja.
Folyadék kiömlése vagy öblítése után ne töltse fel a hangszórót, amíg az teljesen meg nem száradt és tiszta.
A nedves töltés károsíthatja a hangszórót.

NO Teknisk spesifikasjon

Modell: NowGo Storm Lite
Bluetooth-versjon: 5.3
Vanntett: lPX7
Høyttalerenhet: Diskanthøyttaler (V/H):2*10W
Basshøyttaler (V/H):2*30W
Passiv Radiator: 2stk
Nominell utgangseffekt: 80W
Nettovekt av produktet: 3000g
Dimensjon: 340*154*164mm
Avspillingsmodus: Bluetooth/USB/AUX
Dekodingsformat: APE,FLAC, MP3, WMA, WAV
Strømforsyning: 7,2V/5000mAh oppladbart litiumbatteri
Ladeinngang: 5V/3A,9V/2A,12V/1,67A,15V/2A,20V/1,5A
Strømbankutgang: USB 5V 2A
Spillebatterilevetid: Omtrent 12 timer (avhengig av volum)

Advarsel

For å beskytte batterilevetiden, anbefales det å lade høyttaleren helt hver tredje måned.
Koble fra laderen i tide etter at ladingen er fullført, noe som kan redusere trykket på batteriet og forlenge levetiden.
Ikke vent til batteriet er helt utladet før du lader. Moderat lading kan holde batteriet i en sunn tilstand.
Ikke utsett høyttaleren for væsker uten kabeltilkobling. Ikke utsett for vann under lading. Det kan føre til permanent skade på høyttaleren eller strømkilden.
Etter væskesøl eller skylling, ikke lad høyttaleren før den er helt tørr og ren. Lading når den er våt kan skade høyttaleren.

TUR Teknik Özellikler

Model: NowGo Storm Lite
Bluetooth sürümü: 5.3
Su geçirmez: lPX7
Hoparlör ünitesi: Tweeter (L/R): 2*10W
Woofer (L/R): 2*30W
Pasif Radyatör: 2 adet
Anma çıkış gücü: 80W
Ürünün net ağırlığı: 3000g
Boyut: 340*154*164mm
Oynatma modu: Bluetooth/USB/AUX
Kod çözme biçimi: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV
Güç kaynağı: 7.2V/5000mAh şarj edilebilir lityum pil
Şarj girişi: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A, 15V/2A, 20V/1.5A
Güç bankası çıkışı: USB 5V 2A
Pil ömrü: Yaklaşık 12 saat (ses seviyesine bağlı olarak)

Uyarı

Pil ömrünü korumak için hoparlörü her 3 ayda bir tam olarak şarj etmeniz önerilir.
Şarj tamamlandıktan sonra şarj cihazını zamanında çıkarın, bu pil üzerindeki basıncı azaltabilir ve ömrünü uzatabilir.
Şarj etmeden önce pil tamamen bitene kadar beklemeyin. Orta düzeyde şarj, pili sağlıklı bir durumda tutabilir.
Hoparlörü kablo bağlantısı olmadan sıvılara maruz bırakmayın. Şarj sırasında suya maruz bırakmayın. Hoparlörde veya güç kaynağında kalıcı hasara neden olabilir.
Sıvı dökülmesi veya durulamadan sonra, hoparlörünüzü tamamen kuruyana ve temizlenene kadar şarj etmeyin.
Islakken şarj etmek hoparlörünüze zarar verebilir.

ID Spesifikasi Teknis

Model: NowGo Storm Lite
Versi Bluetooth: 5.3
Tahan air: IPX7
Unit speaker: Tweeter (L/R): 2*10W
Woofer (L/R): 2*30W
Radiator pasif: 2 buah
Daya keluaran terukur: 80W
Berat bersih produk: 3000g
Dimensi: 340*154*164mm
Mode pemutaran: Bluetooth/USB/AUX
Format dekode: APE,FLAC, MP3, WMA, WAV
Catu daya: Baterai lithium isi ulang 7.2V/5000mAh
Input pengisian daya: 5V/3A,9V/2A,12V/1.67A,15V/2A,20V/1.5A
Output bank daya: USB 5V 2A
Masa pakai baterai pemutar: Sekitar 12 jam (tergantung volume)

Peringatan

Untuk melindungi masa pakai baterai, sebaiknya isi daya speaker hingga penuh setiap 3 bulan sekali.
Cabut pengisi daya tepat waktu setelah pengisian daya selesai, yang dapat mengurangi tekanan pada baterai dan memperpanjang masa pakainya.
Jangan menunggu hingga baterai benar-benar habis sebelum mengisi daya. Pengisian daya sedang dapat menjaga baterai dalam kondisi prima.
Jangan biarkan speaker terkena cairan tanpa sambungan kabel. Jangan biarkan speaker terkena air saat mengisi daya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada speaker atau sumber daya.
Setelah terkena tumpahan cairan atau membilasnya, jangan isi daya speaker hingga benar-benar kering dan bersih. Mengisi daya saat basah dapat merusak speaker.

Made in China

AE المواصفات الفنية

الموديل: NowGo Storm Lite
إصدار البلوتوث: 5.3
مقاوم للماء: IPX7
وحدة مكبر الصوت: مكبر صوت عالي التردد (يسار/يمين): 2*10 وات
مكبر صوت منخفض التردد (يسار/يمين): 2*30 وات
مشع سلبي: قطعتان
قوة الخرج المقدرة: 80 وات
الوزن الصافي للمنتج: 3000 جرام
الأبعاد: 340*154*164 مم
وضع التشغيل: بلوتوث/يو إس بي/إيه يو إكس
تنسيق فك التشفير: APE،FLAC،MP3،WMA،WAV
مصدر الطاقة: بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن 7.2 فولت/5000 مللي أمبير في الساعة
مدخل الشحن: 5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/2 أمبير، 12 فولت/1.67 أمبير، 15 فولت/2 أمبير، 20 فولت/1.5 أمبير
مخرج بنك الطاقة: يو إس بي 5 فولت 2 أمبير
عمر بطارية التشغيل: حوالي 12 ساعة (حسب مستوى الصوت)

تحذير

لحماية عمر البطارية، يوصى بشحن السماعة بالكامل مرة كل 3 أشهر.
افصل الشاحن في الوقت المناسب بعد اكتمال الشحن، مما قد يقلل الضغط على البطارية ويطيل عمرها.
لا تنتظر حتى تنفد البطارية تمامًا قبل الشحن. يمكن أن يحافظ الشحن المعتدل على البطارية في حالة صحية.لا تعرض السماعة للسوائل دون توصيل الكابل. لا تعرضها للماء أثناء الشحن. قد يؤدي ذلك إلى تلف دائم للسماعة أو مصدر الطاقة.
بعد انسكاب السائل أو شطفه، لا تشحن السماعة حتى تجف تمامًا وتصبح نظيفة. قد يؤدي الشحن عندما تكون مبللة إلى إتلاف السماعة.

NOW:GO
NowGo International Co.,Ltd
www.nowgoav.com
Made in China



EN **RGB Light**

Short press to switch five light effects and light off

JP **RGBライト**

短く押すと5つのライト効果とライトオフが切り替わります

DK **RGB lys**

Kort tryk for at skifte fem lyseffekter og slukke lyset

FR **Lumière RVB**

Appuyez brièvement pour activer cinq effets lumineux et éteindre la lumière

KR **RGB 조명**

짧게 눌러서 5가지 조명 효과를 전환하고 조명을 끕니다.

HU **RGB fény**

Rövid megnyomásával öt fényeffektust kapcsol ki és kikapcsol

PL **Światło RGB**

Krótkie naciśnięcie powoduje przełączenie pięciu efektów świetlnych i wyłączenie światła

RU **RGB-свет**

Короткое нажатие для переключения пяти световых эффектов и выключения света

NO **RGB lys**

Kort trykk for å slå fem lyseffekter og lys av

CHS **RGB 灯**

短按切换五种灯光效果并关闭灯光

DE **RGB-Licht**

Kurz drücken, um fünf Lichteffekte ein- und auszuschalten

TUR **RGB Işık**

Beş ışık efektini açıp kapatmak için kısa basın

CHT **RGB 燈**

短按切換五種燈光效果並關閉燈光

CZ **RGB světlo**

Krátkým stisknutím přepnete pět světelných efektů a vypnete světlo

ID **Lampu RGB**

Tekan sebentar untuk mengganti lima efek cahaya dan mematikan lampu

SV **RGB-ljus**

Kort tryck för att växla fem ljuseffekter och släcka ljuset

SK **RGB svetlo**

Krátkym stlačením prepnete päť svetelných efektov a vypnete svetlo

AE **RGB ضوء**

اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين خمسة تأثيرات ضوئية وإيقاف الإضاءة