MOBILINE+

MANUAL

EN. *DK. *NO.
SE. *DE. *ES.
FR. *NL. *PL.

EN.* USER GUIDE

> POWER BANK

PRODUCT INTRODUCTION

* The power bank can charge Macbook, Laptop, iPhone, smartphones and other electronic devices.
* The capacity of 27.000mAh with 100W fast charging improves the charging experience.

PRODUCT OVERVIEW

1. Digital display
2. Power button
3. Micro-USB input
4. USB-A 1 output
5. USB-A 2 output
6. USB-C input & output





CHARGING LAPTOP & MOBILE PHONE

The green ⚡ will light up, for 100W & 22.5W fast charging.

①



(USB-C output 100W max)

②



(USB-A 1 & USB-A 2 output)

③



(USB-C output)

IN THE BOX

1x Power bank
1x 100W USB-C fast charging cable
1x User guide

USING THE POWERBANK

* The power bank works best if it's used daily.
* If the power bank is put aside in a long period, please keep the capacity on 50% and charge the power bank every 3 months.

WARNINGS

* Keep the power bank away from water or other liquids.
* Keep the power bank away from hot environments.
* If you need to clean the power bank, please make sure the power is off.
* The environment temperature should be between 0-45° degrees.
* Do not disassemble the product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Battery:	27.000mAh / 97.2Wh
Micro-USB input:	5V⎓2A;9V⎓2A;12V⎓1.5A 18W (max)
USB-C Input:	5V⎓3A;9V⎓3A;12V⎓3A;15V⎓3A;20V⎓3.25A 65W (max)
USB-C Output:	5V⎓3A;9V⎓3A;12V⎓3A;15V⎓3A;20V⎓5A 100W (max)
USB-A 1 Output:	5V⎓2.4A;9V⎓2.0A;10V⎓2.25A (SCP);12V⎓1.5A 22.5W (max)
USB-A 2 Output:	5V⎓2.4A;9V⎓2.0A;10V⎓2.25A (SCP);12V⎓1.5A 22.5W (max)
Product weight:	Appr. 540g
Product size:	180.5x80x28.65mm

DK.* BRUGSANVISNING

> POWER BANK

PRODUKTINTRODUKTION

* Powerbanken kan oplade Macbook, Laptop, iPhone, smartphones og andre elektroniske enheder.
* Kapaciteten på 27.000mAh med 100W hurtig opladning forbedrer opladningsoplevelsen.

PRODUKTOVERSIGT

1. Digital skærm
2. Afbryderknap
3. Micro-USB-indgang
4. USB-A 1 udgang
5. USB-A 2-udgang
6. USB-C-indgang og -udgang





OPLADNING LAPTOP OG MOBIL

Den grønne ⚡ lyser til 100W og 22,5W hurtig opladning.

①



(USB-C udgang 100W maks)

②



(USB-A 1 & USB-A 2 udgang)

③



(USB-C udgang)

PAKKENS INDHOLD

1x Powerbank
1x 100W USB-C hurtigopladningskabel
1x brugervejledning

BRUG AF POWERBANK

* Powerbanken fungerer bedst, hvis den bruges dagligt.
* Hvis powerbanken ikke bruges i en længere periode, skal du holde kapaciteten på 50% og oplade powerbanken hver 3. måned.

ADVARSLER

* Hold powerbanken væk fra vand eller andre væsker.
* Hold powerbanken væk fra varme omgivelser.
* Hvis du har brug for at rengøre powerbanken, skal du sørg for, at strømmen till den er slukket.
* Omgivelsestemperaturen skal være mellem 0-45° grader.
* Du må ikke skille produktet ad.

SPECIFIKATIONER

Batteri:	27.000 mAh / 97,2Wh
Mikro-USB-indgang:	5 V⎓2 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1,5 A 18W (maks.)
USB-C-indgang:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3,25 A 65 W (maks.)
USB-C-udgang:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓5 A 100W (maks.)
USB-A 1-udgang:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (maks.)
USB-A 2-udgang:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (maks.)
Produktvægt:	Ca. 540 g
Produktstørrelse:	180,5x80x28,65 mm

NO.* BRUKSANVISNING

> STRØMBANK

PRODUKTINFORMASJON

* Strømbanken kan lade Macbook, bærbar datamaskin, iPhone, smarttelefoner og andre elektroniske enheter.
* Kapasiteten på 27.000mAh med 100W hurtiglading forbedrer ladeopplevelsen.

PRODUKTOVERSIKT

1. Digital skjerm
2. Av/på-knapp
3. Micro-USB-inngang
4. USB-A 1-utgang
5. USB-A 2-utgang
6. USB-C-inngang og -utgang





LADER BÆRBAR OG MOBIL

Den grønne ⚡ lyser opp for 100W og 22,5W hurtiglading.

①



(USB-C-utgang 100W maks)

②



(USB-A 1 og USB-A 2-utgang)

③



(USB-C-utgang)

I BOKSEN

1x Strømbank
1x 100W USB-C hurtig ladningskabel
1x Bruksanvisning

BRUK AV STRØMBANKEN

* Strømbanken fungerer best når den brukes daglig.
* Dersom strømbanken ikke skal brukes over en Lengre periode, bør kapasiteten være på 50 %, Og strømbanken lades hver 3. måned.

ADVARSLER

* Hold strømbanken unna vann eller andre væsker.
* Hold strømbanken unna varme omgivelser.
* Sørg for at strømmen er slått av dersom du trenger å rengjøre strømbanken.
* Omgivelsestemperaturen bør være mellom 0-45°.
* Produktet må ikke demonteres.

SPESIFIKASJONER

Batteri:	27 000 mAh / 97,2Wh
Micro-USB-inngang:	5 V⎓2 A; 9 V⎓2 A; 12V⎓1,5A 18 W (maks)
USB-C-inngang:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3,25 A 65 W (maks)
USB-C-utgang:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15V⎓3 A; 20 V⎓5 A 100 W (maks)
USB-A 1-utgang:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (maks)
USB-A 2-utgang:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,.25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (maks)
Produktvekt:	Ca. 540 g
Produktstørrelse:	180,5x80x28,65 mm

SE.* BRUKSANVISNING

> POWERBANK

PRODUKTINTRODUKTION

* Denna Powerbank kan ladda Macbook, Laptop, iPhone, smartphones och andra elektroniska enheter.
* Kapaciteten på 27.000mAh med 100W snabbladdning förbättrar laddningsupplevelsen.

PRODUKTÖVERSIKT

1. Digital display
2. Strömknapp
3. Micro-USB-ingång
4. USB-A 1 utgång
5. USB-A 2-utgång
6. USB-C-ingång och utgång





LADDNING BÄRBAR OCH MOBIL

Den gröna ⚡ tänds, för 100W och 22,5W snabbladdning.

①



(USB-C-utgång 100W Max)

②



(USB-A1 och A2-utgång)

③



(USB-C-utgång)

I FÖRPACKNINGEN

1x Powerbank
1x 100W USB-C snabbladdningskabel
1x Bruksanvisning

ANVÄNDNING AV POWERBANK

* Denna Powerbank fungerar bäst vid daglig användning.
* Om powerbanken inte används under en längre period, bör den hållas vid en kapacitet på 50 % och ladda powerbanken var 3:e månad.

VARNINGAR

* Håll powerbanken borta från vatten eller andra vätskor.
* Håll powerbanken borta från heta miljöer.
* Om du behöver rengöra powerbanken, du se till att den är avstängd.
* Omgivningstemperaturen bör vara mellan 0-45° grader.
* Ta inte isär produkten.

SPECIFIKATIONER

Batteri:	27 000 mAh / 97,2 Wh
Micro-USB-ingång:	5 V⎓2 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1,5 A 18 W (max)
USB-C-ingång:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3,25 A 65 W (max)
USB-C-utgång:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓5 A 100 W (max)
USB-A 1-utgång:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (max)
USB-A 2-utgång:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (max)
Produktens vikt:	Ca. 540 g
Produktens storlek:	180,5x80x28,65 mm

DE.* GEBRAUCHSANLEITUNG

> LADEGERÄT

PRODUKTEINFÜHRUNG

* Die Powerbank kann MacBooks, Laptops, iPhones, Smartphones und andere elektronische Geräte aufladen.
* Die Kapazität von 27.000 mAh mit 100-W-Schnellladefunktion verbessert das Ladeerlebnis.

PRODUKTÜBERSICHT

1. Digitalanzeige
2. Ein-/Ausschalter
3. Micro-USB-Eingang
4. USB-A 1-Ausgang
5. USB-A 2-Ausgang
6. USB-C-Ein- und -Ausgang





LADEN VON LAPTOP UND HANDY

Das grüne ⚡ leuchtet bei 100 W und 22,5 W Schnellladung.

①



(USB-C-Ausgang: max. 100 W)

②



(USB-A 1- und A 2-Ausgang)

③



(USB-C-Ausgang)

INHALT

1x Powerbank
1x 100-W-USB-C Schnellladekabel
1x Gebrauchsanleitung

VERWENDUNG DER POWERBANK

* Die Powerbank funktioniert am besten, wenn sie täglich genutzt wird.
* Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, halten Sie bitte die Kapazität auf 50 % und laden Sie die Powerbank alle 3 Monate auf.

WARNUNGEN

* Halten Sie die Powerbank von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
* Halten Sie die Powerbank von heißen Umgebungen fern.
* Wenn Sie die Powerbank reinigen müssen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
* Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 0-45° liegen.
* Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.

SPEZIFIKATIONEN

Batterie:	27.000 mAh / 97,2 Wh
Micro-USB-Eingang:	5 V⎓2 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1,5 A 18 W (max)
USB-C-Eingang:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3,25 A 65 W (max)
USB-C-Ausgang:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓5 A 100 W (max)
USB-A 1-Ausgang:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (max)
USB-A 2-Ausgang:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (max)
Produktgewicht:	Ca. 540 g
Produktgröße:	180,5x80x28,65 mm

ES.* INSTRUCCIONES DE USO

> BATERÍA EXTERNA

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

* Esta batería externa puede cargar MacBook, portátiles, iPhone, smartphones y otros dispositivos electrónicos.
* La capacidad de 27 000 mAh y carga rápida de 100 W mejoran la experiencia de la carga.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

1. Pantalla digital
2. Botón de encendido
3. Entrada Micro USB
4. Salida USB A 1
5. Salida USB A 2
6. Entrada USB C





CARGA DE PORTÁTIL Y TELÉFONO MÓVIL

El indicador ⚡ verde se iluminará para indicar una carga rápida de 100 W y 22,5 W.

①



(Salida USB-C 100 W máx)

②



(Salida USB-A 1 y USB-A 2)

③



(Salida USB-C)

DE LA CAJA

1x Power bank
1x Cable de carga rápida USB-C de 100 W
1x Instrucciones de uso

CÓMO USAR EL POWER BANK

* El power bank rinde mejor si se utiliza a diario.
* Si el power bank se guarda durante un largo periodo, Mantenga al capacidad al 50 % y cárguelo cada 3 meses.

ADVERTENCIAS

* Mantenga el power bank lejos de agua u otros líquidos.
* Mantenga el power bank lejos de zonas calientes.
* Si necesita limpiar el power bank, compruebe que está apagado.
* La temperatura ambiente debe ser entre 0- 45 °.
* No desmonte el producto.

ESPECIFICACIONES

Batería:	27000 mAh / 97,2 Wh
Entrada Micro USB:	5 V⎓2 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1,5 A 18 W (máx)
Entrada USB C:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3,25 A 65 W (máx)
Salida USB C:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓5 A 100 W (máx)
Salida USB A 1:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (máx)
Salida USB A 2:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (máx)
Peso del producto:	Aprox. 540 g
Tamaoño del producto:	180,5 x 80 x 28,65 mm

FR.* INSTRUCTIONS D' OPERATION

> CHARGEUR PORTATIF

PRÉSENTATION DU PRODUIT

* La batterie externe peut charger les MacBook, les ordinateur portable, les iPhone, les smartphones ainsi que d'autres appareils électroniques.
* La capacité de 27 000 mAh et sa charge rapide de 100 W améliore l' expérience de recharge.

APERÇU DU PRODUIT

1. Écran numérique
2. Bouton d'alimentation
3. Entrée Micro-USB
4. Sortie USB-A 1
5. Sortie USB-A 2
6. Entrée et sortie USB-C





CHARGEMENT D'ORDINATEUR PORTABLE ET DE TÉLÉPHONE MOBILE

Le voyant vert ⚡ s'allume pour une charge rapide de 100 W et 22,5 W.

①



(Sortie USB-C 100 W max)

②



(Sorties USB-A 1 et USB-A 2)

③



(Sortie USB-C)

CONTENU DE LA BOÎTE

1x Batterie externe
1x Câble de charge rapide USB-C 100 W
1x Instructions d' opération

UTILISATION DE LA BATTERIE EXTERNE

* La batterie externe fonctionne mieux si elle est utilisée quotidiennement.
* Si la batterie externe est mise de côté pendant une longue période, veuillez maintenir sa capacité à 50 % et recharger la batterie externe tous les 3 mois.

AVERTISSEMENTS

* Éloignez la batterie externe de l'eau et de tout autre liquide.
* Gardez la batterie externe à l'écart des environnements chauds.
* Si vous devez nettoyer la batterie externe, assurez-vous qu'elle soit hors tension.
* La température ambiante doit être comprise entre 0 et 45° degrés.
* Ne démonter pas le produit.

SPÉCIFICATIONS

Batterie :	27.000 mAh / 97,2 Wh
Entrée Micro-USB :	5 V⎓2 A ; 9 V⎓2 A ; 12 V⎓1,5 A 18 W (max)
Entrée USB-C :	5 V⎓3 A ; 9 V⎓3 A ; 12 V⎓3 A ; 15 V⎓3 A ; 20 V⎓3,25 A 65 W (max)
Sortie USB-C :	5 V⎓3 A ; 9 V⎓3 A ; 12 V⎓3 A ; 15 V⎓3 A ; 20 V⎓5 A 100 W (max)
Sortie USB-A 1 :	5 V⎓2,4 A ; 9 V⎓2,0 A ; 10 V⎓2,25A (SCP) ; 12 V⎓1,5 A 22,5 W (max)
Sortie USB-A 2 :	5 V⎓2,4 A ; 9 V⎓2,0 A ; 10 V⎓2,25A (SCP) ; 12 V⎓1,5 A 22,5 W (max)
Poids du produit :	Environ. 540 g
Taille du produit :	180,5 x 80 x 28,65 mm

NL.* GEBRUIKSAANWIJZING

>POWERBANK

PRODUCT INLEIDING

* De powerbank kan Macbook, laptop, iPhones, smartphones en andere elektronische apparaten opladen.
* De capaciteit van 27.000mAh met 100W snelladen verbetert de oplaadervaring.

PRODUCTOVERZICHT

1. Digitaal display
2. Aan/uit-knop
3. Micro-USB Ingang
4. USB-A 1 Uitgang
5. USB-A 2 Uitgang
6. USB-C Ingang & Uitgang





LAPTOP EN MOBIELE TELEFOON OPLADEN

De groene ⚡ licht op, voor 100W & 22,5W snelladen.

①



(USB-C-uitgang 100W max)

②



(USB-A 1 & USB-A 2-uitgang)

③



(USB-C-uitgang)

IN DE DOOS

1x Powerbank
1x 100W USB-C snellaadkabel
1x Gebruiksaanwijzing

DE POWERBANK GEBRUIKEN

* De powerbank werkt het beste bij dagelijks gebruik.
* Als de powerbank lange tijd niet gebruikt wordt, houd de capaciteit dan op 50% en laad de powerbank om de 3 maanden op.

WAARSCHUWINGEN

* Houd de powerbank uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
* Houd de powerbank uit de buurt van hete omgevingen.
* Als u de powerbank moet schoonmaken, zorg er dan voor dat de stroom is uitgeschakeld.
* De omgevingstemperatuur moet tussen 0-45°graden liggen.
* Demonteer het product niet.

SPECIFICATIES

Batterij:	27.000mAh / 97,2 Wh
Micro-USB-ingang:	5 V⎓2 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1,5 A 18 W (max)
USB-C-ingang:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3,25 A 65 W (max)
USB-C-uitgang:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓5 A 100 W (max)
USB-A 1-uitgang:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (max)
USB-A 2-uitgang:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (max)
Productgewicht:	Ongeveer. 540 g
Product afmetingen:	180,5 x 80 x 28,65 mm

PL.* INSTRUKCJA OBSŁUGA

> POWERBANK

OPIS PRODUKTU

* Power bank może ładować Macbooka, laptopa, iPhone'y, smartfony i inne urządzenia elektroniczne.
* Pojemność 27.000mAh z szybkim ładowaniem 100W poprawia komfort ładowania.

PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Przycisk zasilania
3. Wejście Micro-USB
4. Wyjście USB-A 1
5. Wyjście USB-A 2
6. Wejście i wyjście USB-C





ŁADOWANIE LAPTOPA I TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Zaświeci się zielony ⚡, oznaczający szybkie ładowanie 100 W i 22,5 W.

1



(Wyjście USB-C 100 W maks)

2



(Wyjście USB-A 1 i USB-A 2)

3



(Wyjście USB-C)

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1x Power bank
1x Kabel do szybkiego ładowania USB-C o mocy 100 W
1x Instrukcja obsługi

KORZYSTANIE Z POWERBANKU

* Power bank działa najlepiej, gdy jest używany codziennie.
* Jeśli power bank jest odkładany na dłuższy czas, należy utrzymywać pojemność na poziomie 50% i ładować go co 3 miesiące.

OSTRZEŻENIA

* Trzymaj power bank z dala od wody lub innych płynów.
* Trzymaj power bank z dala od gorących miejsc.
* Jeśli chcesz wyczyścić power bank, upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
* Temperatura otoczenia powinna wynosić od 0 do 45 ℃.
* Nie demontuj produktu.

SPECIFIKACJA

Bateria:	27 000 mAh / 97,2 Wh
Wejście Micro-USB:	5 V⎓2 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1,5 A 18W (maks.)
Wejście USB-C:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓3,25 A 65 W (maks.)
Wyjście USB-C:	5 V⎓3 A; 9 V⎓3 A; 12 V⎓3 A; 15 V⎓3 A; 20 V⎓5 A 100 W (maks.)
Wyjście USB-A 1:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (maks.)
Wyjście USB-A 2:	5 V⎓2,4 A; 9 V⎓2,0 A; 10 V⎓2,25 A (SCP); 12 V⎓1,5 A 22,5 W (maks.)
Waga produktu:	Około. 540g
Rozmiar produktu:	180,5 x 80 x 28,65 mm

EN_ If at any time in the future you should need to dispose of this product, please noted that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

DK_ Hvis du på et tidspunkt bliver nødt til at bortskaffe dette produkt, bedes du bemærke, at: Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbruges, der hvor der findes faciliteter til det. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren mht. rådgivning om genbrug. (Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

NO_ Merk følgende hvis du i fremtiden må kaste dette produktet: Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Lever produktet på en gjenvinningsstasjon dersom en slik finnes. Ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren for råd om resirkulering. (Direktivet om elektrisk og elektronisk avfall).

SE_ Om du någon gång i framtiden behöva kassera denna produkt, observera att: Elektriskt avfall får inte kastas i hushållsavfallet. Återvinn på en för ändamålet avsedd anläggning. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning. (RoHS-direktivet om elektriskt eller elektroniskt avfall).

DE_ Sollten Sie je in Zukunft dieses Produkt entsorgen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektro-Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen in dafür geeigneten Einrichtungen recycelt werden. Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer Kommunalbehürde oder Ihrem Händler. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

ES_ Si en el futuro tuviera que desechar este producto, tenga en cuenta que: Los residuos de productos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Recíclelos en las instalaciones habilitadas para tal fin. Consulte con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre cómo reciclarlo. (Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

FR_ Si, à l'avenir, vous devez jeter ce produit, veuillez noter que : les déchets d'équipements électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagères. Veuillez les recycler si des installations prévues à cet effect existent. Rapprochez-vous des autorités locales ou de votre détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).

NL_ Als u dit product in de toekomst moet verwijderen, houd dan rekening met het volgende: Afgedankte elektrische producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle waar mogelijk. Neem contact op met uw lokale overheid of detailhandelaar voor advies over recycling. (richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

PL_W przypadku konieczności utylizacji produktu w przyszłości należy pamiętaj, że: zużytych produktów elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. W miarę możliwości produkt należy przekazać do recyklingu, informacje na temat recyklingu można uzyskać w urzędzie miasta/gminy lub u sprzedawcy. (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

// HIGH PERFORMANCE