RAZE®

EN **Emergency Hammer with Flashlight and Seat Belt Cutter**

DK **Emergency hammer med lommelygte og selekniv**

NO **Nødhammer med lommelykt og beltekutter**

SE **Nödhammare med ficklampa och bältesskärare**

DE **Nothammer mit Taschenlampe und Gurtschneider**

ES **Martillo de emergencia con linterna y cortador de cinturón**

FR **Marteau de secours avec lampe torche et coupe-ceinture**

NL **Noodhamer met zaklamp en gordelsnijder**

PL **Młotek awaryjny z latarką i przecinakiem do pasów bezpieczeństwa**



Item no. 45100

Ref. no. XXXXXX

Model: XXXXXXX

www.razeproducts.dk
Stensgårdvej 30
DK-5500 Middelfart

Excl. AA 2 x LR6

Made in China

EN **Emergency Window Hammer with Flashlight and Seat Belt Cutter**

Specifications

- For use in vehicles
- Size: 19.5 × 6 cm
- Emergency window hammer
- Seat belt cutter
- Built-in flashlight
- 360° flashing warning light
- Magnetic base
- Powered by 2 × AA batteries (not included)
- 1 × white LED + 9 × red LEDs

Product overview

1. Magnet
2. Emergency window hammer
3. Warning light ON/OFF button
4. Flashlight ON/OFF button
5. Seat belt cutter
6. Flashlight

Battery installation

1. Open the battery compartment.
2. Insert 2 × AA batteries (not included), observing the correct polarity.
3. Close the battery compartment securely.

HOW TO USE

FLASHLIGHT

Press the flashlight ON/OFF button to turn the white flashlight on or off.

FLASHING WARNING LIGHT

Press the warning light ON/OFF button to turn the red flashing warning light on or off.

MAGNETIC ATTACHMENT

The built-in magnet allows the emergency hammer to be attached to a suitable metal surface on the vehicle for hands-free use of the light.

BREAKING A VEHICLE WINDOW

Remove the protective rubber cover from the emergency hammer before use. Strike a side window firmly with the hammer point to break the glass in an emergency.

CUTTING A SEAT BELT

Place the seat belt inside the cutter opening and pull the cutter firmly across the belt.

FUNCTIONS

This emergency hammer is designed to help occupants exit a vehicle in an emergency.

It includes:

- An emergency hammer for breaking vehicle windows
- A seat belt cutter for cutting through a seat belt
- A bright white LED flashlight
- A red 360° flashing warning light, visible from up to 200 metres away
- A built-in magnet for hands-free use when attached to a suitable metal surface

Its compact and lightweight design makes it easy to store in the vehicle.

Battery safety

- Insert the batteries with the correct polarity (+/–).
- Always replace all batteries at the same time.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different battery types, such as alkaline, lithium, carbon-zinc or rechargeable batteries.
- Only use batteries of the recommended type.
- Remove exhausted batteries from the product immediately.
- Remove the batteries if the product will not be used for an extended period.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- Battery installation should be carried out by an adult.
- Do not dispose of batteries with normal household waste.
- Dispose of used batteries at an approved battery collection or recycling point.

Safety instructions

1. Read these instructions carefully before using the product.
2. Keep the product away from heat sources, direct sunlight, excessive humidity, water and other liquids.
3. Do not immerse the product in water or expose it to excessive moisture.
4. Do not use the product with wet hands.
5. Do not insert objects into any openings in the product.
6. Do not disassemble, modify or attempt to repair the product yourself.
7. Repairs must only be carried out by a qualified professional.
8. Keep the product clean and free from excessive dust.
9. Only use the product for its intended purpose.
10. This product is not a toy. Keep it out of reach of small children.
11. Store the emergency hammer where it is easily accessible from inside the vehicle.

DK **Nødhammer med lommelygte og selekniv**

Specifikationer

- Til brug i køretøjer
- Størrelse: 19,5 × 6 cm
- Nødhammer til bilruder
- Selekniv
- Indbygget lommelygte
- 360° blinkende advarselslys
- Magnetisk base
- Drives af 2 × AA-batterier (medfølger ikke)
- 1 × hvid LED + 9 × røde LED'er

Produktoversigt

1. Magnet
2. Nødhammer til bilruder
3. TÆND/SLUK-knap til advarselslys
4. TÆND/SLUK-knap til lommelygte
5. Selekniv
6. Lommelygte

Isætning af batterier

1. Åbn batterirummet.
2. Sæt 2 × AA-batterier (medfølger ikke) i, og sørg for korrekt polaritet.
3. Luk batterirummet forsvarligt.

SÅDAN BRUGES PRODUKTET

LOMMELYGTE
Tryk på TÆND/SLUK-knappen til lommelygten for at tænde eller slukke det hvide lys.

BLINKENDE ADVARSELSLYS
Tryk på TÆND/SLUK-knappen til advarselslyset for at tænde eller slukke det røde blinkende advarselslys.

MAGNETISK FASTGØRELSE
Den indbyggede magnet gør det muligt at fastgøre nødhammeren på en egnet metaloverflade på køretøjet, så lyset kan bruges uden at holde produktet.

SÅDAN KNUSES EN BILRUDE
Fjern den beskyttende gummihætte fra nødhammeren før brug. Slå fast mod en siderude med hammerspidsen for at knuse glasset i en nødsituation.

SÅDAN SKÆRES EN SIKKERHEDSSELE OVER
Før sikkerhedsselen ind i åbningen på selekniven, og træk kniven fast hen over selen.

FUNKTIONER
Denne nødhammer er beregnet til at hjælpe personer med at komme ud af et køretøj i en nødsituation.

Den har følgende funktioner:

- En nødhammer til at knuse bilruder
- En selekniv til at skære en sikkerhedssele over
- En kraftig hvid LED-lommelygte
- Et rødt 360° blinkende advarselslys, som er synligt på op til 200 meters afstand
- En indbygget magnet til håndfri brug, når produktet er fastgjort til en egnet metaloverflade

Det kompakte og lette design gør produktet nemt at opbevare i køretøjet.

Batterisikkerhed

- Sæt batterierne i med korrekt polaritet (+/–).
- Udskift altid alle batterier samtidig.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaliske batterier, lithiumbatterier, zink-kul-batterier eller genopladelige batterier.
- Brug kun batterier af den anbefalede type.
- Fjern straks opbrugte batterier fra produktet.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Kortslut ikke batteripolerne.
- Bortskaf ikke batterier i ild. Batterierne kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal isættes af en voksen.
- Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.

- Aflever brugte batterier på et godkendt indsamlings- eller genbrugssted for batterier.

Sikkerhedsanvisninger

1. Læs disse anvisninger grundigt, før produktet tages i brug.
2. Hold produktet væk fra varmekilder, direkte sollys, høj luftfugtighed, vand og andre væsker.
3. Nedsænk ikke produktet i vand, og udsæt det ikke for kraftig fugt.
4. Brug ikke produktet med våde hænder.
5. Stik ikke genstande ind i produktets åbninger.
6. Produktet må ikke adskilles eller ændres, og du må ikke selv forsøge at reparere det.
7. Reparationer må kun udføres af en kvalificeret fagperson.
8. Hold produktet rent og fri for større mængder støv.
9. Brug kun produktet til det tilsigtede formål.
10. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det utilgængeligt for små børn.
11. Opbevar nødhammeren et sted, hvor den er let tilgængelig inde fra køretøjet.

NO **Nødhammer med lommelykt og beltekutter**

Spesifikasjoner

- For bruk i kjøretøy
- Størrelse: 19,5 × 6 cm
- Nødhammer for bilruter
- Beltekutter
- Innebygd lommelykt
- 360° blinkende varsellys
- Magnetisk base
- Drives av 2 × AA-batterier (medfølger ikke)
- 1 × hvit LED + 9 × røde LED-er

Produktoversikt

1. Magnet
2. Nødhammer for bilruter
3. PÅ/AV-knapp for varsellys
4. PÅ/AV-knapp for lommelykt
5. Beltekutter
6. Lommelykt

Innsetting av batterier

1. Åpne batterirommet.
2. Sett inn 2 × AA-batterier (medfølger ikke), og pass på riktig polaritet.
3. Lukk batterirommet godt.

SLIK BRUKER DU PRODUKTET

LOMMELYKT
Trykk på PÅ/AV-knappen for lommelykten for å slå den hvite lommelykten på eller av.

BLINKENDE VARSELLYS
Trykk på PÅ/AV-knappen for varsellyset for å slå det røde blinkende varsellyset på eller av.

MAGNETISK FESTE
Den innebygde magneten gjør at nødhammeren kan festes til en egnet metalloverflate på kjøretøyet, slik at lyset kan brukes uten at produktet holdes i hånden.

KNUSE EN BILRUTE
Fjern den beskyttende gummihetten fra nødhammeren før bruk. Slå bestemt mot en siderute med hammerspissen for å knuse glasset i en nødsituasjon.

KUTTE ET SIKKERHETSBELTE
Plasser sikkerhetsbeltet i åpningen på beltekutteren, og trekk kutteren bestemt over beltet.

FUNKSJONER
Denne nødhammeren er utviklet for å hjelpe personer ut av et kjøretøy i en nødsituasjon.

Den omfatter:

- En nødhammer for å knuse bilruter
- En beltekutter for å kutte et sikkerhetsbelte
- En kraftig hvit LED-lommelykt
- Et rødt 360° blinkende varsellys som er synlig på opptil 200 meters avstand
- En innebygd magnet for håndfri bruk når produktet er festet til en egnet metalloverflate

Det kompakte og lette designet gjør produktet enkelt å oppbevare i kjøretøyet.

Batterisikkerhet

- Sett inn batteriene med riktig polaritet (+/–).
- Bytt alltid alle batteriene samtidig.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland ulike batterityper, for eksempel alkaliske batterier, litiumbatterier, sink-karbon-batterier eller oppladbare batterier.
- Bruk bare batterier av anbefalt type.
- Ta ut utladede batterier fra produktet umiddelbart.
- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid.
- Ikke kortslutt batteripolene.
- Ikke kast batterier i ild. Batteriene kan eksplodere eller lekke.
- Batteriene skal settes inn av en voksen.
- Ikke kast batterier sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Lever brukte batterier til et godkjent innsamlings- eller gjenvinningssted for batterier.

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene nøye før produktet tas i bruk.
2. Hold produktet unna varmekilder, direkte sollys, høy luftfuktighet, vann og andre væsker.
3. Ikke senk produktet ned i vann eller utsett det for mye fuktighet.
4. Ikke bruk produktet med våte hender.
5. Ikke stikk gjenstander inn i åpninger i produktet.
6. Ikke demonter eller modifiser produktet, og ikke forsøk å reparere det selv.
7. Reparasjoner skal bare utføres av en kvalifisert fagperson.
8. Hold produktet rent og fritt for store mengder støv.
9. Bruk produktet bare til det tiltenkte formålet.
10. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utilgjengelig for små barn.
11. Oppbevar nødhammeren på et sted der den er lett tilgjengelig fra innsiden av kjøretøyet.

SE **Nödhammare med ficklampa och bältesskärare**

Specifikationer

- För användning i fordon
- Storlek: 19,5 × 6 cm
- Nödhammare för bilrutor
- Bältesskärare
- Inbyggd ficklampa
- 360° blinkande varningsljus
- Magnetisk bas
- Drivs med 2 × AA-batterier (medföljer ej)
- 1 × vit LED + 9 × röda LED-lampor

Produktöversikt

1. Magnet
2. Nödhammare för bilrutor
3. PÅ/AV-knapp för varningsljus
4. PÅ/AV-knapp för ficklampa
5. Bältesskärare
6. Ficklampa

Isättning av batterier

1. Öppna batterifacket.
2. Sätt i 2 × AA-batterier (medföljer ej) med rätt polaritet.
3. Stäng batterifacket ordentligt.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU PRODUKTEN

RAZE®

FICKLAMPA
Tryck på ficklampans PÅ/AV-knapp för att tända eller släcka den vita ficklampan.

BLINKANDE VARNINGSLJUS
Tryck på varningsljusets PÅ/AV-knapp för att slå på eller av det röda blinkande varningsljuset.

MAGNETISK FASTSÄTTNING
Den inbyggda magneten gör att nödhammaren kan fästas på en lämplig metallyta på fordonet, så att lampan kan användas utan att produkten behöver hållas i handen.

KROSSA EN BILRUTA
Ta bort det skyddande gummilocket från nödhammaren före användning. Slå bestämt mot en sidoruta med hammarspetsen för att krossa glaset i en nödsituation.

SKÄRA AV ETT SÄKERHETSBÄLTE
Placera säkerhetsbältet i bältesskärarens öppning och dra skäraren bestämt över bältet.

FUNKTIONER
Denna nödhammare är utformad för att hjälpa personer att ta sig ut ur ett fordon i en nödsituation.

Den omfattar:

- En nödhammare för att krossa bilrutor
- En bältesskärare för att skära av ett säkerhetsbälte
- En kraftfull vit LED-ficklampa
- Ett rött 360° blinkande varningsljus som är synligt på upp till 200 meters avstånd
- En inbyggd magnet för handsfree-användning när produkten är fäst på en lämplig metallyta

Den kompakta och lätta konstruktionen gör produkten enkel att förvara i fordonet.

Batterisäkerhet

- Sätt i batterierna med rätt polaritet (+/–).
- Byt alltid ut alla batterier samtidigt.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte olika batterityper, till exempel alkaliska batterier, litiumbatterier, zink-kolbatterier eller uppladdningsbara batterier.
- Använd endast batterier av rekommenderad typ.
- Ta omedelbart ut urladdade batterier ur produkten.
- Ta ut batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Kortslut inte batteripolerna.
- Kasta inte batterier i eld. Batterierna kan explodera eller läcka.
- Batterier ska sättas i av en vuxen.
- Kasta inte batterier tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Lämna använda batterier till en godkänd insamlings- eller återvinningsplats för batterier.

Säkerhetsanvisningar

1. Läs dessa anvisningar noggrant innan produkten används.
2. Håll produkten borta från värmekällor, direkt solljus, hög luftfuktighet, vatten och andra vätskor.
3. Sänk inte ned produkten i vatten och utsätt den inte för mycket fukt.
4. Använd inte produkten med våta händer.
5. För inte in föremål i produktens öppningar.
6. Ta inte isär eller modifiera produkten och försök inte reparera den själv.
7. Reparationer får endast utföras av en kvalificerad fackperson.
8. Håll produkten ren och fri från stora mängder damm.
9. Använd endast produkten för avsett ändamål.
10. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för små barn.
11. Förvara nödhammaren på en plats där den är lätt åtkomlig från fordonets insida.

DE **Notfallhammer mit Taschenlampe und Gurtschneider**

Technische Daten

- Zur Verwendung in Fahrzeugen
- Größe: 19,5 × 6 cm
- Notfallhammer für Fahrzeugscheiben
- Gurtschneider
- Integrierte Taschenlampe
- 360° blinkendes Warnlicht
- Magnetischer Sockel
- Betrieb mit 2 × AA-Batterien (nicht enthalten)
- 1 × weiße LED + 9 × rote LEDs

Produktübersicht

1. Magnet
2. Notfallhammer für Fahrzeugscheiben
3. EIN/AUS-Taste für Warnlicht
4. EIN/AUS-Taste für Taschenlampe
5. Gurtschneider
6. Taschenlampe

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Setzen Sie 2 × AA-Batterien (nicht enthalten) mit der richtigen Polarität ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach sicher.

BEDIENUNG

TASCHENLAMPE
Drücken Sie die EIN/AUS-Taste der Taschenlampe, um das weiße Licht ein- oder auszuschalten.

BLINKENDES WARNLICHT
Drücken Sie die EIN/AUS-Taste des Warnlichts, um das rote blinkende Warnlicht ein- oder auszuschalten.

MAGNETISCHE BEFESTIGUNG
Der integrierte Magnet ermöglicht es, den Notfallhammer an einer geeigneten Metallfläche des Fahrzeugs zu befestigen, sodass das Licht freihändig verwendet werden kann.

FAHRZEUGSCHEIBE EINSCHLAGEN
Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzkappe aus Gummi vom Notfallhammer. Schlagen Sie im Notfall mit der Hammerspitze kräftig gegen eine Seitenscheibe, um das Glas zu zerbrechen.

SICHERHEITSGURT DURCHTRENNEN
Führen Sie den Sicherheitsgurt in die Öffnung des Gurtschneiders ein und ziehen Sie den Schneider kräftig über den Gurt.

FUNKTIONEN
Dieser Notfallhammer ist dafür vorgesehen, Fahrzeuginsassen in einer Notsituation beim Verlassen des Fahrzeugs zu unterstützen.

Er umfasst:

- Einen Notfallhammer zum Einschlagen von Fahrzeugscheiben
- Einen Gurtschneider zum Durchtrennen eines Sicherheitsgurts
- Eine leistungsstarke weiße LED-Taschenlampe
- Ein rotes, 360° blinkendes Warnlicht, das bis zu einer Entfernung von 200 Metern sichtbar ist
- Einen integrierten Magneten für die freihändige Verwendung, wenn das Produkt an einer geeigneten Metallfläche befestigt ist

Das kompakte und leichte Design erleichtert die Aufbewahrung im Fahrzeug.

Batteriesicherheit

- Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität (+/–) ein.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen, z. B. Alkali-, Lithium-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Produkt.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Batterien können explodieren oder auslaufen.

- Die Batterien sollten von einem Erwachsenen eingesetzt werden.
- Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Hausmüll.
- Geben Sie gebrauchte Batterien bei einer zugelassenen Batteriesammel- oder Recyclingstelle ab.

Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.
2. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Luftfeuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
3. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und setzen Sie es keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
5. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Produkts.
6. Zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
7. Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
8. Halten Sie das Produkt sauber und frei von übermäßiger Staubansammlung.
9. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
10. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von kleinen Kindern fern.
11. Bewahren Sie den Notfallhammer an einer Stelle auf, die vom Fahrzeuginnenraum aus leicht erreichbar ist.

ES **Martillo de emergencia con linterna y cortacinturones**

Especificaciones

- Para uso en vehículos
- Tamaño: 19,5 × 6 cm
- Martillo de emergencia para ventanillas
- Cortacinturones
- Linterna integrada
- Luz de advertencia intermitente de 360°
- Base magnética
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)
- 1 LED blanco + 9 LED rojos

Descripción del producto

1. Imán
2. Martillo de emergencia para ventanillas
3. Botón de ENCENDIDO/APAGADO de la luz de advertencia
4. Botón de ENCENDIDO/APAGADO de la linterna
5. Cortacinturones
6. Linterna

Instalación de las pilas

1. Abra el compartimento de las pilas.
2. Introduzca 2 pilas AA (no incluidas) respetando la polaridad correcta.
3. Cierre bien el compartimento de las pilas.

CÓMO UTILIZAR EL PRODUCTO

LINTERNA
Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO de la linterna para encender o apagar la luz blanca.

LUZ DE ADVERTENCIA INTERMITENTE
Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO de la luz de advertencia para encender o apagar la luz roja intermitente.

FIJACIÓN MAGNÉTICA
El imán integrado permite fijar el martillo de emergencia a una superficie metálica adecuada del vehículo para utilizar la luz sin tener que sujetar el producto.

ROMPER UNA VENTANILLA DEL VEHÍCULO
Retire la cubierta protectora de goma del martillo de emergencia antes de usarlo. En caso de emergencia, golpee firmemente una ventanilla lateral con la punta del martillo para romper el cristal.

CORTAR UN CINTURÓN DE SEGURIDAD
Introduzca el cinturón de seguridad en la abertura del cortacinturones y tire con firmeza del cortador a través del cinturón.

FUNCIONES
Este martillo de emergencia está diseñado para ayudar a los ocupantes a salir de un vehículo en caso de emergencia.

Incluye:

- Un martillo de emergencia para romper ventanillas del vehículo
- Un cortacinturones para cortar un cinturón de seguridad
- Una potente linterna LED blanca
- Una luz roja de advertencia intermitente de 360°, visible desde una distancia de hasta 200 metros
- Un imán integrado para usar la luz con las manos libres cuando el producto está fijado a una superficie metálica adecuada

Su diseño compacto y ligero facilita su almacenamiento en el vehículo.

Seguridad de las pilas

- Introduzca las pilas respetando la polaridad correcta (+/–).
- Sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle distintos tipos de pilas, como pilas alcalinas, de litio, de zinc-carbono o recargables.
- Utilice únicamente pilas del tipo recomendado.
- Retire inmediatamente del producto las pilas agotadas.
- Retire las pilas si el producto no se va a utilizar durante un periodo prolongado.
- No cortocircuite los terminales de las pilas.
- No arroje las pilas al fuego. Las pilas pueden explotar o tener fugas.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto.
- No deseche las pilas con los residuos domésticos habituales.

- Deposite las pilas usadas en un punto autorizado de recogida o reciclaje de pilas.
-

Instrucciones de seguridad

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
2. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad excesiva, agua y otros líquidos.
3. No sumerja el producto en agua ni lo exponga a una humedad excesiva.
4. No utilice el producto con las manos mojadas.
5. No introduzca objetos en ninguna abertura del producto.
6. No desmonte ni modifique el producto, ni intente repararlo usted mismo.
7. Las reparaciones solo debe realizarlas un profesional cualificado.
8. Mantenga el producto limpio y libre de una acumulación excesiva de polvo.
9. Utilice el producto únicamente para el fin previsto.
10. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.
11. Guarde el martillo de emergencia en un lugar de fácil acceso desde el interior del vehículo.

FR **Marteau de secours avec lampe torche et coupe-ceinture**

Caractéristiques

- Pour une utilisation dans les véhicules
- Dimensions : 19,5 × 6 cm
- Marteau de secours pour vitres de véhicule
- Coupe-ceinture
- Lampe torche intégrée
- Feu d'avertissement clignotant à 360°
- Base magnétique
- Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies)
- 1 LED blanche + 9 LED rouges

Présentation du produit

1. Aimant
2. Marteau de secours pour vitres de véhicule
3. Bouton MARCHE/ARRÊT du feu d'avertissement
4. Bouton MARCHE/ARRÊT de la lampe torche
5. Coupe-ceinture
6. Lampe torche

Installation des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez 2 piles AA (non fournies) en respectant la polarité.
3. Refermez correctement le compartiment à piles.

MODE D'EMPLOI

LAMPE TORCHE

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de la lampe torche pour allumer ou éteindre la lumière blanche.

FEU D'AVERTISSEMENT CLIGNOTANT

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT du feu d'avertissement pour allumer ou éteindre le feu rouge clignotant.

FIXATION MAGNÉTIQUE

L'aimant intégré permet de fixer le marteau de secours sur une surface métallique appropriée du véhicule afin d'utiliser la lumière sans tenir le produit.

BRISER UNE VITRE DU VÉHICULE

Retirez le capuchon de protection en caoutchouc du marteau de secours avant utilisation. En cas d'urgence, frappez fermement une vitre latérale avec la pointe du marteau afin de briser le verre.

COUPER UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ

Placez la ceinture de sécurité dans l'ouverture du coupe-ceinture et tirez fermement le coupe-ceinture sur la ceinture.

FONCTIONS

Ce marteau de secours est conçu pour aider les occupants à sortir d'un véhicule en cas d'urgence.

Il comprend :

- Un marteau de secours pour briser les vitres du véhicule
- Un coupe-ceinture pour couper une ceinture de sécurité
- Une puissante lampe torche à LED blanche
- Un feu d'avertissement rouge clignotant à 360°, visible jusqu'à 200 mètres
- Un aimant intégré pour une utilisation mains libres lorsque le produit est fixé sur une surface métallique appropriée

Sa conception compacte et légère permet de le ranger facilement dans le véhicule.

Sécurité des piles

- Insérez les piles en respectant la polarité (+/–).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas différents types de piles, par exemple des piles alcalines, au lithium, zinc-carbone ou rechargeables.
- Utilisez uniquement des piles du type recommandé.
- Retirez immédiatement les piles usagées du produit.
- Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- Ne jetez pas les piles au feu. Elles risquent d'exploser ou de fuir.
- Les piles doivent être installées par un adulte.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ordinaires.
- Déposez les piles usagées dans un point de collecte ou de recyclage agréé pour les piles.

Consignes de sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.
2. Tenez le produit éloigné des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, d'une humidité excessive, de l'eau et d'autres liquides.
3. N'immergez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas à une humidité excessive.
4. N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
5. N'introduisez aucun objet dans les ouvertures du produit.
6. Ne démontez ni ne modifiez le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même.
7. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un professionnel qualifié.
8. Maintenez le produit propre et exempt d'une accumulation excessive de poussière.
9. Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
10. Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des jeunes enfants.
11. Rangez le marteau de secours à un endroit facilement accessible depuis l'intérieur du véhicule.

NL **Noodhamer met zaklamp en gordelsnijder**

Specificaties

- Voor gebruik in voertuigen
- Afmetingen: 19,5 × 6 cm
- Noodhamer voor autoruiten
- Gordelsnijder
- Ingebouwde zaklamp
- 360° knipperend waarschuwingslicht
- Magnetische voet
- Werkt op 2 × AA-batterijen (niet meegeleverd)
- 1 × witte LED + 9 × rode LED's

Productoverzicht

1. Magneet
2. Noodhamer voor autoruiten
3. AAN/UIT-knop voor waarschuwingslicht
4. AAN/UIT-knop voor zaklamp
5. Gordelsnijder
6. Zaklamp

Batterijen plaatsen

1. Open het batterijvak.
2. Plaats 2 × AA-batterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit.
3. Sluit het batterijvak goed.

GEBRUIK

ZAKLAMP

Druk op de AAN/UIT-knop van de zaklamp om het witte licht in of uit te schakelen.

KNIPPEREND WAARSCHUWINGSLICHT

Druk op de AAN/UIT-knop van het waarschuwingslicht om het rode knipperende waarschuwingslicht in of uit te schakelen.

MAGNETISCHE BEVESTIGING

Dankzij de ingebouwde magneet kan de noodhamer op een geschikt metalen oppervlak van het voertuig worden bevestigd, zodat het licht handsfree kan worden gebruikt.

EEN AUTORUIT BREKEN

Verwijder vóór gebruik de beschermende rubberen dop van de noodhamer. Sla in een noodsituatie stevig met de punt van de hamer tegen een zijruit om het glas te breken.

EEN VEILIGHEIDSGORDEL DOORSNIJDEN

Plaats de veiligheidsgordel in de opening van de gordelsnijder en trek de snijder stevig over de gordel.

FUNCTIES

Deze noodhamer is ontworpen om inzittenden te helpen een voertuig in een noodsituatie te verlaten.

Deze omvat:

- Een noodhamer om autoruiten te breken
- Een gordelsnijder om een veiligheidsgordel door te snijden
- Een krachtige witte LED-zaklamp
- Een rood 360° knipperend waarschuwingslicht, zichtbaar tot op 200 meter afstand
- Een ingebouwde magneet voor handsfree gebruik wanneer het product op een geschikt metalen oppervlak is bevestigd

Dankzij het compacte en lichte ontwerp is het product eenvoudig in het voertuig op te bergen.

Batterijveiligheid

- Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+/–).
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende typen batterijen door elkaar, zoals alkaline-, lithium-, zink-koolstof- of oplaadbare batterijen.
- Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het product.
- Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt.
- Sluit de batterijpolen niet kort.
- Gooi batterijen niet in het vuur. Batterijen kunnen ontploffen of lekken.
- Batterijen moeten door een volwassene worden geplaatst.
- Gooi batterijen niet bij het gewone huishoudelijke afval.
- Lever gebruikte batterijen in bij een erkend inzamel- of recyclingpunt voor batterijen.

Veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt.
2. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, overmatige vochtigheid, water en andere vloeistoffen.
3. Dompel het product niet onder in water en stel het niet bloot aan overmatig vocht.
4. Gebruik het product niet met natte handen.
5. Steek geen voorwerpen in openingen van het product.
6. Demonteer of wijzig het product niet en probeer het niet zelf te repareren.
7. Reparaties mogen uitsluitend door een gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd.
8. Houd het product schoon en vrij van overmatige stofophoping.
9. Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
10. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kleine kinderen.
11. Bewaar de noodhamer op een plaats die vanuit het voertuig gemakkelijk bereikbaar is.

PL **Młotek awaryjny z latarką i przecinakiem do pasów**

Dane techniczne

- Do użytku w pojazdach
- Wymiary: 19,5 × 6 cm
- Młotek awaryjny do szyb samochodowych
- Przecinak do pasów
- Wbudowana latarka
- Migające światło ostrzegawcze 360°
- Podstawa magnetyczna
- Zasilanie: 2 × baterie AA (brak w zestawie)
- 1 × biała dioda LED + 9 × czerwonych diod LED

Opis produktu

1. Magnes
2. Młotek awaryjny do szyb samochodowych
3. Przycisk WŁ./WYŁ. światła ostrzegawczego
4. Przycisk WŁ./WYŁ. latarki
5. Przecinak do pasów
6. Latarka

Wkładanie baterii

1. Otwórz komorę baterii.
2. Włóż 2 baterie AA (brak w zestawie), zachowując prawidłową biegunowość.
3. Dokładnie zamknij komorę baterii.

SPOSÓB UŻYCIA

LATARKA
Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. latarki, aby włączyć lub wyłączyć białe światło.

MIGAJĄCE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE
Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. światła ostrzegawczego, aby włączyć lub wyłączyć czerwone migające światło ostrzegawcze.

MOCOWANIE MAGNETYCZNE
Wbudowany magnes umożliwia przymocowanie młotka awaryjnego do odpowiedniej metalowej powierzchni pojazdu, dzięki czemu światła można używać bez trzymania produktu w dłoni.

ROZBIJANIE SZYBY POJAZDU
Przed użyciem zdejmij ochronną gumową osłonę z młotka awaryjnego. W sytuacji awaryjnej mocno uderz końcówką młotka w szybę boczną, aby rozbić szkło.

PRZECINANIE PASA BEZPIECZEŃSTWA
Umieść pas bezpieczeństwa w otworze przecinaka i zdecydowanym ruchem przeciągnij przecinak przez pas.

FUNKCJE
Ten młotek awaryjny został zaprojektowany, aby pomóc osobom znajdującym się w pojeździe opuścić go w sytuacji awaryjnej.

Produkt obejmuje:

- Młotek awaryjny do rozbijania szyb pojazdu
- Przecinak do przecinania pasa bezpieczeństwa
- Mocną białą latarkę LED
- Czerwone migające światło ostrzegawcze 360°, widoczne z odległości do 200 metrów
- Wbudowany magnes umożliwiający używanie produktu bez trzymania go w dłoni po przymocowaniu do odpowiedniej metalowej powierzchni

Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia przechowywanie produktu w pojeździe.

Bezpieczeństwo baterii

- Włóż baterie, zachowując prawidłową biegunowość (+/–).
- Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.
- Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie używaj jednocześnie baterii różnego typu, np. alkalicznych, litowych, cynkowo-węglowych lub akumulatorów.
- Używaj wyłącznie baterii zalecanego typu.
- Natychmiast wyjmij zużyte baterie z produktu.
- Wyjmij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Nie zwieraj styków baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą wybuchnąć lub wyciec.
- Baterie powinna wkładać osoba dorosła.
- Nie wyrzucaj baterii razem ze zwykłymi

odpadami komunalnymi.
- Zużyte baterie oddaj do zatwierdzonego punktu zbiórki lub recyklingu baterii.
-

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
2. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernej wilgoci, wody i innych cieczy.
3. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie narażaj go na nadmierną wilgoć.
4. Nie używaj produktu mokrymi rękami.
5. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w produkcie.
6. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu i nie próbuj samodzielnie go naprawiać.
7. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.
8. Utrzymuj produkt w czystości i nie dopuszczaj do nadmiernego gromadzenia się kurzu.
9. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Ten produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
11. Przechowuj młotek awaryjny w miejscu łatwo dostępnym z wnętrza pojazdu.

RAZE®



Sorted as:
PAPER
PAPIR
PAPPER