

**INDEX:**  
N=BUTTON NUMBER:  
① Mode Button  
② Set Button

② Means press the button N for more than 2 seconds / Betyder tryk på knappen N i mere end 2 sekunder / Betyr å trykke på knappen N i mer enn 2 sekunder / Innebar ått trykka på knappen N i mer än 2 sekunder

**1. All clear / Alt ryddet / Alt fjernet / Alt klart**

**2. Unit selection / Valg af enhed / Enhetsvalg / Val av enhet**

**3. Circumference setting / Indstilling af omkreds / Omkretsinstilling / Inställning av omkrets**

**4. Total distance setting / Indstilling af omkreds / Innstilling for total distance / Inställning av total distans**

**5. Maintenance setting / Indstilling af vedligeholdelse / Vedlikeholdsinstilling / Underhållsinstilling**

**6. Weight setting / Indstilling af vægt / Vektinstilling / Inställning av vikt**

**7. CO2 setting / CO2-indstilling / CO2-innstilling / CO2-inställning**

**8. Clock setting / Indstilling af ur / Klokkeinnstilling / Inställning av klocka**

**9. Back light setting / Indstilling af baggrundslys / Innstilling for bakgrunnslys / Inställning av bakgrunnsbelysning**

**10. Clock+Auto Scan / Ur+automatisk scanning / Klocke+Auto Scan / Klocka+Automatisk skanning**

**11. Stop watch / Stopur / Stoppeklokke / Stoppur**

**12. Distance+total distance / Distance + total distance / Distans+total distans / Distans+total distans**

**13. Riding time / Køretid / Syklefird / Körtid**

**14. Average/Maxspeed / Gennemsnits/Makshastighed / Gjennomsnitt/Makshastighet / Medel/Makshastighet**

**15. Cal/total + cal/fat burnt / Kal./kalorier i alt/fedforbrænding / Kal./totalt kalorier/fett forbrant / Kal./totala kalorier/förbränt fett**

**16. Tep/highest tep/lowest tep / Temp./højeste temp./laveste temp. / Tep/høyeste tep/laveste tep / Tep/högsta tep/lägsta tep**

**17. CO2 emission decrease / Reduktion af CO2-udledning / CO2-utslappreduksjon / Minskning av CO2-utslapp**

**18. Data reset / Nulstilling of data / Tilbakestilling av data / Återställning av data**

(DST=0) (TM=0) (AVSPD=0) (MXSPD=0) (TOTCAL=0) (FAT=0) (HI TEP=0) (LO TEP=0)

**19. Automatic off / Automatisk slukning / Automatisk av / Automatisk avstängning**


1m

**20. Battery change / Udsikflning af batteri / Batteriskifte / Byte av batteri**

Coin / Mønt / Mynt  
Battery cap / Batteridæksel / Batterideksel / Batterilock  
3V CR2032

**21. Tire circumference / Dækkomreds / Dekkomrets / Däckets omkrets**

2 1



**A. Mounting of the bracket: on the stem / Montering af beslaget: på trempinden / Montering av braketten: på frampinnen / Montering av konsol: på stam**

**B. Mounting of the bracket: on the handlebar / Montering af beslaget: på styret / Montering av braketten: på styret / Montering av fäste: på styre**

**C. Mounting of the sensor and magnet / Montering af sensor og magnet / Montering av sensor og magnet / Montering av sensor och magnet**

C-a Distance between the sensor and magnet is < 5 mm / Afstand mellem sensor og magnet < 5 mm / Avstånd mellan sensor och magnet < 5 mm

C-b L < 60cm

C-c Coin / Mønt / Mynt  
Battery cap / Batteridæksel / Batterideksel / Batterilock  
3V CR2032

## Function and Specification

### O: Current speed

The current speed is always displayed on the top line when riding. It displays current speed up to 199.9KM/H or 199.9M/H.

### !\*: Speed comparator

Acceleration or deceleration comparing with average speed.

### ⌚: Clock

It can display the current time in 24HR clock.

### !\*\*: Auto-scanning display mode

The computer will change DS(distance), TM(riding time), AV SPD(average speed) mode automatically every 2 seconds.

### !\$: Stop watch

Measure the time for short-distance riding. Press the set button 2 to start the stopwatch. Press the set button 2 again to stop the stopwatch. Press the set button 2 and keep it pressed for more than 2 seconds to reset the stopwatch to 0.

### !%: Distance

The DS1 function accumulates the distance data from the last reset operation as long as the bike is being ridden.

### !%: Total distance

1. The computer calculate the total distance as long as the bike is riding.
2. The data can be set during initialization process.

### !%: Riding time

The TM totals the riding time from the last reset operation.

### !%: Average speed

1. It is calculated from the DS1 by divided by the TM. The average data counted is from the last reset to current point.
2. It is updated every 3 seconds.

### !%: Maximum speed

It shows the highest speed from the last reset operation.

## Funktion og specifikation

### O: Aktuell hastighed

Den aktuelle hastighed vises altid på den øverste linje, når du kører. Den viser den aktuelle hastighed på op til 199,9 km/h eller 199,9 m/h.

### !\*: Hastighedssammenligning

Acceleration eller deceleration sammenlignet med gennemsnitshastigheden.

### ⌚: Ur

Det kan vise det aktuelle klokkeslæt i 24 timer.

### !\*\*: Vinsingsligningstid med automatisk scan

Computeren skifter automatisk mellem DS1 (distance), TM (køretid) og AV SPD (gennemsnitshastighed) hvert 2. sekund.

### !\$: Stopur

Mål tiden for kørsel på korte afstande. Tryk på indstillingsknop 2 for at starte stopuret. Tryk på indstillingsknop 2 igen for at stoppe stopuret. Tryk på indstillingsknop 2, og hold den nede i mere end 2 sekunder for at stille stopuret til 0.

### !%: Distance

DS1-funktionen akkumulerer distancedataene fra den sidste nulstilling, så længe cyklen kører.

### !%: Total distance

1. Computeren beregner den totale distance, så længe cyklen kører.
2. Dataene kan indstilles under initialiseringsprocessen.

### !%: Køretid

TM summerer køretiden fra den sidste nulstilling.

### !%: Gennemsnitshastighed

1. Den beregnes ud fra DS1 divideret med TM. Den gennemsnitlige data, der tælles, er fra den sidste nulstilling til det aktuelle punkt.
2. Den opdateres hvert 3. sekund.

### !%: Maksimal hastighed

Den viser den højeste hastighed fra den sidste nulstilling.

## ⌚: Calorie

This value indicates the current calorie consumption.

## !%: Total calories

This value indicates the total calorie consumption from the last reset operation.

### !%: Temperature

Long press set button 2 in this mode for around 5 seconds to change the display from °C to °F or vice versa.
**TEPA**: Highest temperature
**TEPV**: Lowest temperature

### CO2: CO2 emission decrease

Calculation method: CO2 emission decrease=Trip distance\* motor vehicle or 1.6 engine displacement CO2 emission coefficient/per kilometer. The CO2 emission coefficient could be reset by holding the set button 2 for more than 2s. The default value is 159.

CO2 emission decrease data is synchronized with trip distance data. So the data will be reset as the same time as the trip distance data is reset.

### Back light:

**LT1 mode**: the back light will be on for 5 seconds when pressing any button in any mode within the set time period.
**LT2 mode**: the back light will be on or off when holding "M" for 2 seconds.

### Y: Maintenance program

The maintenance symbol will be displayed to remind you for the parts replacement or to lubricate the chain and wheels after the preset distance is reached. The symbol will be cleared when the maintenance distance is reset.

## Main Unit Setup

### 1. Computer initialization (Fig.1)

A CR2016 battery is already loaded in the main unit when purchased. Hold down the mode button 1 and set button 2 simultaneously for more than 5 seconds to initialize the computer and clear all data.

### 2. Unit selection (Fig.2)

Press mode button 1 to choose KM/H or MPH and press set button 2 to confirm.

## ⌚: Kalorier

Denne værdi angiver det aktuelle kalorieforbrug.

## !%: Kalorier i alt

Denne værdi angiver det samlede kalorieforbrug fra den sidste nulstilling.

## !%: Temperatur

Tryk på indstillingsknop 2 i denne tilstand i ca. 5 sekunder uden at slippe for at ændre viningen fra °C til °F eller omvendt.
**TEPA**: Højest temperatur
**TEPV**: Laveste temperatur

## CO2: Reduktion i CO2-emission

Beregningmetode: CO2-udledningskoefficient÷Turlængelse\* 1,6 l/slagvolumen for motorcykelt. CO2-udledningskoefficient/pr. kilometer.
CO2-udledningskoefficienten kan nulstilles ved at holde indstllingsknappen 2 nede i mere end 2 sekunder. Standardværdien er 159.
Data for reduktion af CO2-udledning er synkroniseret med turdistancedata. Så dataene nulstilles på samme tid, som turdistancedataene nulstilles.

## Bagrundslys:

**LT1 mode**: Baggrundsløset tændes i 5 sekunder, når der trykkes på en knop i en hvilken som helst tilstand inden for den indstillede fisdperiode.
**LT2 mode**: Baggrundsløset tændes eller slukkes, når "M" holdes nede i 2 sek.

## Y: Vedligeholdelsesprogram

Vedligeholdelsesymbolet vises for at minde dig om at udskifte dele eller smøre kæder og hjul, når den forudsatte distance er nået. Symbolet forsvinder, når vedligeholdelsesafstanden nulstilles.

## Opsætning af hovedenhed

### 1. Initialisering af computer (Fig.1)

Der skal allerede et CR2016-batteri i hovedenheden, når du kører den. Hold tilstandsknap 1 og indstillingsknop 2 nede samtidig i mer end 5 sekunder for at starte computeren og slette alle data.

### 2. Valg af enhed (Fig.2)

Tryk på tilstandsknap 1 for at vælge KM/H eller MPH, og tryk på indstillingsknop 2 for at bekræfte.

## 3. Circumference setting (Fig.3)

Measure the value of your wheel size (Fig.2) or refer to the quick table (Fig.22). Press set button 2 to confirm the default value 215mm directly and continue to the next setting. The setting range of wheel size is 100mm~299mm.

Preice measurement (Fig.21)

Roll the wheel until the valve stem is at its lowest point close to the ground. Then mark this first point on the ground. Push the bicycle until the valve stem returns to the lowest point. Mark the second point on the ground. Measure the distance between those two points and enter this value to set the wheel circumference. Quick table (Fig.22): get a suitable circumference value from the table.

### 4. Total distance setting (Fig.4)

Press the set button 2 to confirm the default value "0" and skip to the next setting.

### 5. Maintenance setting (Fig.5)

Press the set button 2 to confirm the default value "0" and skip to the next setting.

### 6. Weight setting (Fig.6)

### 7. Clock setting (Fig.8)

The computer displays the "!!" \* symbol at the clock setting. Press the set button 2 for 3 seconds to reset the clock.

### 8. Back light setting (Fig.9)

Press mode button 1 to choose from back light 1 or 2 and press set button 2 to confirm. If choose back light 2, press set button 2 to finish the initialization and enter the main function display. If choose back light 1, press set button 2 to continue to set the time period (start time and end time).

### 9. Reset operation (Fig.18)

Hold down the set button 2 until the LCD digit is blanked, then release it. The computer could reset SW, DST, TM, AVSPD, MSPD,TOTAL, FAT, HIGHEST TEP and LOWEST TEP. In the clock function display screen, the clock and back light could be reset by holding down the set button 2 for more than 3 seconds. In the total distance function display screen, the unit, wheel size, total distance and maintenance distance could be reset by holding down the set button 2

for more than 3 seconds. In the calorie function display screen, the weight could be reset by holding down the set button 2 for more than 3 seconds.

## 10. Automatic Start/Off (Fig.19)

The computer will automatically begin counting data upon riding (Only wire version) and will automatically switch off and just display clock data when it has not been used for 1 minutes in order to save power.

## Data setting process

1. The data is adjusted each digit separately. The setting digit is flickering.
2. Quickly press the mode button 1 to increase the digital value.
3. Press the set button 2 to store the data and change to the next setting.

<b>Suitable Fork Size:</b> 12mm til 50mm∅ (0.5" til 2.0") Forks.	
<b>Wireless Sensing Distance:</b> 60cm between the transmitter and the main unit.	
<b>Operation Temperature:</b> 0°C~50°C (32°F~122°F)	
<b>Storage Temperature:</b> -10°C~60°C (14°F~140°F)	
<b>Main Unit Battery Power:</b> 3V battery x 1 (CR2016), battery operating life is about 2 years. (Based on an average of 1.5 hours use per day)	
<b>Transmitter Battery Power:</b> 3V battery x 1 (CR2032), About 24,000km/15,000 miles riding distance or 2 years. Battery operating life. (The original factory-attached battery life may be shorter than this period due to shipping and storage time)	
<b>Dimensions and Weight:</b> Main Unit: 40 x 63 x 17mm / 28.7g	

end 3 sekunder. På skærmen for kaloriefunktion kan vægten nulstilles ved at holde indstillingsknop 2 nede i mere end 3 sekunder.

## 10. Automatisk start/sluk (Fig.19)

Computeren begynder automatisk at tælle data, når cyklen kører (kun ledningssensoren), og slukker automatisk og viser kun urdata, når den ikke har været brugt i 1 minut for at spare strøm.

## Dataindsstillingsproces

1. Dataene justeres for hvert enkelt separat. Det indstillede cifre flimrer.

2. Tryk hurtigt på tilstandsknap 1 for at øge den digitale værdi med 1.

3. Tryk på indstillingsknop 2 for at gemme dataene og skifte til den næste indstilling.

## Eget gaffelstørrelse:

12 mm til 50 mm∅ (0,5" til 2,0") Gaffel.

## Trådløs registreringsafstand:

60 cm mellem senderen og hovedenheden.

## Driftstemperatur:

0°C~50°C (32°F~122°F)

## Opbevaringstemperatur:

-10°C~60°C (14°F~140°F)

<b>Hovedenheds batterikapacitet:</b> 3V batteri x 1 (CR2016), batteriets levetid er ca. 2 år. (Baseret på et gennemsnit på 1,5 timers brug pr. dag)	
<b>Senders batterikapacitet:</b> 3V batteri x 1 (CR2032), Omkring 24.000 km eller 2 års batterilevetid. (Det originale fabriksmonterede batteris levetid kan være kortere end denne periode på grund af forsendelses- og opbevaringsl tid)	
<b>Dimensioner og vægt:</b> Hovedenhed: 40 x 63 x 17mm / 28.7g	

PROBLEM	CHECK ITEMS	REMEDY
Main unit No display	1. Is the battery dead? <p>2. Is there incorrect battery installation?</p>	1. Replace the battery. <p>2. Be sure that the positive pole of the battery is facing the battery cap.</p>
No current speed or increase?	1. Is it at the MAIN UNIT SETUP or another setting screen? <p>2. Are the relative positions and gap between sensor and magnet correct? <p>3. Is the circumference correct? <p>4. Is the sensing distance too long or the installation angle of the sensor incorrect? <p>5. Is the sensor battery nearly exhausted? <p>6. Is any strong interference source nearby?</p></p></p></p></p>	1. Refer to the setting procedure and complete the adjustment. <p>2. Refer to (Fig.C-a) and re-adjust position and gap correctly. <p>3. Refer to "Circumference Setting" and enter correct value. <p>4. Refer to (Fig.C-b) and adjust distance or angle between the main unit and the sensor. <p>5. Replace with a new battery. <p>6. Move away from the source of interference.</p></p></p></p></p>
Irregular display	Refer to the "Main Unit Setup" and initiate the computer again.	
LCD is black	Did you leave main unit under direct sunlight when not riding the bike for a long period of time?	Place main unit in the shade to return to normal state. No adverse effect on data.
Display is slow	Is the temperature below 0 <span> </span> °C (32°F)?	Unit will return to normal state when the temperature rises.

## PRECAUTIONS AND SAFETY ADVICE

1. Don't leave the main unit exposed to direct sunlight when not riding the bike.
2. Don't disassemble the main unit or its accessories.
3. Check relative position and gap of sensor, magnet and main unit periodically.
4. Don't use thinner, alcohol or acetone to clean the main unit or its accessories when they become dirty. The device should only be cleaned on the outside with a soft dry cloth.
5. Remember to pay attention to the road while riding.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and shut not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PROBLEM	SANDSYNLUG ÅRSAG	LØSNING
Ingen vining på hovedenhed	1. Er batteriet død? <p>2. Er batteriet installeret forkert?</p>	1. Udskift batteriet <p>2. Sørg for, at den positive pol på batteriet vender mod batteridekselet.</p>
Uregelmæssig vining	1. Er det på OPSÆTNING AF HOVEDENHED eller en anden indstillingsknop? <p>2. Er de relative positioner og afstande mellem sensor og magnet korrekt? <p>3. Er omkredsen korrekt? <p>4. Er sensortstanden for lang, eller er sensorens monteringsvinkel forkert? <p>5. Er sensorens batteri næsten udløst? <p>6. Er der en stærk interferenskilde i nærheden?</p></p></p></p></p>	1. Se indstillingsproceduren og fulfør justeringen. <p>2. Se (Fig.C-a) og juster position og mellemrum korrekt igen. <p>3. Se "Indstilling af omkreds" og indtast den korrekte værdi. <p>4. Se (Fig.C-b) og juster afstanden eller vinklen mellem hovedenheden og sensoren. <p>5. Udskift med et nyt batteri. <p>6. Gå væk fra kilden til interferens.</p></p></p></p></p>
LCD-skærmen er sort	Har du ladet hovedenheden i direkte sollys, når du ikke har kørt på cyklen i længere tid?	Placer hovedenheden i skyggen for at vende tilbage til normal tilstand. Ingen negativ effekt på data.
Displayet er langsomt	Er temperaturen under 0 <span> </span> °C (32 <span> </span> °F)?	Enheden vender tilbage til normal tilstand, når temperaturen stiger.

## FORHOLDSREGLER OG SIKKERHEDSRÅD

1. Efterlad ikke hovedenheden i direkte sollys, når du ikke cykler.

2. Skil ikke hovedenheden eller dens tilbehør ad.

3. Kontrollér jævnheden i den relative position og afstande mellem sensor, magnet og hovedenhed.
4. Brug ikke tyndere, sort eller løseløst, til at rengøre hovedenheden eller dens tilbehør, når de bliver smudsede. Enheden må kun rengøres udvendigt med en blød, tør klud.

5. Husk at være opmærksom på vejen, når du kører.
6. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overbevaret eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, der er forbundet med det. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervejledighedsle må ikke foretages af børn uden opsyn.

PROBLEM	SJEKK FØLGENDE	LØSNING
Hovedenhed ingen vining	1. Er batteriet død? <p>2. Er batteriet satt i fejl?</p>	1. Byt ut batteriet <p>2. Pas på at den positive polen på batteriet vender mot batteridekselet.</p>
Ingen gjeldende hastighed eller fejl data	1. Er den på MAIN UNIT SETUP eller en annen innstillingsknapp? <p>2. Er de relative posisjonene og gapet mellom sensor og magnet korrekt? <p>3. Er omkretsen riktig? <p>4. Er sensortstanden for lang eller installasjonsvinkelen til sensoren feil? <p>5. Er sensorens batteri nesten utløst? <p>6. Er det en sterk interferenskilde i nærheten?</p></p></p></p></p>	1. Se innstillingsprosedyren og fullfør justeringen. <p>2. Se (Fig.C-a) og juster posisjon og gap på nytt på riktig måte. <p>3. Se "Omkretsinnstilling og angri riktig verdi." <p>4. Se (Fig.C-b) og juster avstanden eller vinkelen mellom hovedenheten og sensoren. <p>5. Bytt ut med et nytt batteri. <p>6. Beveg deg bort fra interferenskilden.</p></p></p></p></p>
Uregelmässig vining	Forlåt du hovedenheten i direkte sollys når du ikke syklet over en lengre periode?	Se «Hovedenhetshelpen» og start datainnsamlingen på nytt.
LCD er svart	Har du utladet hovedenheten i direkte sollys når du ikke syklet over en lengre periode?	Plasér hovedenheten i skyggen for at få tilbake til normal tilstand. Ingen negativ effekt på data.
Displayet er tregt	Er temperaturen under 0 <span> </span> °C (32 <span> </span> °F)?	Enheten vil gå tilbake til normal tilstand når temperaturen stiger.

## FORHOLDSREGLER OG SIKKERHETSÅRÅD

1. Ikke la hovedenheten utsettes for direkte sollys, når du ikke cykler.

2. Ikke demonter hovedenheten eller tilbehøret.

3. Kontrollér den relative posisjon og gapet til sensor, magnet og hovedenhed med jevne mellomrom.
4. Husk å være oppmerksom på vejen når du sykler.
5. Dette apparat kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukerveiledningsl må ikke utføres av barn uten tilsyn.

## Dimensioner og vekt:

PROBLEM	KONTROLLERER POSTER	ÅTGÅRD
Huvudenhed ingen display	1. Ar batteriet utladet? <p>2. Ar batteriet feilaktigt installert?</p>	1. Bytt ut batteriet <p>2. Se til at batteriets positive pol er vänd mot batteridekset.</p>
Ingen aktuell hastighet eller feilaktiga data	1. Är det på MAIN UNIT SETUP eller någon annan inställningsknapp? <p>2. Är de relativa positionerna och avståndet mellan sensor och magnet korrekt? <p>3. Är omkretsen korrekt? <p>4. Är avståndet mellan sensor och magnet monteringsvinkeln för långt eller sensorens monteringsvinkel felaktig? <p>5. Är sensorens batteri nästan utladdat? <p>6. Finns det någon stark störningskälla i närheten?</p></p></p></p></p>	1. Se inställningsproceduren och slutför justeringen. <p>2. Se (Fig.C-a) och justera position och mellanrum korrekt. <p>3. Anpassa inställningen av omkrets och ange rätt värde. <p>4. Anpassa avståndet för långt eller sensorens monteringsvinkel felaktig. <p>5. Byt ut batteriet mot ett nytt. <p>6. Gå bort från störningskällan.</p></p></p></p></p>
Oregelbunden vining	Har du lämnat huvudenheten i direkt solljus när du inte cyklar under en längre tid?	Placera huvudenheten i skyggen för att återgå till normal tillstånd. Ingen negativ inverkan på data.
LCD-skärmen är svart	Har du lämnat huvudenheten i direkt solljus när du inte cyklar under en längre tid?	Placera huvudenheten i skyggen för att återgå till normal tillstånd. Ingen negativ inverkan på data.
Displayet är långsamt	Är temperaturen lägre än 0 <span> </span> °C (32 <span> </span> °F)?	Enheten återgår till normal läge när temperaturen stiger.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Låt inte huvudenheten utsättas för direkt solljus när du inte cyklar.
2. Ta inte isär huvudenheten eller dess tillbehör.
3. Kontrollera regelbundet det relativa läget och mellanrummet mellan sensor, magnet och huvudenhed.
4. Använd inte tynnare, alkohol eller bensin för att rengöra huvudenheten eller dess tillbehör, när de blir smutsiga. Apparaten får endast rengöras utvändigt med en mjuk, torr klud.
5. Husk ihåg att vara uppmärksam på vägen när du cyklar.
6. Detta apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bistående erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarhandledning får inte utföras av barn utan tillsyn.

Tire Size	Circumference Number						
18 Inch	1436 mm	26x1.50	2030 mm	28 Inch	2234 mm	700C	2117 mm
20 Inch	1596 mm	26x1.75	2045 mm	28.6 Inch	2281 mm	700x20C	2092 mm
22 Inch	1759 mm	26x1.95	2099 mm	29x2.10	2324 mm	700x23C	2112 mm
24x1.75	1888 mm	26x2.1	2133 mm	29x2.20	2333 mm	700x25C	2124 mm
24 Inch	1916 mm	27.5x1.95	2167 mm	29x2.35	2354 mm	700x28C	2136 mm
24x13/8	1942 mm	27.5x2.10	2192 mm			700x32C	2155 mm
26x1.40	1995 mm	27.5x2.35	2229 mm			700x35C	2164 mm
						700x38C	2174 mm

## SAFETY ADVICE CONCERNING BATTERIES

1. Always replace the old battery with new battery of same type.
2. Remove the battery if the product is not to be used for a long period.
3. If the battery is exhausted, remove it from the device immediately. Otherwise the battery is more likely to leak.
4. Make sure you insert the battery in the right way round (polarity).
5. Keep the battery away from children. Do not throw the battery into a fire. Never short-circuit it or take it apart.
6. If your battery leaks, remove it from the device immediately to prevent the device from being damaged.
7. Do not get the fluid from a leaking battery come into contact with your skin, eyes or mucous membranes. In the event of contact with fluid leaking from a battery, thoroughly flush the affected area with water and / or seek the advice of a doctor!

## DISPOSAL OF BATTERY

Batteries must not be disposed of with the household refuse. They may contain toxic heavy metals and require to be handled as special waste. The chemical symbols of heavy metals are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead. For this reason, you must dispose of discarded batteries at a communal disposal centre.

Dæk-størrelse	Omkreds-tal	Dæk-størrelse	Omkreds-tal	Dæk-størrelse	Omkreds-tal	Dæk-størrelse	Omkreds-tal
18 tommer	1436 mm	26x1.50	2030 mm	28 tommer	2234 mm	700C	2117 mm
20 tommer	1596 mm	26x1.75	2045 mm	28.6 tommer	2281 mm</		