

[Milo]

GB/DK/NO/SE

Scooter	2
Løbehjul	10
Sparkesykkel	18
Sparkcykel	26

[Item no. 250326120]

[Item no. 250326121]

X-ZITE

STENSGÅRDVEJ 1
DK-5500 MIDDELFART
TLF.: +45 31 31 31 31



SAFETY WARNINGS

- Age: 2-6 years
- Max load: 50kg
- Protective equipment should be worn
- Not to be used in traffic

AN IMPORTANT MESSAGE TO PARENTS: This manual contains important information. For your child's safety, it is your responsibility to review this information with your child and make sure that your child understands all warnings, cautions, instructions and safety topics. All children and preteens should ride with adult guidance at all times. Recommend that you periodically review and reinforce the information in this manual with younger riders, and that you are required to inspect and maintain your child's scooter to ensure their safety.

GENERAL WARNING: Scooter riding can be a hazardous activity. Scooters are intended to move and it is therefore possible to get into dangerous situations and/or lose control and/or fall. Pay special attention while driving and do not drive in traffic.

- Children should wear safety equipment, such as a helmet (with chin strap), knee and elbow pads when operating the scooter.
- Always wear shoes.
- Ride on smooth, paved surfaces away from motor vehicles.
- Avoid sharp bumps, drainage grates, and sudden surface changes. Scooter may suddenly stop.
- Avoid streets and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves, and other debris. Wet weather impairs traction, braking, and visibility.
- Brake will get hot from continuous use. Do not touch after braking.
- Avoid excessive speed associated with downhill rides.
- Adults must assist children in the initial assembly and disassembly to store scooter, or adjusting handlebar height.
- Obey all local traffic and scootering laws and regulations.
- Watch out for pedestrians.
- Do not exceed weight (50kg)
- A parent's decision to allow his or her child to ride this product should be based on the child's maturity, skill and ability to follow rules.
- Kick scooters are generally not recommended for children under age two. Children under age five should ride with adult supervision at all times.
- Rider weight does not necessarily mean a child's size is appropriate to fit or maintain control of the scooter.
- Scooters are meant to be used only in controlled environments free of potential traffic hazards and not on public streets.
- Do not allow your child to ride a scooter in any areas where vehicle traffic is present. Child must maintain a hold on the handlebars at all times.
- Never allow more than one child at a time to ride a scooter.
- Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys or swimming pool areas.

- Keep fingers and other body parts away from the product when assembling and disassembling.
- Do not ride a scooter in wet weather. Scooters are intended for use on solid, flat, clean and dry surfaces, such as pavement or level ground without loose debris, such as rocks or gravel. Wet, slick or uneven and rough surfaces may impair traction and contribute to possible accidents.
- Do not ride a scooter in mud, ice, puddles or water. Avoid excessive speeds that can be associated with downhill rides.
- Never risk damaging surfaces, such as carpet or flooring, by use of a scooter indoors.
- Do not ride at night or when visibility is impaired.

WEAR PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT

- Always ensure child is wearing proper protective equipment, such as an approved safety helmet. A helmet may be legally required by local law or regulation in your area. A child should always wear shoes and keep shoelaces tied and out of the way of the wheels. Never ride barefooted or in sandals. Knee pads and elbow pads are recommended.
- FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION. USE CAUTION.


WARNING: ALWAYS INSPECT SCOOTER PRIOR TO RIDING. Properly inspecting and maintaining your scooter can reduce the risk of injury. Always inspect your scooter before riding and regularly maintain it. Check and secure all fasteners before every ride. Replace worn or broken parts immediately.

The toy shall be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

NOTE: Manual illustrations are for demonstration purposes only. Illustrations may not reflect exact appearance of actual product. Specifications subject to change without notice

1 > BEFORE YOU BEGIN



Remove contents from box. Inspect the contents of the box for scratches and/or dents that may have occurred during shipping.



2 > UNPACK AND SETUP


ASSEMBLY

1. Take out the scooter from the box.
2. Untie the rubber rope and remove the handlebar from the bottom
3. Press the lock button then insert the tube into receiving end until the lock button is in place completely.



ADJUSTING THE HANDLEBAR HEIGHT



1. To adjust the height of the T-bar, rotate the top stem counter-clockwise to release.
2. Push the snap lock completely into the bar and adjust to the desired height by pulling up or down on the bar.
3. Make sure the snap lock is fixed, and rotate the top stem clockwise to tighten up.



Note: Be careful not to over-tighten and you should always be able to open and lock the top stem by hand.

STEERING SWITCH

- Push the steering switch backward to release and enable the steering function.
- Push the steering switch forward to disable the steering function.



> PRE-RIDE CHECKLIST

LOOSE PARTS

- Check and secure all fasteners before every ride. Make sure all lockers/fasteners are locked properly in place before riding.


I SAFETY GEAR

- Always wear proper protective equipment, such as an approved safety helmet, elbow pads and knee pads. Always wear shoes (lace-up with rubber soles) and keep shoelaces tied and out of the way of the wheels. Never ride barefooted or in sandals.

3 > USAGE


HOW TO RIDE

- Place one foot on the deck plate, push forward with the other foot. Steer with both hands on the handlebars.




- For enhanced cornering, lean slightly into the direction of the turn.

NOTICE: Before performing the steering, please be sure that the steering switch is not locked (see steering switch section in this manual).





- For controlled stops, apply the brake by stepping on the rear brake pedal. Recommends that you practice applying the brake at various speeds and in an open area free from obstruction before riding your scooter around others.



4 > STORAGE

STORING THE SCOOTER

1. Adjust the handlebar height to the lowest.
2. Press the lock button then pull the steel tube out.
3. Use the rubber rope to tie the entire handlebar on the back of deck plate.



4 > REPAIR AND MAINTENANCE

CLEAN YOUR SCOOTER

Wipe with a damp cloth to remove dirt and dust. Do not use industrial cleaners or solvents as they may damage the surfaces. Do not use alcohol, alcohol-based or ammonia-based cleaners as they may damage or dissolve the plastic components or soften the decals or decal adhesive.

NOTE: To keep your scooter operating effectively, we encourage you to perform a maintenance check once a month, looking for normal wear and tear, loose parts or damage.

SIKKERHEDSADVARSLER

- Alder: 2–6 år
- Maks. last: 50 kg
- Der bør bæres beskyttelsesudstyr
- Må ikke anvendes i trafikken

VIGTIG BESKED TIL FORÆLDRE: Denne manual indeholder vigtige oplysninger. Af hensyn til dit barns sikkerhed er det dit ansvar at gennemgå disse oplysninger med dit barn og sørge for, at dit barn forstår alle advarsler, anvisninger og beskrivelser vedrørende sikkerhed. Alle børn bør kun benytte løbehjulet under opsyn af en voksen. Det anbefales, at du regelmæssigt gennemgår og gentager oplysningerne i denne manual for yngre brugere, og det er påkrævet, at du efterser og vedligeholder dit barns løbehjul, så barnets sikkerhed sikres.

GENEREL ADVARSEL: At løbe på løbehjul kan være en farlig aktivitet. Løbehjul er beregnet til bevægelig brug, og der er derfor risiko for at blive involveret i farlige situationer og/eller at miste kontrollen og/eller falde. Vær særlig opmærksom under kørsel og kør ikke iblandt trafik.

- Børn bør bære sikkerhedsudstyr såsom hjelm (med hagerem), knæ- og albuebeskyttere, når løbehjulet anvendes.
- Hav altid sko på.
- Løb på jævne, asfalterede overflader i sikker afstand fra motoriserede køretøjer.
- Undgå skarpe kanter, kloakriste og pludselige ændringer i overflader. Løbehjulet kan standse pludseligt.
- Undgå gader og overflader med vand, sand, grus, olie, snø, blade eller andre elementer. Våd vejr forringer vejgreb, bremsning og sigtbarhed.
- Bremsen vil blive varm ved kontinuerlig brug. Må ikke røres efter bremsning.
- Undgå for høj fart, som opstår ved løb ned ad bakke.
- Overhold alle lokale færdselsregler og bestemmelser for løbehjul.
- Vær opmærksom på fodgængere.
- Vægten må ikke overstige 50 kg
- En forælders beslutning om at lade sit barn benytte dette produkt bør være baseret på barnets modenhed, færdigheder og evner til at følge regler.
- Løbehjul anbefales normalt ikke til børn under to år. Børn under fem år bør kun benytte løbehjulet under opsyn fra en voksen.
- Vægten af brugeren betyder ikke nødvendigvis, at barnets størrelse er tilstrækkeligt til at tilpasse eller opretholde kontrollen med løbehjulet.
- Løbehjul er beregnet til udelukkende at blive brugt i kontrollerede miljøer uden eventuelle trafikfarer og ikke på offentlige veje.
- Lad ikke dit barn benytte løbehjulet i områder, hvor der er trafik med køretøjer. Barnet skal altid holde godt fast i håndtagene.
- Der må aldrig befinde sig mere end et barn ad gangen på løbehjulet.
- Må ikke benyttes på trapper, indkørsler med hældning, bakker, kørebaner, gyder eller områder med svømmebassiner.

- Hold fingre og andre kroppsdele væk fra produktet ved montering og demontering.
- Løb ikke på løbehjulet i vådt vejr. Løbehjul er beregnet til brug på faste, flade, rene og tørre overflader, såsom fortove eller flade områder uden løse elementer som for eksempel sten eller grus. Våde, glatte eller ujævne og ru overflader kan forhindre vejgrebet og medføre eventuelle ulykker.
- Anvend ikke løbehjulet i mudder, is, vandpytter eller vand. Undgå for høj fart, der kan opstå ved løb nedad bakke.
- Undgå at ødelægge overflader såsom tæpper eller gulvbelægning, der kan opstå ved indendørs brug.
- Anvend ikke løbehjulet om natten, eller når sigtbarheden er forringet.

KORREKT BESKYTTELSESUDSTYR

- Sørg altid for, at barnet bruger korrekt beskyttelsesudstyr såsom godkendt sikkerhedshjelm. Det kan være påkrævet ved lov at bære hjelm i dit område. Et barn bør altid have sko på, og snørebåndene skal være bundet og holdt væk fra hjulene. Løb aldrig på løbehjulet i bare fødder eller sandaler. Det anbefales at benytte knæ- og albuebeskyttere.
- HVIS DER IKKE ANVENDES ALMINDELIG SUND FORNUFT, OG OVENSTÅENDE ADVARSLER IKKE FØLGES, ØGES RISIKOEN FOR ALVORLIG PERSONSKADE. ANVENDES PÅ EGEN RISIKO OG MED PASSENDE OG SERIØS OPMÆRKSOMHED I FORHOLD TIL SIKKER BRUG. UDVIS FORSIGTIGHED.


ADVARSEL: EFTERSE ALTID LØBEHJULET FØR BRUG. Ved at efterse og vedligeholde dit løbehjul ordentligt kan risikoen for personskade mindskes. Efterse altid dit løbehjul før brug, og vedligehold det regelmæssigt. Kontrollér, og fastgør alle fastgørelseselementer før hver brug. Udskift omgående slidte eller defekte dele.

Legetøjet skal anvendes med forsigtighed, da det kræver dygtighed at undgå styrt eller sammenstød, der kan medføre personskade på brugeren eller andre.

BEMÆRK: Manualens illustrationer er udelukkende til illustrative formål. Illustrationerne viser ikke nødvendigvis det nøjagtige produkt. Specifikationer kan ændres uden varsel.

1 > FØR DU STARTER



Tag indholdet ud af kassen. Efterse kassens indhold for skrammer og/eller buler, der kan være opstået under transporten.



2 > UDPAKNING OG OPSÆTNING


MONTERING

1. Tag løbehjulet ud af kassen.
2. Løsn gummistrop, og fjern styret fra bunden.
3. Tryk på låseknappen, og sæt dernæst røret ind i den del, der skal modtage røret, indtil låseknappen er helt på plads.



JUSTERING AF STYRETS HØJDE

1. For at justere T-stangens højde roteres topstangen mod uret, så den frigøres.
2. Skub kliklåsen helt ind i stangen, og justér til den ønskede højde ved at trække op eller ned i stangen.
3. Sørg for, at kliklåsen er fastgjort, og rotér topstangen med uret for at spænde den.





Bemærk: Vær forsigtig med ikke at overspænde den.

Du bør altid kunne åbne og låse topstangen med hånden.

STYREKONTAKT

- Skub styrekontakten bagud for at frigøre den og aktivere styrefunktionen.
- Skub styrekontakten fremad for at deaktivere styrefunktionen.



> TJEKLISTE INDEN BRUG

LØSE DELE

- Kontrollér, og fastgør alle fastgørelseselementer før hver brug. Sørg for, at alle låse-/fastgørelseselementer er låst korrekt før brug.


SIKKERHEDSUDSTYR:

- Bær altid passende beskyttelsesudstyr såsom godkendt sikkerhedshjelm, albue- og knæbeskyttere. Hav altid sko på (snøresko med gummisål), og sørg for, at snørebåndene er bundet og ikke kommer i kontakt med hjulene. Løb aldrig på løbehjulet i bare fødder eller sandaler.


3 > ANVENDELSE

SÅDAN BRUGER DU LØBEHJULET

- Anbring den ene fod på løbehjulets deck, og skub fremad med den anden fod. Styr med begge hænder på styrehåndtagene.




- For at dreje bedre om hjørner skal du læne dig lidt i drejeretningen.



BEMÆRK: Før du benytter dig af styringen skal du være sikker på, at styrekontakten ikke er låst (se afsnittet om styrekontakt i denne manual).



- For at opnå kontrollerede standsninger skal du anvende bremsen ved at træde på den bagerste bremse. Det anbefales, at du øver dig i at bruge bremsen ved forskellige hastigheder og i et åbent område uden forhindringer, før du løber på løbehjulet i nærheden af andre.



4 > OPBEVARING

OPBEVARING AF LØBEHJULET

1. Justér styret til laveste højde.
2. Tryk på låseknappen, og træk dernæst stålørret ud.
3. Brug gummirebet til at binde hele styret fast bag på løbehjulets deck.



4 > REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF LØBEHJULET

Tør af med en fugtig klud for at fjerne snavs og støv. Anvend ikke industrielle rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da de kan beskadige overfladerne. Anvend ikke alkohol, alkoholbaserede eller ammoniakbaserede rengøringsmidler, da de kan beskadige eller opløse plastkomponenterne eller blødgøre klistermærker eller lim.

Bemærk: For at du kan opnå effektiv drift af dit løbehjul, anbefaler vi, at du udfører et vedligeholdelseseftersyn en gang om måneden, hvor der ses efter for almindelig slitage, løse dele eller beskadigelse.

NO/

SIKKERHETSADVARSLER

- Alder: 2–6 år
- Totalvekt: 50 kg
- Verneutstyr bør brukes
- Må ikke brukes i trafikken

EN VIKTIG MELDING TIL FORELDRE: Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. For barnets sikkerhet er det ditt ansvar å gjennomgå denne informasjonen sammen med barnet ditt og påse at barnet forstår alle advarslar, forholdsregler, anvisninger og sikkerhetstemaer. Alle barn bør alltid sykle under veiledning av en voksen. Vi anbefaler at du regelmessig gjennomgår og frisker opp informasjonen i denne bruksanvisningen sammen med yngre syklistar, og at du undersøker og vedlikeholder barnets sparkesykkel for å ivareta sikkerheten.

GENERELL ADVARSEL: Bruk av sparkesykkel kan være farlig. Sparkesykler er ment for bevegelse, og det er mulig å havne i farlige situasjoner, miste kontrollen eller falle. Vær spesielt oppmerksom når du kjører og ikke kjør i trafikk.

Barn må bruke sikkerhetsutstyr, som hjelm (med hakestrøpp), knebeskyttere og albubeskyttere når de bruker sparkesykkelen.

- Alltid bruk sko.
- Sykle på jevne, asfalterte underlag uten motorkjøretøy.
- Unngå skarpe humper, dreneringsgrøfter og plutselige overflateendringer. Sparkesykkelen kan plutselig stoppe.
- Unngå gater og overflater med vann, sand, grus, smuss, blader og andre løse ting. Regn og vått underlag reduserer veigrep, bremsekraft og sikt.
- Bremsen vil bli varm ved kontinuerlig bruk. Ikke rør etter bremsing.
- Unngå for stor hastighet i nedoverbakke.
- Følg alle lokale trafikkregler og lovverket for sparkesykler.
- Se opp for fotgjengere.
- La ikke vekten overskride 50 kg.
- Når foreldre bestemmer at et barn får lov til å bruke dette produktet, bør dette være basert på barnets modenhet, ferdighet og evne til å følge regler.
- Sparkesykler anbefales generelt ikke til barn under to år. Barn under fem år bør alltid sykle under tilsyn av voksen.
- Syklistens vekt betyr ikke nødvendigvis at et barns størrelse er egnet til å bruke eller holde kontroll over sparkesykkelen.
- Sparkesykler er ment å brukes bare i kontrollerte miljøer uten potensielle trafikkfarer og ikke på offentlige gater.
- La ikke barnet bruke sparkesykkel i områder med biltrafikk. Barn må alltid holde i styret.
- Aldri la mer enn ett barn kjøre sparkesykkel om gangen.
- Bruk aldri i nærheten av trapper, skrånende oppkjørsler, bakker, veier, smug eller svømmebassengområder.

- Hold fingre og andre kroppsdeler vekk fra produktet når det monteres og demonteres.
- Ikke bruk sparkesykkel når det regner og er vått. Sparkesykler er ment å brukes på faste, flate, rene og tørre overflater, f.eks. fortau eller jevnt underlag uten løse partikler som steiner eller grus. Våte, glatte eller ujevne og grove overflater kan svekke trekraften og bidra til mulige ulykker.
- Ikke bruk sparkesykkel i leire, is, pytter eller vann. Unngå store hastigheter som kan forekomme i nedoverbakke.
- Aldri risiker å skade overflater som teppe eller gulv ved å bruke sparkesykkel innendørs.
- Ikke sykle om natten eller når sikten er redusert.

BRUK RIKTIG VERNEUTSTYR

- Alltid sikre at barn bruker riktig verneutstyr, som godkjent vernehjelm. Det kan være lovpålagt å bruke hjelm i ditt område. Et barn bør alltid bruke sko og holde skolissene knyttet og vekk fra hjulene. Aldri kjør barbert eller i sandaler. Knebeskyttere og albubeskyttere anbefales.
- HVIS DU IKKE BRUKER SUNN FORNUFT OG FØLGER OVENSTÅENDE ADVARSLER, ØKER RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE YTTERLIGERE. BRUK PÅ EGEN RISIKO, OG VÆR OPPMERKSOM PÅ SIKKER DRIFT. VÆR FORSIKTIG

ADVARSEL: ALLTID INSPISER SPARKESYKKELEN FØR BRUK. Riktig inspeksjon og vedlikehold av sparkesykkelen kan redusere risikoen for personskade. Alltid inspiser sparkesykkelen før bruk, og vedlikehold den regelmessig. Kontroller og sikre alle festeordningene før hver tur. Bytt slitte eller ødelagte deler umiddelbart.

Leketøyet må brukes med forsiktighet, da det krever ferdighet å unngå å falle og kolliderer, noe som kan skade brukeren eller tredjeparter.


MERK: Illustrasjonene i bruksanvisningen er bare veiledende.

De gjenspeiler ikke nødvendigvis det faktiske produktet.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel

1 > FØR DU BEGYNNER



Ta innholdet ut av esken. Undersøk innholdet i esken for skraper og/eller hakk som kan ha oppstått under transport.



2 > UTPAKKING OG OPPSETT


MONTERING

1. Ta sparkesykkelen ut av esken.
2. Løsne gummisnoren, og fjern styret fra bunnen.
3. Trykk på låseknappen, og sett deretter røret inn i den mottakende enden til låseknappen er helt på plass.



JUSTERING AF STYRETS HØJDE



1. Juster høyden på T-styret ved å rotere den øvre søylen mot klokken for å løsne den.
2. Skyv snapplåsen helt inn i stangen, og juster til ønsket høyde ved å dra opp eller ned på stangen.
3. Påse at snapplåsen er festet, og roter toppsøylen med klokken for å stramme.



Merk: Ikke overstram, og du bør alltid klare å åpne og låse toppsøylen for hånd.

STYREBRYTER

- Skyv styrebryteren bakover for å frigjøre og aktivere styrefunksjonen.
- Skyv styrebryteren forover for å deaktivere styrefunksjonen.



> SJEKKLISTE FØR BRUK

LØSE DELER

- Kontroller og sikre alle festeanordningene før hver tur. Påse at alle låser/festeanordninger er låst korrekt på plass før du sykler.


I SIKKERHETSUTSTYR

- Alltid bruk riktig verneutstyr, som godkjent vernehjelm, albubeskyttere og knebeskyttere. Alltid bruk sko (med lisser og gummisåle), og hold skolissene knyttet og vekk fra hjulene. Aldri kjør barbert eller i sandaler.

3 > BRUK


HVORDAN DU SYKLER

- Plasser én fot på brettet, og skyv forover med den andre foten. Styr med begge hender på styret.




- Sving bedre ved å lene deg lett i svingretningen.

MERK: Før du styrer, må du påse at styrebryteren ikke er låst (se styrebryteravsnittet i denne bruksanvisningen).





- Stopp kontrollert ved å trå på bakkbremsen for å bremse. Vi anbefaler at du øver på å bruke bremsen ved forskjellige hastigheter og i et åpent område uten hindringer før du bruker sparkesykkelen rundt andre.



4 > LAGRING

OPPBEVARING AV SPARKESYKKELEN

1. Juster styrets høyde til laveste stilling.
2. Trykk på låseknappen, og dra deretter stålrøret ut.
3. Bruk gummisnoren til å knytte hele styret på baksiden av brettet.



4 > REPARASJON OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRE SPARKESYKKELEN

Tørk med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv. Ikke bruk industrirens eller løsemidler siden de kan skade overflatene. Ikke bruk alkohol, alkoholbaserte eller ammoniakkbaserte rengjøringsmidler siden de kan skade eller løse opp plastdelene eller bløtgjøre klistrelappene eller limet på klistrelappene.

Merk: For å sikre at sparkesykkelen fungerer effektivt, oppfordrer vi deg til å utføre en vedlikeholdskontroll én gang i måneden der du ser etter normal slitasje, løse deler eller skade.

SÄKERHETSVARNINGAR

- Ålder: 2-6 år
- -Max belastning: 10kg.
- Skyddsutrustning bör bäras
- Får inte användas i trafiken

ETT VIKTIGT MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: Denna bruksanvisning innehåller viktig information.

För ditt barns säkerhet är det ditt ansvar att gå igenom den här informationen med ditt barn och se till att barnet förstår alla varningar, försiktighetsåtgärder, instruktioner och säkerhetsfrågor.

Alla barn och ungdomar ska alltid åka under tillsyn av vuxna. Vi rekommenderar att du regelbundet går igenom och förstärker informationen i den här handboken med yngre förare, och att du är skyldig att inspektera och underhålla ditt barns sparkcykel för att garantera deras säkerhet.

ALLMÅN VARNING: Att åka sparkcykel kan vara en farlig aktivitet. Scootrar är avsedda att röra sig och det är därför möjligt att hamna i farliga situationer och/eller förlora kontrollen och/eller falla. Var särskilt uppmärksam när du kör och kör inte i trafiken.

- Barnen ska bära säkerhetsutrustning, t.ex. hjälm (med hakrem), knä- och armbågsskydd när de använder sparkcykel.
- Bär alltid skor.
- Åk på släta, asfalterade ytor på avstånd från motorfordon.
- Undvik skarpa gupp, dräneringsgaller och plötsliga förändringar i ytan. Sparkcykeln kan plötsligt stanna.
- Undvik gator och ytor med vatten, sand, grus, smuts, löv och annat skräp. Vått väder försämrar dragkraft, bromsning och sikt.
- Bromsen blir varm vid kontinuerlig användning. Rör inte vid den efter en inbromsning.
- Undvik överdriven hastighet i samband med nedförsbackar.
- Vuxna måste hjälpa barnen vid den första monteringen och demonteringen för att förvara sparkcykeln eller för att justera styrets höjd.
- Följ alla lokala trafik- och lagar och föreskrifter för användning av sparkcykel.
- Se upp för fotgängare.
- Överskrid inte vikten (50kg).
- Föräldrarnas beslut att låta sitt barn åka på denna produkt bör baseras på barnets mognad, skicklighet och förmåga att följa regler.
- Sparkcyklar rekommenderas i allmänhet inte för barn under två år. Barn under fem år ska alltid åka under tillsyn av en vuxen.
- Förarvikten betyder inte nödvändigtvis att ett barns storlek är lämplig för att passa eller behålla kontrollen över sparkcykeln.
- Sparkcyklar är avsedda att användas endast i kontrollerade miljöer utan potentiella trafikrisker och inte på allmänna gator.
- Låt inte ditt barn åka sparkcykel i områden där det finns fordonstrafik. Barnet måste hålla fast i styret hela tiden.
- Låt aldrig fler än ett barn åt gången åka på en sparkcykel.
- Använd aldrig i närheten av trappor, sluttande uppfarter, kullar, vägar, gränder eller poolområden.

- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från produkten vid montering och demontering.
- Kör inte sparkcykel i vått väder. Sparkcyklar är avsedda att användas på fasta, plana, rena och torra ytor, som trottoarer eller plan mark utan lösa föremål, som stenar eller grus. Vått, halt eller ojämnt och grovt underlag kan försämra dragförmågan och bidra till eventuella olyckor.
- Kör inte på en sparkcykel i lera, is, vatten eller vattenpölar. Undvik för höga hastigheter som kan vara förknippade med nedförsbackar.
- Riskera aldrig att skada ytor, som mattor eller golv, genom att använda en sparkcykel inomhus.
- Kör inte på natten eller när sikten är nedsatt.

BÄR LÄMPLIG SKYDDSUTRUSTNING

- Se alltid till att barnet bär lämplig skyddsutrustning, som en godkänd hjälm. Hjälmen kan vara ett lagstadgat krav enligt lokala lagar eller bestämmelser i ditt område. Ett barn ska alltid ha skor på sig och hålla skosnören knutna och ur vägen för hjulen. Kör aldrig barfota eller i sandaler. Knäskydd och armbågsskydd rekommenderas.
- OM MAN INTE ANVÄNDER SUNT FÖRNUFT OCH INTE TAR HÄNSYN TILL OVANSTÅENDE VARNINGAR ÖKAR RISKEN FÖR ALLVARLIG SKADA YTTERLIGARE. ANVÄNDNING SKER PÅ EGEN RISK OCH MED LÄMPLIG OCH SERIÖS UPPMÄRKSAMHET PÅ SÄKER ANVÄNDNING. IAKTTAG FÖRSIKTIGHET.


VARNING: INSPEKTERA ALLTID SPARKCYKELN INNAN DU KÖR. Om du inspekterar och underhåller din sparkcykel på rätt sätt kan du minska risken för skador. Inspektera alltid din sparkcykel innan du kör, och underhåll den regelbundet. Kontrollera och säkra alla fästelement före varje körning. Byt ut slitna eller trasiga delar omedelbart.

Leksaken ska användas med försiktighet, eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan skada användaren eller tredje part.

OBS: Bruksanvisningens illustrationer är endast avsedda för demonstrationer. Illustrationer kan inte nödvändigtvis återspegla den faktiska produktens exakta utseende. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

1 > INNAN DU BÖRJAR



Ta ut innehållet ur förpackningen. Inspektera innehållet i förpackningen för att se om det finns repor och/eller bucklor som kan ha uppstått under transporten.



2 > PACKA UPP OCH MONTERA


MONTERING

1. Ta ut sparkcykeln ur förpackningen.
2. Lossa gummisnöret och ta bort styret från botten.
3. Tryck på låsknappen och för sedan in röret i den mottagande änden tills låsknappen sitter helt på plats.



JUSTERING AV STYRETS HÖJD



1. För att justera höjden på T-stången vrids du den övre stammen moturs för att frigöra den.
2. Pressa in snäpplåset helt i stängens och justera till önskad höjd genom att dra upp eller ner på stängens.
3. Se till att snäpplåset sitter fast och vrid den övre stammen medurs för att dra åt.



Obs: Var försiktig så att du inte drar åt för hårt och du bör alltid kunna öppna och låsa den övre stammen för hand.

STYROMKOPPLARE

- Tryck styromkopplaren bakåt för att frigöra och aktivera styrfunktionen.
- Skjut styromkopplaren framåt för att inaktivera styrfunktionen.



> CHECKLISTA FÖRE KÖRNING

LÖSA DELAR

- Kontrollera och säkra alla fästelement före varje körning. Kontrollera att alla lås/infästningar är ordentligt låsta på plats innan du åker.


SÄKERHETSUTRUSTNING

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, som en godkänd säkerhetshjälm, armbågsskydd och knäskydd. Bär alltid skor (med snörning och gummisulor) och håll skosnörena knutna och ur vägen för hjulen. Kör aldrig barfota eller i sandaler.

3 > ANVÄNDNING


HUR MAN KÖR

- Placera en fot på däckplattan och tryck framåt med den andra foten. Styr med båda händerna på styret.




- För bättre kurvtagning, luta dig något i riktning mot svängen.

OBS: Innan du utför styrningen ska du kontrollera att styromkopplaren inte är låst (se avsnittet om styromkopplare i den här handboken).





- För kontrollerade stopp, bromsar du genom att trampa på den bakre bromspedalen. Vi rekommenderar att du övar på att bromsa i olika hastigheter och på ett öppet område utan hinder innan du kör sparkcykel i närheten av andra.



4 > FÖRVARING

FÖRVARING AV SPARKCYKELN

1. Justera styrets höjd till den lägsta nivån.
2. Tryck på låsknappen och dra sedan ut stålroret.
3. Använd gummisnöret för att binda hela styret på baksidan av däckplattan.



4 > REPARATION OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING AV DIN SPARKCYKEL

Torka av med en fuktig trasa för att ta bort smuts och damm. Använd inte industriella rengöringsmedel eller lösningsmedel eftersom de kan skada ytorna. Använd inte alkohol, alkoholbaserade eller ammoniakbaserade rengöringsmedel eftersom de kan skada eller lösa upp plastkomponenterna eller mjuka upp dekaler eller dekallim.

OBS: För att din sparkcykel ska fungera effektivt rekommenderar vi att du gör en underhållskontroll en gång i månaden och letar efter normalt slitage, lösa delar eller skador.